



1 Informazioni aggiornate sul prodotto

Scaricare le informazioni più aggiornate sul prodotto dal link www.conrad.com/downloads oppure eseguire la scansione del codice QR mostrato. Seguire le istruzioni sul sito web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un specchio da trucco illuminato. Lo stesso è stato concepito per essere utilizzato su una superficie piana e stabile. Lo specchio può essere inclinato verticalmente fino a 90 gradi.

Evitare il contatto con l'umidità in qualunque circostanza.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli precedentemente descritti. L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Specchio con luce a LED
- Cavo di ricarica USB-C®
- Supporto dello specchio
- Istruzioni per l'uso
- Base dello specchio

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- La conversione non autorizzata e/o qualsiasi modifica del prodotto è inammissibile per ragioni di sicurezza e di omologazione.
- Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- Il prodotto non deve inumidirsi né bagnarsi!
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito in quanto può essere pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cura. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, potrebbero danneggiare il prodotto.

5.2 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.3 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento dell'apparecchio.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.


5.4 Specchio

- Assicurarsi che il prodotto non si trovi in una posizione che possa riflettere la luce solare. La luce solare riflessa può provocare incendi accidentali.

5.5 Batteria agli ioni di litio

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare l'accumulatore. Il danneggiamento dell'involucro dell'accumulatore potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti dell'accumulatore. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia dell'accumulatore in uso non è necessario farlo scaricare prima di ricaricarlo.
- Non caricare mai l'accumulatore del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

6 Panoramica prodotto



- | | | |
|--------------|-------------------------|--------|
| 1 Luce a LED | 3 Pulsante di controllo | 5 Base |
| 2 Specchio | 4 Supporto | |

7 Funzionamento

7.1 Assemblaggio del prodotto

1. Inserire completamente il connettore nero del supporto nel foro sul retro dello specchio. Successivamente, ruotare il connettore in senso orario fino all'arresto per fissare il collegamento.
2. Posizionare la base su una superficie piana. Infine, spingere completamente l'estremità aperta del supporto sul connettore nero della base.

7.2 Ricarica della batteria

Caricare completamente la batteria prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, o quando la batteria è scarica. Una ricarica completa richiede circa 2 ore.

1. Inserire il connettore più piccolo del cavo di ricarica fornito nella porta di ricarica sul retro dello specchio. Inserire il connettore più grande del cavo di ricarica in un adattatore di alimentazione USB (non fornito).
2. Inserire l'adattatore di alimentazione in una presa elettrica adeguata.
 - La ricarica inizia immediatamente.
 - Durante la ricarica, l'indicatore sopra la porta di ricarica diventa rosso. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore diventa verde.
3. Disinserire l'adattatore di alimentazione e scollegare il cavo di ricarica quando la batteria è completamente carica.

Note:

- Quando la batteria è scarica, la luce a LED si spegne automaticamente. Ricaricare la batteria in tempo quando la batteria è scarica.
- Per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente durante un lungo periodo di inutilizzo del prodotto, ricaricarla almeno una volta ogni 6 mesi.

7.3 Uso del prodotto

1. Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
2. Inclinare lo specchio verticalmente nella posizione desiderata.
3. Per accendere la luce a LED, toccare il pulsante di controllo.
 - La luce a LED entra in modalità luce fredda ed emette una luce brillante.
4. Per utilizzare la luce a LED in modalità luce calda, toccare il pulsante di controllo una seconda volta.
5. Per utilizzare la luce a LED in modalità luce naturale, toccare il pulsante di controllo una terza volta.
6. Per diminuire o aumentare l'intensità della luce in qualsiasi modalità, toccare e tenere premuto il pulsante di controllo.
7. Per spegnere la luce a LED, toccare il pulsante di controllo una quarta volta.

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

Il prodotto è concepito per l'uso domestico ed è virtualmente esente da manutenzione. Se si desidera pulire il prodotto, seguire le istruzioni che seguono:

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione e spegnere la luce a LED.
2. Spruzzare il detergente per vetri su un panno morbido e pulito e pulire la superficie dello specchio. Non spruzzare il detersivo direttamente sulla superficie dello specchio. Non panni indumenti sporchi o ruvidi, poiché potrebbero graffiare la superficie dello specchio.
3. Pulire le altre parti del prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine. Inumidire il panno, se necessario.

9 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10 Dati tecnici

Accumulatore.....	3,7 V 1200 mAh agli ioni di litio
Ingresso.....	5 V/CC 1 A tramite USB-C®
Consumo energetico	4 W
Tempo di ricarica	circa 2 ore
Tempo di funzionamento	circa 1,5 ore
Numero di LED.....	38
Vita utile dei LED.....	20.000 ore
Luminosità	60 lm
Temperature di colore.....	3000 K, 4000 K e 6500 K
Livelli di luminosità.....	dal 10 al 100%
Temperatura di esercizio	da -10 a +55 °C
Umidità di esercizio	≤85% UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -20 a +45 °C
Umidità di conservazione	≤ 85% UR (senza condensa)
Dimensioni del prodotto (L x A x P)...	215 x 325 x 165 mm
Dimensioni della base (ø x A).....	165 x 6 mm
Peso	410 g