

Istruzioni per la sicurezza

Supporto da soffitto per monitor e TV

N. d'ordine: 3401968 (SP-TVCM-530)



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

4 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

4.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

4.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

4.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.

4.4 Bordi taglienti

- I bordi del prodotto possono essere taglienti e causare tagli se toccati o sfregati. Maneggiare i bordi taglienti con molta attenzione. Se necessario, indossare guanti protettivi.

4.5 Superficie di montaggio

- Superfici di montaggio non idonee possono provocare la caduta del supporto e causare gravi lesioni personali. La superficie di montaggio deve essere in grado di sostenere il peso combinato del supporto e del monitor installato. In caso di dubbio, contattare un tecnico prima del montaggio.

4.6 Materiale di fissaggio

- Materiali di montaggio non idonei possono provocare la caduta del supporto e causare gravi lesioni personali. Selezionare materiali per il montaggio (esempio: eviti e tasselli) che siano adatti per la parete di supporto (esempio: calcestruzzo).

4.7 Perforazione



Penetrando la superficie (esempio: foratura o inserimento di elementi di fissaggio), assicurarsi che nessun cavo o tubo venga danneggiato. La perforazione inavvertita di cavi elettrici comporta il pericolo di scossa elettrica fatale! Verificare la presenza di fili e tubi nascosti prima di forare o inserire elementi di fissaggio.

4.8 Installazione monitor/TV

- Verificare che il contenuto della fornitura sia completo prima di assemblare il prodotto. Non assemblare il prodotto se il contenuto della fornitura non è completo.
- La caduta di monitor o componenti può causare lesioni personali o danni materiali. Impiegare la massima concentrazione durante lo svolgimento dell'installazione.
- Osservare nella documentazione del prodotto il peso massimo consentito per il monitor. Il sovraccarico può causare la rottura dei collegamenti e provocare lesioni personali o danni materiali.
- Prima di iniziare il processo di installazione, verificare la disponibilità di opzioni di montaggio adeguate sul retro del monitor.
- A seconda delle dimensioni e del design del monitor, è opportuno farsi aiutare da una seconda persona per l'installazione. Quest'ultima potrebbe servire per sostenere il monitor durante l'installazione.
- Eseguire solamente il lavoro di installazione necessario. Evitare in qualsiasi caso di smontare, modificare o riparare i componenti.
- Per il fissaggio del monitor, utilizzare viti con filettatura e lunghezza adatte. Le viti troppo corte danno luogo a collegamenti poco sicuri. Le viti troppo lunghe provocano il danneggiamento del monitor. Le viti devono essere avvitate nei fori filettati del monitor con almeno 5 giri completi a 360°. Acquistare delle viti adatte presso rivenditori specializzati.
- Evitare di utilizzare la forza durante il serraggio delle viti; in caso contrario, il monitor verrebbe distrutto con conseguente perdita della garanzia!
- Posare i cavi del monitor in modo tale che non rimangano impigliati o attorcigliati.

4.9 Non usare in modo improprio

- Non sedersi, stare in piedi, aggrapparsi o sostenersi al prodotto. Il prodotto può cedere e causare lesioni.
- Non appendere oggetti al prodotto. Il prodotto può cedere o cadere e causare lesioni.

4.10 Utilizzo

- Non sovraccaricare il prodotto. Prestare attenzione ai dettagli forniti dal produttore riguardo ai carichi massimi.
- Per evitare di danneggiarlo, non regolare con forza il monitor o il supporto del monitor. Durante le regolazioni, evitare di esercitare pressioni sullo schermo del monitor.
- Il prodotto è destinato a trasportare il monitor ed eventuali accessori che appartengono al prodotto e ai relativi carichi utili. Non appendere o fissare altri oggetti al prodotto. Il prodotto può cedere o cadere e causare lesioni.
- Evitare l'uso del prodotto come supporto per se stessi. Il prodotto può cadere e causare lesioni.

4.11 Manutenzione

- La regolazione della posizione dei componenti può causare l'allentamento delle viti e dei collegamenti nel tempo. Controllare di tanto in tanto tutti i collegamenti.

5 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

6 Dati tecnici

Dimensioni monitor/TV	43,18 cm (17") - 81,28 cm (32")
Peso monitor/TV	max. 10 kg
Dimensioni (L x A x P)	464 x 410 x 186 mm
Condizioni di esercizio/stoccaggio..	da -5 a +40 °C e 1 - 80% UR (senza condensa)
Peso (indicativo)	1,95 kg (senza accessori)

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3401968 (SP-TVCM-530)_V1_0525_dh_ss_it 9007201361088907 I2/O1 en