

Istruzioni per l'uso

Caricabatterie USB

N. d'ordine: 3402154 (UC-1C1A20W01) / 20 W
 N. d'ordine: 3402155 (UC-1C1A25W01) / 25 W
 N. d'ordine: 3402409 (UC-1C1A30W01) / 30 W
 N. d'ordine: 3401961 (UC-45W001) / 45 W
 N. d'ordine: 3402158 (UC-65W001) / 65 W



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto consiste in un caricabatterie USB GaN.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni chiusi e asciutti. Non deve bagnarsi o inumidirsi.



Classe di protezione 2 (isolamento doppio o rinforzato/isolamento di protezione).

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,

- non funziona più correttamente,
- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Adattatore di alimentazione



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- Collegare l'apparecchio ad una presa a muro facilmente accessibile.
- Collegare l'adattatore di alimentazione solamente a una normale presa di corrente collegata all'alimentazione pubblica. Prima di collegare l'adattatore di alimentazione, controllare che la tensione indicata sullo stesso sia conforme alla tensione del proprio fornitore di energia elettrica.
- Non collegare o scollegare mai gli alimentatori con le mani bagnate.
- Non scollegare mai l'adattatore dalla presa afferrando il cavo: utilizzare sempre i punti di presa sulla spina.
- Per ragioni di sicurezza, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente durante i temporali.
- Evitare di toccare l'alimentatore se sono evidenti segni di danneggiamento, in quanto ciò potrebbe provocare una scossa elettrica mortale! Procedere nel modo seguente:
 - Disinserire la tensione di rete sulla presa alla quale è collegato l'adattatore di alimentazione (disinserire la tensione sull'interruttore automatico corrispondente o rimuovere il fusibile di sicurezza e poi disinserire la tensione sull'interruttore di protezione RCD corrispondente).
 - Scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa elettrica.
 - Utilizzare un nuovo adattatore di alimentazione avente lo stesso design. Evitare di utilizzare ulteriormente l'adattatore danneggiato.

5.6 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

6 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'allungamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

7 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

8 Indicazioni generali

Tipo di caricabatterie..... GaN

PD 3.0..... sì

Condizioni di esercizio..... da 0 a +40 °C, 5 - 90% UR (senza condensa)

Condizioni di stoccaggio..... da -35 a +70 °C, 0 - 90% UR (senza condensa)

Classe di protezione..... II

9 Dati tecnici (N. d'ordine: 3402154)

9.1 Data according to EU regulation 2019/1782

Produttore	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Numero di iscrizione nel registro delle imprese	HRB 3896
Identificatore del modello	UC-1C1A20W01
Tensione di ingresso	100-240 V/AC
Frequenza di ingresso CA	50/60 Hz
Tensione di uscita	USB-C® 5,0 V/CC 3,0 A max 15,0 W
Corrente di uscita	9,0 V/CC 2,22 A max 19,98 W
Potenza di uscita	12,0 V/CC 1,67 A max 20,04 W
	USB-A 5,0 V/CC 3,0 A max 15,0 W
	9,0 V/CC 2,0 A max 18,0 W
	12,0 V/CC 1,5 A max 18,0 W
	USB-C® + USB-A 5,0 V/CC 3,0 A max 15,0 W

Rendimento medio in modo attivo	85,7 %
Rendimento a basso carico (10 %)	79,0%
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0,10W

9.2 Altro

PPS no

Dimensioni (L x A x P) (circa) 36 x 15 x 81 mm

Peso (indicativo) 40 g

10 Dati tecnici (N. d'ordine: 3402155)

10.1 Data according to EU regulation 2019/1782

Produttore	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Numero di iscrizione nel registro delle imprese	HRB 3896
Identificatore del modello	UC-1C1A25W01
Tensione di ingresso	100-240 V/AC
Frequenza di ingresso CA	50/60 Hz
Tensione di uscita	USB-C® 5,0 V/CC 3,0 A max 15,0 W
Corrente di uscita	9,0 V/CC 2,77 A max 24,93 W
Potenza di uscita	12,0 V/CC 2,08 A max 24,96 W USB-A 5,0 V/CC 3,0 A max 15,0 W 9,0 V/CC 2,0 A max 18,0 W 12,0 V/CC 1,5 A max 18,0 W USB-C® + USB-A 5,0 V/CC 3,0 A max.15,0 W
Rendimento medio in modo attivo	85,8 %
Rendimento a basso carico (10 %)	81,5 %
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0,10W

10.2 Altro

PPS sì

Dimensioni (L x A x P) (circa) 36 x 15 x 81 mm

Peso (indicativo) 50 g

11 Dati tecnici (N. d'ordine: 3402409)

11.1 Data according to EU regulation 2019/1782

Produttore	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Numero di iscrizione nel registro delle imprese	HRB 3896
Identificatore del modello	UC-1C1A30W01
Tensione di ingresso	100-240 V/AC
Frequenza di ingresso CA	50/60 Hz
Tensione di uscita	USB-C® 5,0 V/CC 3,0 A max 15,0 W
Corrente di uscita	9,0 V/CC 3,0 A max 27,0 W
Potenza di uscita	12,0 V/CC 2,5 A max 30,0 W 15,0 V/CC 2,0 A max 30,0 W 20,0 V/CC 1,5 A max 30,0 W USB-A 5,0 V/CC 3,0 A max.15,0 W 9,0 V/CC 2,0 A max.18,0 W 12,0 V/CC 1,5 A max.18,0 W USB-C® + USB-A 5,0 V/CC 3,0 A max.15,0 W
Rendimento medio in modo attivo	84,6 %
Rendimento a basso carico (10 %)	81,4 %
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0,10 W

11.2 Altro

PPS sì

Dimensioni (L x A x P) (circa) 36 x 15 x 81 mm

Peso (indicativo) 40 g

12 Dati tecnici (N. d'ordine: 3401961)

12.1 Data according to EU regulation 2019/1782

Produttore	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Numero di iscrizione nel registro delle imprese	HRB 3896
Identificatore del modello	UC-45W001
Tensione di ingresso	100-240 V/AC
Frequenza di ingresso CA	50/60 Hz
Tensione di uscita	USB-C® 5,0 V/CC 3,0 A max 15,0 W
Corrente di uscita	9,0 V/CC 3,0 A max 27,0 W

Potenza di uscita	12,0 V/CC 3,0 A max 36,0 W 15,0 V/CC 3,0 A max 45,0 W 20,0 V/CC 2,25 A max 45,0 W USB-A 5,0 V/CC 3,0 A max 15,0 W 9,0 V/CC 2,0 A max 18,0 W 12,0 V/CC 1,5 A max 18 W USB-C® + USB-A: 30,0 W + 12 W max 45 W
Rendimento medio in modo attivo	88,00 %
Rendimento a basso carico (10 %)	85,3%
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0,2W

12.2 Altro

PPS sì

Dimensioni (L x A x P) (circa) 43 x 17,5 x 76,4 mm

Peso (indicativo) 45 g

13 Dati tecnici (N. d'ordine: 3402158)

13.1 Data according to EU regulation 2019/1782

Produttore	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Numero di iscrizione nel registro delle imprese	HRB 3896
Identificatore del modello	UC-65W001
Tensione di ingresso	100-240 V/AC
Frequenza di ingresso CA	50/60 Hz
Tensione di uscita	USB-C® 5,0 V/CC 3,0 A max 15,0 W
Corrente di uscita	9,0 V/CC 3,0 A max 27,0 W
Potenza di uscita	12,0 V/CC 3,0 A max 36,0 W 15,0 V/CC 3,0 A max 45,0 W 20,0 V/CC 3,25 A max 65,0 W USB-A 5,0 V/CC 3,0 A max.15,0 W 9,0 V/CC 2,0 A max.18,0 W 12,0 V/CC 1,5 A max.18,0 W USB-C® + USB-A: 45,0 W + 12,0 W max 65,0 W
Rendimento medio in modo attivo	87,2 %
Rendimento a basso carico (10 %)	78,4 %
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0,30 W

13.2 Altro

PPS sì

Dimensioni (L x A x P) (circa) 46 x 17,5 x 92,6 mm

Peso (indicativo) 70 g

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa. Copyright by Conrad Electronic SE. *3402154 3402155 3402409_V4_1025_dh_mh_it 63050396959347211 I8/O4 en
