

ⓘ Istruzioni per la sicurezza

Braccio per monitor

N. d'ordine: 3412397 (SP-EMS-100)

N. d'ordine: 3412398 (SP-EMS-200)



1 Uso previsto

Il prodotto consiste in un braccio per monitor da PC fisso.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

2 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

3 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

4 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

4.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

4.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

4.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

4.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

4.5 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

4.6 Posizione di installazione

- Scegliere una posizione di installazione del supporto del monitor e degli accessori forniti in dotazione in modo da facilitare un utilizzo sicuro ed ergonomico.

4.7 Prima del montaggio e dell'installazione

- Verificare che il contenuto della fornitura sia completo prima di assemblare il supporto per monitor e gli accessori. Non montarlo in caso di parti mancanti.
- Evitare di danneggiare il monitor. Per sapere come e dove fissare il supporto o il fissaggio per il monitor, consultare le istruzioni del produttore fornite con il monitor.
- Maneggiare il monitor e lo schermo con cautela. Appoggiare sempre il monitor in piano e utilizzare un cuscinetto o un panno per proteggere la superficie del tavolo e il monitor da eventuali danni.

4.8 Installazione sul tavolo

Se si desidera installare il supporto per monitor sul tavolo, procedere come segue:

- Fissare il supporto per monitor su un tavolo il cui piano sia sufficientemente stabile e orizzontale. I tavoli realizzati con lastre di vetro, ceramica o pietra o con sottili lastre in fibra di legno plastificate non sono adatti per questo tipo di installazione. Inoltre, non è consentito fissare il supporto per monitor su scaffali o superfici simili, che siano instabili o poco stabili.
- Fissare il supporto per monitor in una posizione del piano del tavolo adatta a questo tipo di installazione. Tenere conto dell'elevato effetto leva che si genera!
- A causa del peso del monitor e del supporto, della posizione di fissaggio e dell'elevato effetto leva, il piano del tavolo può graffiarsi. Per questo motivo, si sconsiglia di installare il supporto su mobili di valore.
- Per motivi di sicurezza, il supporto e il monitor posizionato su di esso devono essere collocati solo al di sopra della superficie del tavolo. Il design di molti supporti per monitor non consente di collocare il braccio del monitor in un punto diverso dalla superficie del tavolo. Inoltre, in alcune circostanze, vi è il rischio di ribaltamento!
- Assicurarsi che il supporto per monitor sia fissato saldamente al piano del tavolo. In caso contrario, potrebbe scivolare dal piano del tavolo durante lo spostamento del monitor e del supporto. Oltre a causare danni materiali, ciò comporta il rischio di lesioni fisiche!

4.9 Rimozione di un monitor

- Pericolo di lesioni e/o danni dovuti al braccio a molla! Prima di rimuovere un monitor montato, portare sempre il braccio anteriore nella posizione più alta, in modo tale che non possa "sollevarsi" dopo la rimozione del monitor.

4.10 Adattatore di alimentazione



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- Collegare l'apparecchio ad una presa a muro facilmente accessibile.
- Come fonte di alimentazione, utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete in dotazione.
- Collegare l'adattatore di alimentazione solamente a una normale presa di corrente collegata all'alimentazione pubblica. Prima di collegare l'adattatore di alimentazione, controllare che la tensione indicata sullo stesso sia conforme alla tensione del proprio fornitore di energia elettrica.
- Non collegare o scollegare mai gli alimentatori con le mani bagnate.
- Non scollegare mai l'adattatore dalla presa afferrando il cavo: utilizzare sempre i punti di presa sulla spina.
- Per ragioni di sicurezza, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente durante i temporali.
- Evitare di toccare l'alimentatore se sono evidenti segni di danneggiamento, in quanto ciò potrebbe provocare una scossa elettrica mortale! Procedere nel modo seguente:
 - Disinserire la tensione di rete sulla presa alla quale è collegato l'adattatore di alimentazione (disinserire la tensione sull'interruttore automatico corrispondente o rimuovere il fusibile di sicurezza e poi disinserire la tensione sull'interruttore di protezione RCD corrispondente).
 - Scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa elettrica.
 - Utilizzare un nuovo adattatore di alimentazione avente lo stesso design. Evitare di utilizzare ulteriormente l'adattatore danneggiato.
- Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

5 Manutenzione

- Nel tempo la regolazione delle posizioni del supporto per monitor può causare l'allentamento delle viti. Controllare periodicamente tutti i fissaggi a vite.

6 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

7 Dichiarazione di conformità

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau con la presente dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive, norme e/o regolamenti.
N. d'ordine: 3412397 (LDT83-C02W-KP01 / SP-EMS-100)
N. d'ordine: 3412398 (LDT83-C01W-KP01 / SP-EMS-200)

RED directive 2014/53/UE

Direttiva MD 2006/42/CE

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN 62233:2008

- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

8 Smaltimento

 Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.
Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):
■ presso le nostre filiali Conrad
■ presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
■ presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG
L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.
Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

9 Dati tecnici

9.1 N. d'ordine: 3412397

Ingresso..... 29 V/CC, 2 A
Capacità (max.)..... 10 kg (per schermo)
Dimensioni del monitor..... 43,18 cm (17") - 68,6 cm (27")
Temperatura di esercizio/conservazione..... da 0 a +40 °C, 20 - 85% UR (senza condensa)
Peso 7,4 kg (con accessori)

9.2 N. d'ordine: 3412398

Ingresso..... 29 V/CC, 2 A
Capacità (max.)..... 10 kg
Dimensioni del monitor..... 43,18 cm (17") - 81,28 cm (32")
Temperatura di esercizio/conservazione..... da 0 a +40 °C, 20 - 85% UR (senza condensa)
Peso 6 kg (con accessori)

9.3 Data according to EU regulation 2019/1782

Produttore	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Numero di iscrizione nel registro delle imprese	HRB 3896
Identificatore del modello	ZB-H290020U_C
Tensione di ingresso	100 - 240 V/AC
Frequenza di ingresso CA	50 - 60 Hz
Tensione di uscita	29,0 V/CC
Corrente di uscita	2,0 A
Potenza di uscita	58,0 W
Rendimento medio in modo attivo	89,2%
Rendimento a basso carico (10 %)	86,1%
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0,14 W

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3412397 3412398_V1_0725_dh_ss_it 2233375115 I1/O1 en