



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto consiste in un aspiratore con torcia LED.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- 9 spazzole per la pulizia
- 1 cavo da USB-A a USB-C®
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Protezione personale

- Il prodotto soffia aria ad alta velocità e solleva polvere che può entrare negli occhi. Indossare sempre una protezione per gli occhi durante l'uso del prodotto, per evitare che la polvere entri negli occhi.
- Non dirigere mai l'aria verso altre persone o animali domestici.
- Non soffiare mai l'aria negli orifizi del corpo.
- Legare i capelli lunghi, per evitare che vengano aspirati nella presa d'aria.

5.2 Dispositivi medici

- L'ugello e il supporto dell'ugello sono magnetici. I campi magnetici possono compromettere il funzionamento dei pacemaker o di altri dispositivi medici! Non utilizzare il prodotto in prossimità di tali dispositivi.

5.3 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.4 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.5 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.6 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.7 Batteria agli ioni di litio

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.


5.8 Luce LED

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.

5.9 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

6 Panoramica del prodotto



	Componente	Descrizione/Funzione
1	Presa d'aria	
2	Interruttore di accensione/spegnimento	■ Portare l'interruttore su ON per accendere il dispositivo. ■ Portare l'interruttore su OFF per spegnere il dispositivo.
3	Pulsante della luce	■ Premere ripetutamente il pulsante per scorrere tra le diverse modalità della torcia: luce fissa, lampeggiante veloce, lampeggiante lento, spenta. ■ Premere e tenere premuto il pulsante per accendere e spegnere la luce ausiliaria.
4	Display	■ Visualizza la capacità residua della batteria in percentuale. Caricare la batteria se il display indica 10%. ■ Visualizza il livello di velocità della ventola che è stato attivato.
5	Porta di ricarica	Collegare una sorgente di alimentazione USB-C® alla carica per ricaricare l'accumulatore.
6	Torcia	

	Componente	Descrizione/Funzione
7	Pulsante di controllo della ventola	- Quando l'interruttore a levetta è su ON, premere brevemente il pulsante del motore per scorrere le velocità della ventola (1 → 2 → 3 → OFF). Tenere premuto il pulsante per attivare la velocità massima (livello 4); rilasciare il pulsante per tornare all'impostazione di velocità precedente. - Il display visualizza il livello di velocità della ventola che è stato attivato.
8	Luce ausiliaria	Illumina l'area di lavoro.
9	Uscita dell'aria	
10	Beccuccio dell'aria	Fissare il beccuccio per ottenere un flusso d'aria mirato.
11	Segni di allineamento del beccuccio	Allineare i segni sul beccuccio dell'aria e sull'uscita dell'aria della ventola per un corretto fissaggio.

7 Ricarica dell'accumulatore

Caricare la batteria utilizzando una sorgente di alimentazione USB.

Importante:

- Caricare completamente la batteria prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.
- Non utilizzare il prodotto durante la carica.

Nota:

Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.

- Collegare la spina USB-C® del cavo di carica alla porta USB-C® del prodotto.
- Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica ad una sorgente di alimentazione USB adatta per avviare la carica.
 - Il livello di carica della batteria lampeggia sul display.
 - Se sul display viene visualizzato lo stato di carica al 100%, l'accumulatore è completamente carica.
- Una volta caricata la batteria, scollegare il cavo di carica.

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

9 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10 Dati tecnici

Ingresso.....	5 V/CC, min 500 mA tramite USB-C® Potenza di carica max consentita: 15 W
Accumulatore.....	Accumulatore agli ioni di litio da 7,4 V 5000 mAh
Durata di funzionamento	circa 60 min (velocità ventola 1, più bassa) circa 35 min (velocità ventola 2) circa 25 min (velocità ventola 3) circa 9 min (velocità ventola 4, più potente)

Velocità della ventola.....	4000 / 6000 / 8000 / 13000 giri/min
Velocità del vento	max 52 m/s
Temperatura di colore della torcia ..	6500 K
Flusso luminoso della torcia	130 lm
Temperatura di colore della luce ausiliaria	6500 K
Flusso luminoso della luce ausiliaria	50 lm
Temperatura di esercizio	Da -5 a +45 °C
Umidità di esercizio	20 - 80 % UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione	Da -5 a +45 °C
Umidità di conservazione	20 - 80 % UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P) (circa)	39 x 156 x 92 mm
Peso (indicativo)	315g
Tempo di ricarica.....	3 - 4 ore (a 5 V/CC, 3 A)

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3413019_V4_0526_dh_mh_it 45035998540205323 I6/O4 en