



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto consiste in un'unità di memoria di massa (SSD).

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Alloggiamento unità
- Cavo da USB-C® a USB-C®
- Cacciavite
- Vite di scorta
- 2 tappi
- 6 cuscini termici (4 corti, 2 lunghi)
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni chiusi e asciutti. Non deve bagnarsi o inumidirsi.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:

- è visibilmente danneggiato,
- non funziona più correttamente,
- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Dispositivi collegati


- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

5.6 Scarica elettrostatica (ESD)

- In caso di contatto o inserimento dei moduli SSD, adottare misure di protezione adeguate contro le cariche elettrostatiche (ad es. fascia di messa a terra, cuscinetto non conduttivo, ecc.).
- Afferrare solamente i moduli SSD sul lato della scheda di circuito, senza toccare i componenti della stessa. Eventuali scariche elettrostatiche possono distruggere le unità SSD.

6 Panoramica del prodotto

6.1 Alloggiamento unità



1 Display

Mostra le informazioni sullo stato dell'unità.

2 Slot dell'unità SSD

Collegare un'unità SSD allo slot.

3 Foro di fissaggio dell'unità

Fissare l'unità con un tappo in gomma.


4 Vite del coperchio

Svitare la vite per rimuovere il coperchio e aprire l'alloggiamento dell'unità.

5 Porta USB-C®

Collegare un cavo USB-C® per trasferire i dati dall'unità al computer.

6.2 Display



D1 Protocollo USB

Visualizza il protocollo USB utilizzato per trasferire i dati.

break indica che l'interfaccia/l'unità SSD non può essere rilevata. Controllare il collegamento del cavo e correggere l'installazione dell'unità SSD.

D2 Totale scritture di dati

Visualizza il totale dei dati scritti.

D3 Temperatura di esercizio

Visualizza la temperatura del disco in tempo reale. Le temperature normali sono inferiori a 55 °C. Le temperature superiori a 55 °C indicano una dissipazione di calore insufficiente.

D4 Stato del disco

Verifica dello stato del disco: 100 % indica che l'unità SSD è in buono stato di funzionamento. Valori inferiori al 100% indicano potenziali problemi dell'unità SSD.

D5 Contatore di alimentazione

Indica il numero totale di accensioni dell'unità SSD.

Questo contatore non è volatile.

D6 Contatore del tempo di funzionamento

Indica il tempo di funzionamento totale dell'unità SSD.

Questo contatore non è volatile.

D7 Tensione di alimentazione

Indica la tensione di alimentazione dell'unità. Un intervallo compreso tra 4,6 e 5,5 V è normale; tensioni al di fuori di questo intervallo possono compromettere il normale funzionamento dell'unità.

7 Installazione dell'unità SSD

Importante:

Installare i cuscinetti termici per dissipare il calore e mantenere la temperatura dell'unità SSD a livelli ottimali.

Prima di installare i cuscinetti termici, rimuovere sempre il rivestimento protettivo.

1. Sul retro dell'unità, svitare la vite e rimuovere il coperchio.
2. Inserire l'unità nello slot.
3. Controllare che non vi sia spazio tra l'unità e la scheda PCB. (Se lo spazio lo consente) riempire lo spazio installando un cuscinetto termico tra l'unità e la scheda PCB, per una migliore dissipazione del calore.
4. Fissare l'unità con uno dei tappi forniti in dotazione.
5. Installare un cuscinetto termico tra l'unità e il coperchio dell'alloggiamento per dissipare il calore attraverso l'alloggiamento.
6. Reinstallare il coperchio e fissarlo con la.

→ L'unità è pronta all'uso.

8 Funzionamento

1. Collegare il cavo USB alla porta USB-C® del prodotto e l'altra estremità a un computer.
→ Il display si accende.
2. (Se necessario) formattare l'unità SSD. Fare riferimento alle istruzioni del sistema operativo per ulteriori informazioni.
3. Avviare il trasferimento dei dati tra il computer e l'unità.
4. Dopo l'uso, prima di rimuovere l'unità, scollegarla tramite il sistema operativo per evitare di danneggiare i dati.

9 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare la custodia dal computer.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

10 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11 Dati tecnici

Ingresso.....	5 V/CC, 800 mA tramite USB-C®
Formati SSD supportati	M.2 2242
Protocolli supportati	SATA, NVME
Interfaccia USB-C®	USB 3.2, Gen 2, max 10 Gbps
Capacità dell'unità supportata	max 4 TB

Supporto per sistema operativo.....	Windows® 7 e superiore macOS 12.1 e superiore
Plug and Play	Sì
Supporto OTG	Sì
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Condizioni di esercizio.....	da 0 a +40 °C, 20 - 80% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione.....	da 0 a +40 °C, 20 - 80% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P)	circa 70 x 70 x 14 mm
Peso	circa 91 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3428763_V3_1025_jh_mh_it 36028799357010827 I5/O3 en