VOLTCRAFT

Istruzioni per l'uso

UC-65W002 Armadietto carica

N. d'ordine: 3642281

1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto consiste in un armadietto di ricarica pensato per riporre in modo sicuro e ricaricare più laptop o tablet. È dotato di scomparti di ricarica individuali, uno sportello frontale chiuso a chiave con finestra di ispezione in PVC e ventole di raffreddamento integrate per prevenire il surriscaldamento.

Il prodotto garantisce una potenza di alimentazione fino a 65 W a tutte le porte collegate contemporaneamente.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- 2 set di chiavi
- 4 viti a testa piatta M6x16
- 4 tasselli per montaggio a parete
- 4 piedini in gomma
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:

Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

5 Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Sicurezza elettrica

Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- Collegare la videocamera ad una presa di alimentazione di rete facilmente accessibile.
- Collegare il prodotto esclusivamente a una presa elettrica della rete pubblica. Prima del collegamento, assicurarsi che la tensione specificata sulla targhetta corrisponda a quella del proprio fornitore di energia elettrica.
- Non collegare o scollegare la videocamera con le mani bagnate. Sussiste il pericolo di scossa elettrica.
- Per motivi di sicurezza, scollegare il prodotto dalla presa elettrica durante i temporali.
- Evitare di toccare il prodotto nel caso in cui fossero presenti segni evidenti di danni, in caso contrario sussiste il pericolo di scosse elettriche fatali! Procedere nel modo seguente:
  - Scollegare la rete elettrica dal prodotto (disinserire l'interruttore corrispondente o rimuovere il fusibile di sicurezza, dopodiché disinserire l'interruttore differenziale corrispondente).
  - Rimuovere il prodotto dalla presa elettrica.
  - Evitare di utilizzare il prodotto nuovamente. Evitare che altri possano utilizzarlo.

5.6 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.


5.7 Perforazione

Durante la perforazione della superficie o l'inserimento di elementi di fissaggio, assicurarsi di non danneggiare eventuali cavi o tubi. La perforazione inavvertita di cavi elettrici comporta il pericolo di scossa elettrica fatale!

5.8 Prodotto

- Non utilizzare cavi di prolunga per le porte USB.
- Non ostruire le prese d'aria.

6 Panoramica del prodotto



1	Blocco porta	2	Scatola elettrica
3	Ventola di raffreddamento	4	Pannello stato di carica
5	Potenza di ingresso	6	Maniglia per il trasporto
7	Bocchetta dell'aria	8	Divisori

7 Installazione

7.1 Messa a terra

Controllare periodicamente il collegamento di messa a terra, per assicurarsi che sia ben saldo.

- Questo prodotto deve essere collegato a terra.


- Il terminale di messa a terra sull'estremità di ingresso dell'alimentazione del prodotto è contrassegnato dal simbolo: ⏚ o PE.
- Il cavo di messa a terra deve essere collegato a un adeguato sistema di messa a terra di protezione.
- In caso di dubbi, evitare di installare il prodotto da soli e richiedere l'intervento di un tecnico qualificato.

7.2 Montaggio a parete

Importante:

Verificare che gli accessori di montaggio forniti in dotazione siano adatti al tipo di superficie di installazione.

Il prodotto può essere fissato alla parete tramite i punti di fissaggio presenti sulla piastra posteriore.



7.3 Piano d'appoggio

Se il prodotto viene posizionato su un piano d'appoggio, montare i piedini forniti in dotazione prima dell'uso.

8 Ricarica

- Inserire un dispositivo in uno degli slot di ricarica e collegarlo alla porta USB corrispondente per avviare la ricarica.
- Il livello di ricarica verrà visualizzato sul pannello dello stato di carica. Vedere: Indicatori di stato [▶ 2].

9 Indicatori di stato

Stato	Descrizione
Bianco	Nessun prodotto collegato
Blu	Ricarica in corso
Verde	Ricarica completata

10 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione consigliata
Il LED di stato non lampeggia / Assenza di alimentazione	Interruzione dell'alimentazione	Controllare il collegamento dell'alimentazione. Scollegare / ricollegare la spina di alimentazione.
Il dispositivo non si carica se collegato a una porta	Porta o cavo difettoso	Provare a collegarlo a un'altra porta / controllare il cavo
Il dispositivo non si carica se collegato a un'altra porta	dispositivo difettoso	Controllare il dispositivo

11 Pulizia e manutenzione

Importante:

– Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
– Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

12 Smaltimento

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

13 Dati tecnici

Ingresso	100 - 240 V/CA, 50/60 Hz
Uscita	5,0 V/CC, 3,0 A; 9,0 V/CC 3 A; 12,0 V/CC, 3 A; 15,0 V/CC, 3 A; 20,0 V/CC, 3,25 A Se tutte le 16 porte sono collegate, la potenza massima fornita da ciascuna porta è di 65 W Potenza di uscita totale: max 1040 W
Numero di porte USB-C®	16
Protezione da sovraccarico	sì
Ventola di raffreddamento	sì
Porte di carica	16
Lunghezza del cavo di alimentazione	2,6 m
Spessore del cavo di alimentazione	1,5 mm^2
Dimensioni della stazione di ricarica (L x A x P)	28 x 273 x 398 mm
Condizioni di esercizio	da 0 a +40 °C, 5 - 90% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione	da -20 a +80 °C, 5 - 90% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P)	590 x 400 x 422
Peso	22 kg

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3642281_V2_0426_dh_mh_it 9007202126502795 I2/O2 en