



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Luce da lavoro ricaricabile IP54, 1000 lm

N. d'ordine: 3701926



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una luce da lavoro LED portatile dotata di accumulatore.

Il prodotto presenta il grado di protezione IP54. È resistente agli spruzzi ed è adatto per l'uso in ambienti esterni. Non immergere in acqua.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Cavo di ricarica USB-C® (1 m)
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il prodotto è stato costruito in conformità alla classe di protezione III.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Condizioni di esercizio

- Protegga l'apparecchio da temperature estreme, gas infiammabili, vapore e solventi.

5.3 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.4 Batteria agli ioni di litio

- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi!

- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.


5.5 Luce LED

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.

5.6 Pacemaker e altri dispositivi medicali

I campi magnetici creati dal prodotto potrebbero influenzare il funzionamento di pacemaker o altri dispositivi medicali! Non utilizzare questo prodotto in prossimità di tali dispositivi.

6 Panoramica prodotto



- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 Faretto | 2 Luce principale |
| 3 Pulsante di alimentazione | 4 Base magnetica |
| 5 Gancio pieghevole | 6 Punti di montaggio magnetici |
| 7 Indicatore di stato | 8 Porta di ricarica con coperchio di protezione |
| 9 Base ruotabile | |

7 Funzionamento

7.1 Ricarica della batteria

Importante:

Prima di utilizzare il prodotto per l'uso quotidiano, scaricare completamente l'accumulatore.

Premere il pulsante di alimentazione per accendere la luce principale e tenerlo premuto finché il prodotto non si spegne una volta esaurito l'accumulatore.

1. Rimuovere il coperchio di protezione dalla porta di ricarica.
2. Collegare un'estremità del cavo fornito in dotazione alla porta di ricarica USB-C® del prodotto.
3. Collegare l'altra estremità del cavo ad una sorgente di alimentazione adatta.
 - L'indicatore di stato indica lo stato di carica.
 - Se tutti i LED dell'indicatore di stato sono accesi in modo fisso, significa che l'accumulatore è completamente carico.
4. Dopo aver scollegato il cavo di ricarica, chiudere il coperchio di protezione della porta di ricarica per impedire che acqua e polvere penetrino all'interno del prodotto.

Note:

- Non è possibile usare il prodotto durante la carica.
- Caricare completamente l'accumulatore ogni 3 mesi per evitare che si danneggi.

7.2 Messa in funzione delle luci

Premere il pulsante di alimentazione per controllare la luce principale e il faretto secondo la seguente sequenza:

Luce principale (100%) -> Luce principale (50%) -> Faretto -> Spenta

Dopo aver utilizzato la luce in modalità luce principale o faretto per più di 5 secondi e aver premuto il pulsante di alimentazione, la luce si spegne.

Leggere l'indicatore di stato mentre si utilizza la luce. Se si accende in modo fisso solo una tacca, ricaricare l'accumulatore. Se l'ultima tacca accesa lampeggia e la spia lampeggia, la batteria è scarica.

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine. Inumidire il panno, se necessario.

9 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10 Dati tecnici

Ingresso.....	5 V/CC, 2 A tramite USB-C®
LED e potenza.....	LED SMD ad alta potenza da 10 W (parte frontale) e LED ad alta potenza da 2 W (torcia)
Classe di protezione.....	III
Accumulatore.....	3,7 V, 5000 mAh, litio (Li-Ion)
Tempo di ricarica.....	circa 3,5 ore
Grado di protezione.....	IP54
Resistenza agli impatti.....	IK08
Tempi di funzionamento.....	Luce principale (100%): 4 ore; Luce principale (50%): 8 ore; faretto: 18 ore
Luminosità.....	max. 1000 lm (luce principale), max. 200 lm (faretto)
Condizioni di esercizio.....	da -10 a +45 °C
Condizioni di conservazione.....	da -10 a +45 °C
Dimensioni (L x A x P).....	271 x 67,8 x 42,7 mm
Peso.....	470 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3701926_V2_0426_jh_mh_it 63050397693665675 I8/O2 en