SPEAKA PROFESSIONAL

ⓘ Istruzioni per la sicurezza

Supporto da parete per TV

N. d'ordine: 3771314 (SP-TVM-1900)
N. d'ordine: 3771315 (SP-TVM-2000)

1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto è un supporto da parete per televisore.

Importante:
- Il codice articolo 3771314 è adatto all'uso all'aperto in aree riparate.
- Il codice articolo 3771315 non è adatto all'uso all'aperto. Si raccomanda di evitare in ogni caso il contatto con l'umidità.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Descrizione dei simboli

Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

4 Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

4.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

4.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

4.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.

4.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

4.5 Superficie di montaggio

- Superfici di montaggio non idonee possono provocare la caduta del supporto e causare gravi lesioni personali. La superficie di montaggio deve essere in grado di sostenere il peso combinato del supporto e del monitor installato. In caso di dubbio, contattare un tecnico prima del montaggio.

4.6 Materiale di fissaggio

- Materiali di montaggio non idonei possono provocare la caduta del supporto e causare gravi lesioni personali. Selezionare materiali per il montaggio (esempio: eviti e tasselli) che siano adatti per la parete di supporto (esempio: calcestruzzo).

4.7 Perforazione

Durante la perforazione della superficie o l'inserimento di elementi di fissaggio, assicurarsi di non danneggiare eventuali cavi o tubi. La perforazione inavvertita di cavi elettrici comporta il pericolo di scossa elettrica fatale!

4.8 Installazione

- Verificare che il contenuto della fornitura sia completo prima di assemblare il prodotto. Non assemblare il prodotto se il contenuto della fornitura non è completo.
- La caduta di monitor o componenti può causare lesioni personali o danni materiali. Impiegare la massima concentrazione durante lo svolgimento dell'installazione.
- Osservare nella documentazione del prodotto il peso massimo consentito per il monitor. Il sovraccarico può causare la rottura dei collegamenti e provocare lesioni personali o danni materiali.
- Prima di iniziare il processo di installazione, verificare la disponibilità di opzioni di montaggio adeguate sul retro del monitor.
- A seconda delle dimensioni e del design del monitor, è opportuno farsi aiutare da una seconda persona per l'installazione. Quest'ultima potrebbe servire per sostenere il monitor durante l'installazione.
- Eseguire solamente il lavoro di installazione necessario. Evitare in qualsiasi caso di smontare, modificare o riparare i componenti.
- Per il fissaggio del monitor, utilizzare viti con filettatura e lunghezza adatte. Le viti troppo corte danno luogo a collegamenti poco sicuri. Le viti troppo lunghe provocano il danneggiamento del monitor. Le viti devono essere avvitate nei fori filettati del monitor con almeno 5 giri completi a 360°. Acquistare delle viti adatte presso rivenditori specializzati.
- Evitare di utilizzare la forza durante il serraggio delle viti; in caso contrario, il monitor verrebbe distrutto con conseguente perdita della garanzia!
- Posare i cavi del monitor in modo tale che non rimangano impigliati o attorcigliati.

4.9 Manutenzione

- La regolazione della posizione dei componenti può causare l'allentamento delle viti e dei collegamenti nel tempo. Controllare di tanto in tanto tutti i collegamenti.

5 Pulizia e manutenzione

Importante:
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

6 Dati tecnici

6.1 Codice articolo: 3771314

Dimensioni del televisore	94 cm (37") - 218,44 cm (86")
Capacità	max. 60 kg
Condizioni di funzionamento/ conservazione	da -5 a +40 °C
Peso (indicativo)	5,65 kg (senza accessori)

6.2 Codice articolo: 3771315

Dimensioni del televisore	109,22 cm (43") - 218,44 cm (86")
Capacità	max. 45 kg
Condizioni di funzionamento/ conservazione	da -5 a +40 °C, 1-80 % di umidità relativa (senza condensa)
Peso (indicativo)	14,43 kg (senza accessori)

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3771314-15_V2_0626_dh_ss_it 18014401558487435 I3/O2 en