

Sinus live®

12V

SUB-50

SUB-50 | aktive Bassweiche

Variable Übergangsfrequenzen 50-80-120Hz/12dB

Verbinden Sie das rote Kabel mit +12V und das schwarze Kabel mit der Fahrzeugmasse. INPUT wird mit dem Cinchausgang des Radios oder des Verstärkers verbunden. OUTPUT wird mit dem Verstärkercincheingang verbunden. Mit dem Schalter 50-80-120 stellen Sie die gewünschte Übergangsfrequenz ein.

SUB-50 | active bass crossover

Variable crossover frequencies 50-80-120Hz/12dB

Connect the red cable with +12V and the black with vehicle mass. INPUT is connected with the RCA line out of the radio or the amplifier. OUTPUT is connected with the amplifier RCA input. With the switch 50-80-120 you select the desired crossover frequency.

Filtre actif de basses SUB-50

Fréquences de coupure réglables à 50-80-120Hz/12dB/oct.


Reliez le câble rouge à +12V et le noir à la masse du véhicule. INPUT est reliée au câble RCA venant de la radio ou de l'amplificateur. OUTPUT est reliée à l'entrée RCA de l'amplificateur. Avec le commutateur 50-80-120 vous choisissez la fréquence de coupure désirée.

SUB-50 | actieve basfrequenties

50-80-120Hz/12dB van de oversteekplaats veranderlijke

Verbind zij de rode kabel aan +12V en de zwarte met voertuigmasse. De INPUT wordt verbanden aan de lijn RCA uit de radio of de versterker. De OUTPUT wordt verbonden aan de versterkerrca input. Met schakelaar 50-80-120 selecteert u de gewenste oversteekolaatsfrequentie.

www.sinuslive.com



profihifi Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Werner-von-Siemens-Str. 15 | 24568 Kaltenkirchen [Germany]
Tel. [+49]4191.50 25-0 | info@profihifi.de



4016631005112