

Wie betreibe ich den DIAMEX-ALL-AVR unter BASCOM?

Um den DIAMEX ALL-AVR Programmer mit Bascom zu benutzen, sind einige Dinge zu beachten.

Auch wenn Sie bereits das AVR-Studio installiert haben, müssen Sie folgende Schritte durchführen.

- 1. Entfernen Sie den ALL-AVR Programmer vom USB-Port Ihres PCs.*
- 2. Laden Sie die LIBUSB aus dem www ! Diese bekommen Sie frei und kostenlos unter folgendem Link. Dieser führt direkt zum Download des Treibers:*
[http://sourceforge.net/project/downloading.php?
group_id=78138&filename=libusb-win32-filter-bin-0.1.12.1.exe&a=15535642](http://sourceforge.net/project/downloading.php?group_id=78138&filename=libusb-win32-filter-bin-0.1.12.1.exe&a=15535642)
- 3. Installieren Sie die LIBUSB.*
- 4. Sie müssen Ihren PC nach der Installation der LIBUSB unbedingt neu starten!*
- 5. Nach dem Hochfahren Ihres PCs starten Sie Bascom und wählen unter Optionen / Programmer den USBprog Programmer / AVR ISP mkII aus. Die Parameter unter „Atmel“ kann man dabei ignorieren.*
- 6. Jetzt schließen Sie den ALL-AVR Programmer an einen USB-Port an. Dieser sollte automatisch erkannt werden und Sie können jetzt damit arbeiten.*