

## Bedienungsanleitung

### COB-LED Arbeitslampe mit SMD-LED Kopfstrahler



1. Kopfstrahler 0,5 W
2. Arbeitslicht 3 W COB-LED
3. Streuscheibe/Linse
4. Ladezustandsanzeige
5. Ladeschale (mit Magnet)
6. Anschluss Ladekabel (Ladeschale)
7. Aufhängehaken (ausklappbar)
8. Schalter
9. Magnet (Lampe)
10. Schwenkfuß mit Magnet
11. Anschluss Ladekabel (Lampe)
12. USB-Ladekabel
13. Netzsteckerladegerät



### Sicherheitshinweise:

- Nicht direkt in die Lampe schauen. Nicht auf andere Menschen oder Tiere zielen.
- Lampe während der Benutzung nicht abdecken.
- Benutzung nur durch autorisierte Personen. Nicht für Kinder geeignet.
- Lampe von Hitzequellen und offenen Flammen fernhalten.
- Ladeschale und Ladekabel vor Wärme schützen.
- Vermeiden Sie Beschädigungen der Batterie.
- Nicht benutzen, wenn die Batterie einen Defekt ausweist.
- Lampe und Batterie nicht unter Wasser oder extrem feuchter Umgebung benutzen.
- Keine bauartlichen Veränderungen vornehmen.
- Nur das mitgelieferte Ladezubehör benutzen.



Blicken Sie nie direkt in das Licht der LED-Arbeitsleuchte, um Augenschäden zu vermeiden.

Vorsicht: Blendgefahr!

Nie direkt in die Augen von Menschen oder Tieren leuchten!

### Pflege und Wartung:

Halten Sie die Lampe sauber. Wischen sie regelmäßig mit einem leicht feuchten Tuch über das Gehäuse. Lagern Sie die Lampe an einem trockenen Platz. Laden Sie die Lampe mindestens alle drei Monate auf!



### Entsorgung:

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie sie über die Sammelstelle in Ihrer Gemeinde. Bitte Lampe nur im entladenen Zustand bei der Rücknahmestelle abgeben.



Willy Kunzer GmbH  
Römerstraße 17  
D-85661 Forstinning

Tel.: 08121/220-0  
Fax: 08121/220-50  
E-Mail: [info@kunzer.de](mailto:info@kunzer.de)