




Bestnr.: 10 04 64



Windmaster 2®



Impressum

Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV.
Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en zetfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.

Omwille
van het
milieu
100%
recycling-
papier

© Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV
Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo
Internet: www.conrad.nl E-mail: helpdesk@conrad.nl

Belangrijk! Beslist lezen!

Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en het gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!

Inhoudsopgave

	Pagina
Introductie	3
Gebruik waarvoor het product bedoeld is	4
Algemene veiligheidsbepalingen	4
Uitsluiting garantie	5
Beschrijving van de Windmaster	6
Technische gegevens	7

Introductie

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

Lees eerst deze handleiding volledig en zorgvuldig door voordat u de Windmaster 2 in gebruik neemt.

U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid en het gebruik.

Bij vragen kunt u zich wenden tot onze Technische Dienst,

Nederland: 053 - 428 54 80

Ma. - vr. 09.00 : 20.00 uur

of via E-mail: helpdesk@conrad.nl

Gebruik waarvoor het product bedoeld is

Dit apparaat dient uitsluitend voor het meten van de windsnelheid.

Algemene veiligheidsbepalingen

Controleer voor elk gebruik het apparaat op eventuele beschadigingen. Als er zichtbare beschadigingen aan het apparaat zijn mag deze niet meer gebruikt worden. Voor een reparatie moet u het apparaat opsturen naar onze Technische Dienst.

Gebruik het apparaat nooit in de buurt van licht ontvlambare dampen, gassen of stoffen.

Open het apparaat niet met geweld.

Gebruik voor het schoonmaken beslist geen chemicaliën, benzine of oplosmiddelen.

Vermijd sterke temperatuurwisselingen, anders vormt zich condenswater binnen in het apparaat en dit kan leiden tot beschadigingen.

Het apparaat nooit dompelen in water.

Het apparaat niet toepassen voor permanentgebruik.

Vermijd sterke magnetische velden, zoals deze kunnen voorkomen in de buurt van elektrische en elektronische apparatuur. Op grond van de magnetische gevoeligheid van dit apparaat kunnen magneetvelden leiden tot een foutieve weergave.

Gebruik het apparaat uitsluitend binnen de toegestane gebruikspaarparameter.

Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen en vibraties en vermijd een sterke mechanische belasting.

Aanwijzing

Opladbare batterijen kunnen met dit apparaat niet gebruikt worden. Lege batterijen zijn chemisch afval en horen niet bij het gewone huisvuil! Lege batterijen kunt u zowel bij Conrad Boekelo als bij KCA-depots inleveren.

Uitsluiting van garantie


Schades, die veroorzaakt zijn door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing en de gevolgschades hiervan zijn uitgesloten van garantie.

Veranderingen van de technische data en uitvoering onder voorbehoud.

WINDMASTER is een geregistreerd handelsmerk van de fa. Kaindl Electronic.

Beschrijving van de windmaster

- 1 Aan/uit-toets; automatische afschakeling na ca. 8 dagen.
- 2 Mode-toets; keuze voor de meeteenheid, de keuze blijft opgeslagen in het geheugen.
- 3 Aanduiding meeteenheid; KM/H (kilometer/uur), KTS (knopen), M/S (meter/seconde), MPH (mijl/uur)
- 4 Weergave actuele windsnelheid
- 5 Weergave van de maximale windsnelheid vanaf inschakeltijdstip
- 6 Weergave van de gemiddelde windsnelheid vanaf inschakeltijdstip
- 7 MX = MAXIMUM (maximale waarde)
AV = AVERAGE (gemiddelde waarde)
Knipperend = A.u.b. nieuwe batterijen plaatsen
- 8 Weergave actuele windsnelheid volgens Beaufortschaal (bargraph)
- 9 Batterijvak; type batterij: lithium CR2032, + pool naar boven!
- 10 Schroefdraad voor statief (UNC 6.35x1.27)
Schroef niet te vast aandraaien!
Schroeflengte max. 5,5 mm!



Technische gegevens

LCD-weergaven:

- actuele windsnelheid
- gemiddelde windsnelheid*
- maximale windsnelheid
- Beaufort-bargraph

(* Geheugen max. 8 dagen)

Meeteenheden:

- KM/H (kilometer/uur),
- KTS (knopen),
- M/S (meter/seconde),
- MPH (mijl/uur)

Meetbereik:

- 2,5 ... 150 KMH, 1,3 ... 81 KTS
- 0,7 ... 42 M/S, 1,5 ... 93 MPH

Resolutie : 0,1 (0 ... 19,9), 1 (20 ... 150)

Nauwkeurigheid : typ. +/- 4%, +/- digit

Gebruikstemperatuur : -20 ... +50°C

Opslagtemperatuur : -25 ... +70°C

Autom. uitschakeling : na ca. 8 dagen

Schroefdraad statief : UNC 6,35 x 1,27 mm

Type batterij : CR2032, verwisselbaar

Levensduur batterij : max. 10 jaar

Afmetingen : 127 x 55 x 28 (39 meetkop) mm

Gewicht : ca. 95 g

Weerbestendig

Garantie : 2 jaar (behalve batterij)

Meting:

Kies naar mogelijkheid een vrije plaats voor het meten en richt de windmaster naar boven. Het apparaat functioneert onafhankelijk van de windrichting.