

# Campinglamp „Montana“ 2in1

## G e b r u i k s a a n w i j z i n g

### Technische gegevens

- Schokbestendige aluminiumbehuizing
- Met krachtige Cree LED XR-E 3W
- 2 schakelmodi: 100 % helderheid / 50 % helderheid / UIT
- Spatwaterbeschermd
- Tot 9 uur lichtduur bij 50 % helderheid
- Melkglas voor verblindingsvrije lichtverdeling
- Energievoorziening: 4 x mignon /LR6/ AA batterijen
- Gewicht: 285 g met batterijen
- Afmetingen: 155 mm h x 58 ø mm

### Handleiding

De campinglamp 'Montana' werkt met 4 batterijen van het type mignon / LR6/ AA.

Om de batterijen in de lamp te plaatsen draait u het zwarte onderste deksel open tegen de wijzers van de klok in. Houd bij het plaatsen van de batterijen rekening met de juiste polariteit. Bij het dichtdraaien van het onderste deksel moet u ervoor zorgen dat de beide veren in het deksel op de minpool van de beide verzonken batterijen geplaatst worden. Daarna dichtdraaien.

Aan de bovenkant van de lamp bevindt zich een draaiknop om de verlichting in te stellen op 'Rondomverlichting' of Spotlicht / Zaklampfunctie.

Met de aan-/uitknop (aanduiding 'ON') kunt u tussen 2 verschillende modi kiezen. Bij elke druk op de knop schakelt de lamp naar de volgende modus.

100 % helderheid

50 % helderheid

UIT

### Onderhoudsvoorschriften

Reinig de campinglamp alleen met milde reinigingsmiddelen. Gebruik hiervoor alleen een zachte, licht vochtige doek of spons, geen schurende of scherpe voorwerpen.

Dompel het apparaat nooit onder in water.

Als u het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt moeten de batterijen uit het apparaat gehaald worden.

Batterijen mogen niet samen met het huishoudelijk afval verwijderd worden. Verwijder ze volgens de geldige voorschriften.