

NL Installatie- en gebruiksaanwijzing
Stekkerdooslijst
Art. nr. 45018,45019

Deze gebruiksaanwijzing behoort uitsluitend tot deze producten.
Ze bevat belangrijke informatie over de werking en het gebruik van de stekkerdooslijst.
Neem daarom deze gebruiksaanwijzing in acht, ook wanneer u het product aan derden doorgeeft.

Het is daarom belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik goed bewaart.

1. Inleiding

Beste klant, dank u dat u ervoor gekozen heeft ons product te kopen.
U heeft een product gemaakt door Vollmer aangeschaft, dat volgens de laatste technische standaard gebouwd is.
De stekkerdooslijst voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
Om de staat van het product te behouden en om een veilige werking te garanderen, moet u deze gebruiksaanwijzing in acht nemen!

2. Veiligheidsaanwijzingen

- Bij schade, die door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing veroorzaakt wordt, vervalt de aanspraak op garantie!
- Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid!
- Bij beschadiging aan het product is de inbedrijfstelling strikt verboden
- Laat kinderen niet zonder toezicht spelen binnen het bereik van de stekkerdooslijst en andere elektrische apparaten.
- Breng de stekkerdooslijst niet met extreme warmte of open vuur in contact.
- Het gehele product mag niet veranderd of omgebouwd worden. Veranderingen aan de stekkerdooslijst leiden tot verval van de garantie.
- Het typeplaatje mag niet verwijderd worden.

3. Reglementair gebruik

De stekkerdooslijst is voor gebruik in droge en beschermde binnenruimten geconstrueerd.

Dit product mag:

- alleen met een spanning van 230V ~50Hz gebruikt worden.
- alleen op normale resp. niet ontvlambare oppervlakken gebruikt worden.
- niet aan sterke mechanische belasting of sterke vervuiling blootgesteld worden.

4. Vóór de installatie/ingebruikname

- De stekkerdooslijst mag slechts buiten de verpakking worden gebruikt.
- Haal het product voorzichtig uit de verpakking.
- Voor de ingebruikname van de stekkerdooslijst, zeker stellen dat deze tijdens transport niet beschadigd is. Bij beschadiging aan de elektrische delen mag de stekkerdooslijst niet gebruikt worden. Reparaties mogen uitsluitend door de elektriciens worden uitgevoerd.
- Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren houden. Verstikkingsgevaar!
- Stel zeker dat de aansluitwaarden van de huisinstallatie met de gegevens op het typeplaatje overeenstemmen.

5. Installatie/Ingebruikname

- Zorg ervoor dat de ondergrond geschikt is om het gewicht van de stekkerdooslijst duurzaam en betrouwbaar te dragen.
- Kabel niet knikken; erop letten dat de kabel en stekker vrij zijn van trek- en torsiekrachten. Bescherm alle kabels en isolaties tegen eventuele beschadigingen.
- Steek de aansluitstekker voorzichtig in de stekkerdoos van het huis

6. Functiestoringen

- Zekering geactiveerd?
- Stekker ingestoken?

7. Technische gegevens

Artikel	Aansluiting	Stekkerdooslijst	Beschermingssoort	Beschermingsklasse
45018	230 V~ AC, 50 ~ 60 Hz	Max. belastbaar tot 3500W, 16A, aansluitkabel 1500mm, 3-voudig	IP 20	I
45019	230 V~ AC, 50 ~ 60 Hz	Max. belastbaar tot 3500W, 16A, aansluitkabel 1500mm, 5-voudig	IP 20	I

8. Onderhoud

- Voor de reiniging moet vastgesteld worden dat elke stroomverbinding onderbroken is. Verwijder de tussenstekker uit de stekkerdoos.
- Voor de reiniging een licht vochtige doek gebruiken.
- Nooit chemicaliën of schuurmiddelen voor de reiniging gebruiken.

9. Afvalverwerking

- Oude elektronische apparaten moeten worden afgevoerd bij een openbaar afvalverzamelpunt en mogen niet worden verwijderd als huishoudelijk afval.

