

Buiten

Op zonlicht werkende decoratie LED-lantaarn op zonlicht

Bestelnr. 1557940



Polarlite®



Gebruiksaanwijzing

Beoogd gebruik

Het product dient als versiering buitenshuis (IP44). Het schakelt zichzelf automatisch aan als het donker wordt. De stroom wordt geleverd door een accu die bij daglicht via de zonnemodule wordt opgeladen.

In verband met veiligheid en normering zijn aanpassingen en/of wijzigingen van dit product niet toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hiervoor beschreven doeleinden, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, enz. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed. Geef het product alleen samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Het product voldoet aan alle wettelijke, nationale en Europese richtlijnen. Alle vermelde firmanamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de respectieve eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Omvang van de levering

- Op zonlicht werkende decoratie met accu
- Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.



a) Personen / product

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit zou voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden.
- Controleer het product voor iedere ingebruikname op beschadigingen. Gebruik het product niet meer als u beschadigingen constateert.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.
- Als het niet langer mogelijk is het product veilig te gebruiken, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden is bewaard of
 - tijdens het vervoer aan hoge belastingen onderhevig is geweest.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs vallen vanaf een geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- De LED's worden tijdens gebruik warm. Houd het product, als het gebruikt wordt, uit de buurt van licht ontvlambare materialen.
- Het product wordt warm tijdens het gebruik. Dek het product tijdens het gebruik niet af.
- Let op, LED-licht: Kijk niet in de LED-lichtstraal! Niet direct en evenmin met optische instrumenten bekijken!
- Het product is bedoeld voor gebruik buitenshuis.

- Ga voorzichtig om met de glazen lantaarn. Glas is breekbaar. Het gevaar bestaat dat het glas breekt en zo verwondingen veroorzaakt!


b) Accu

- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de accu.
- De accu dient uit het product te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Het zuur in lekkende of beschadigde batterijen kan bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen tijdens het omgaan met beschadigde accu's.
- Bewaar accu's buiten het bereik van kinderen. Laat accu's niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren ze inslikken.
- Accu's mogen niet worden gedemonteerd, kortgesloten of verbrand. Er bestaat gevaar op brand en explosie!
- Gebruik alleen een accu van de juiste grootte en hetzelfde type (zie "Technische gegevens").
- Plaats uitsluitend een accu in het product. Gebruik nooit niet oplaadbare batterijen. Anders bestaat er brand- en explosiegevaar!

c) Overige

- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of andere specialisten.

Productoverzicht




Ingebruikname

Het product mag niet in of onder water geïnstalleerd of gebruikt worden.

Gebruik het product niet als het zich nog in de verpakking bevindt.

Hang geen voorwerpen aan het product en dek het niet af.



De LED's zijn niet dimbaar en kunnen niet worden vervangen.

1. Haal het product uit zijn verpakking.
2. Draai het deksel linksom eraf.
3. Trek de isolatiestrip uit het accuvak aan de achterkant van het deksel.
4. Draai het deksel rechtsom weer vast.
5. Plaats het product op een horizontaal oppervlak, zoals bijvoorbeeld een tuintafel, vensterbank.

Plaats de op zonlicht werkende decoratie op een tegen wind beschermde plek met goede lichtverhoudingen zodat de zonnecellen de accu overdag kunnen opladen. Let er daarbij op dat de zonnecel niet afgeschermd of beschaduwd wordt door bijv. bomen of gebouwen.

Met een volledig opgeladen accu werkt de op zonlicht werkende decoratie ongeveer 8 uur.

Belangrijke tips

- De opbrengst van het zonnepaneel varieert afhankelijk van het seizoen en is afhankelijk van de duur en de sterkte van het opgevangen zonlicht. Bij langer aanhoudende weerperiodes zonder voldoende zonlicht (vooral in de winter) kan het voorkomen dat de accu te weinig lading bevat om verlichting van langere duur mogelijk te maken. De accu ontvangt dan overdag minder energie dan er 's nachts aan onttrokken wordt. Dit leidt noodzakelijkerwijs tot een kortere verlichtingsduur. De accu kan op deze wijze volledig ontladen en daardoor beschadigen. Schakel het product daarom tijdig uit.
- Zorg ervoor dat de zonnemodule schoon blijft. Stof en vuil kunnen de prestaties van de zonnemodule doen afnemen aangezien de laadstroom voor de accu afneemt.
- Tijdens perioden met slecht weer kunt u de accu uit het product halen en bijvoorbeeld met een geschikte lader opladen. Volg de betreffende instructies in deze gebruiksaanwijzing voor het verwijderen resp. vervangen van de accu.

Accu vervangen

- De accu hoeft alleen vervangen te worden als de nachtelijke verlichtingsduur ondanks voldoende lading zeer beperkt is.
- Draai het deksel linksom eraf.
- Draai het accuvakdeksel aan de achterkant van het deksel tot aan de aanslag.
- Het accuvakdeksel en het deksel zijn verbonden met kabels. Verwijder het accuvakdeksel daarom voorzichtig van het deksel van de lantaarn.

- Plaats een nieuwe accu van de juiste grootte en hetzelfde type (zie "Technische gegevens") in het accuvak. Houd hierbij rekening met de juiste polariteit ("+" = positief; "-" = negatief).

- Plaats de lichtslinger in de lantaarn.
- Monteer de lantaarn weer in omgekeerde volgorde.

Reiniging en onderhoud

- Zet het product uit voordat u het gaat schoonmaken en laat het voldoende afkoelen.
- Gebruik een zacht, droog en pluisvrij doekje voor de reiniging. Als het product erg vies is, kunt u het doekje een beetje vochtig maken met water.
- Druk niet te hard op de zonnemodule omdat dit beschadigen kan veroorzaken.
- Laat het product voor hernieuwde ingebruikname voldoende drogen.

Technische gegevens

Beschermingsklasse	IP44
Stroomvoorziening	1 x 1,2 V, 300 mAh NiMH-accu (AAA)
Opgenomen vermogen	0,08 W
Aantal lampen	15
Lichtkleur	Warm-wit
Bedrijfscondities	-20 tot +40 °C
Opslagcondities	-20 tot +40 °C
Afmetingen (h x Ø)	15,6 x 10,5 cm
Gewicht	500 g

Verwijdering

a) Product



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Gooi het product aan het einde van zijn gebruiksduur weg volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Verwijder de in het product geplaatste accu en gooi die apart van het product weg.

b) Accu's



Als eindverbruiker bent u conform de KCA-voorschriften wettelijk verplicht om alle gebruikte accu's in te leveren; verwijdering via het huishoudelijke afval is niet toegestaan.

Accu's die schadelijke stoffen bevatten zijn gemarkeerd met het hiernaast afgebeelde symbool. Deze mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. Aanduidingen voor de zware metalen, waar het hier om gaat, zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de accu's, bijv. onder het links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

U kunt verbruikte accu's gratis afgeven bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar accu's worden verkocht.

Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No.8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Voor reproducties van welke aard dan ook, bijv. fotokopie, microverfilming of registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, is de schriftelijke toestemming van de uitgever vereist. Reproductie, ook gedeeltelijke, is niet toegestaan. Deze gebruiksaanwijzing is conform de technische stand ten tijde van het ter perse gaan.

© Copyright 2017 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited