



Gebruiksaanwijzing

Versterker voor twee apparaten

Bestelnr. 2159047

Beoogd gebruik

De versterker voor twee apparaten dient voor het verdelen van een bestaand antennesnoer op twee ontvangstapparaten. Het antennesignaal wordt hiervoor overeenkomstig versterkt.

Het product mag alleen aan geschikte antenneaansluitingen (terrestrische antenne- of breedbandkabelinstallatie) worden aangesloten.

Voor de stroomtoevoer mag alleen een reglementair stopcontact van het openbare elektriciteitsnet worden gebruikt met een spanning van 230 V/50 Hz.

Het gebruik is uitsluitend toegestaan in gesloten ruimtes, dus niet in het vrije veld. Vermijd absoluut contact met vocht.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand, elektrische schok of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter hand worden gesteld.

Het product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Omvang van de levering

- Versterker voor twee apparaten
- Gebruiksaanwijzing



Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.

Verklaring van de symbolen



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt als er een risico voor uw gezondheid bestaat, bijv. door een elektrische schok.



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaardt u geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

- Om veiligheids- en keuringsredenen is het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product niet toegestaan.
- Het apparaat voldoet aan veiligheidsklasse II. Als spanningsbron mag uitsluitend een stopcontact van het openbare elektriciteitsnet worden gebruikt.
- Raak het apparaat nooit met vochtige of natte handen aan. U loopt de kans op een levensgevaarlijke elektrische schok!
- Om het apparaat volledig van de netvoeding te scheiden, dient de stekker uit de contactdoos worden getrokken.
- Houd ook rekening met de veiligheidsvoorschriften van de fabrikanten van de aan te sluiten apparaten. Lees daarom de betreffende gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door.
- Neem het product niet in gebruik wanneer het beschadigd is.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen de gevaren niet inschatten die ontstaan bij het gebruik van elektrische apparaten.

- Niet nooit vloeistoffen over elektrische apparaten. Zet geen containers met vloeistoffen (bijv. emmers, vazen of planten) op of in de onmiddellijke buurt van het product. Hierdoor kunnen er vloeistoffen in het inwendige van het apparaat terechtkomen die de elektrische veiligheid beïnvloeden. Dit kan leiden tot brand of levensgevaarlijke elektrische schokken! Als er toch water in het apparaat is binnengedrongen, schakel dan de bijbehorende contactdoos stroomloos (bijv. zekeringautomaat en FI schakelaar uitschakelen) en haal het apparaat uit de contactdoos. Gebruik het product daarna niet langer, maar breng het naar een reparatiewerkplaats.

- Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, sterke trillingen, hoge vochtigheid (zoals bijv. druipt- of spatwater) en sterke mechanische belastingen.

- Zet geen brandende voorwerpen, zoals kaarsen, op of direct naast het apparaat.

- Gebruik het apparaat alleen in een gematigd klimaat, niet in een tropisch klimaat.

- Laat verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.

- Raadpleeg een vakman als u twijfelt aan de werking, de veiligheid of de aansluiting van het apparaat.

- Wanneer u vragen hebt die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische helpdesk of een andere deskundige.

Aansluiting en ingebruikname



Wees voorzichtig in de omgang met netaansluitingen. Netspanning kan levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken.

Zorg ervoor, dat de aangegeven spanning op het product overeenkomt met de netspanning van uw stroomvoorziening. Probeer het apparaat nooit onder een andere spanning te gebruiken.

Het stopcontact waarop het apparaat wordt aangesloten, moet zich in de nabijheid van het apparaat bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn, zodat het apparaat in geval van storingen snel en zonder gevaren van de netspanning kan worden gescheiden.

- Trek de aanwezige antennekabel van uw ontvangstapparaat (tv of radio) uit uw antennecontactdoos.
- Verbind de permanent aangesloten antennekabel van de versterker voor twee apparaten met de antennecontactdoos, waaraan uw ontvangstapparaat was aangesloten.
- Sluit de eerder verwijderde antennekabel van uw ontvangstapparaat aan op een van de vrije antenneaansluitingen „TV1“ of „TV2“ van de versterker van twee apparaten.
- U hebt nog een extra mogelijkheid om nog een tv of radio aan te sluiten op de versterker voor twee apparaten.
- Steek de versterker voor twee apparaten in een geschikt stopcontact, om hem te gaan gebruiken.

Onderhoud en schoonmaken

- Reinig het product alleen met een schone, zachte en droge doek.
- Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen, deze kunnen de behuizing verkleuren.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren. Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V/50 Hz
Vermogensopname	2,5 W
Frequentiebereik.....	47 - 862 MHz
Impedantie.....	75 ohm
Aansluitingen	1x IEC-koppeling (ingang)
.....	2x IEC stekker (uitgangen)
Versterking.....	2x 10 dB
Afmetingen	76,6 x 59,8 x 87 mm
Gewicht.....	225 g