

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-polymeerbatterij.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet gebruiken bij een waterdiepte van 1 meter of meer!
7. Verwijder de slimme band bij lekkage of overmatige hitte van het apparaat om brandwonden of uitslag te voorkomen.
8. Het gebruik van andere accessoires dan de bij het apparaat meegeleverde accessoires kan de werking van het apparaat verstoren.

BELANGRIJK! BPM-Hartslag-Bloed Metingen met de zuurstofapplicatie zijn niet bestemd voor medisch gebruik, waaronder zelfdiagnose of consultatie met een arts, en zijn uitsluitend ontworpen voor algemene fitheid- en gezondheidsdoeleinden.

Dit is geen medisch diagnoseapparaat.

1. Compatibel systeem van telefoons en BLE-versie:

Android 4.2 en hoger

iOS 8.0 en hoger


BT4.0

2. Voorbereiding

Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.

BELANGRIJK:

Als de smartwatch niet de eerste keer automatisch inschakelt, laad het dan 4-5 uur op voor het eerste gebruik. Let op: het duurt minimaal 2-2,5 uur om de smartwatch op te laden en voordat er informatie op het scherm wordt weergegeven.



3. De "Fit pro"-app downloaden

Scan de QR-code




Download de "Fit pro"-app in de APP STORE / GOOGLE PLAY STORE

4. De armband verbinden


Houd eerst de touch-toets op de armband ingedrukt en zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw telefoon is ingeschakeld; Open hierna de "Fit pro"-app; tik op de Functielijst in de hoek linksboven; tik op het app-pictogram en "zoeken"; selecteer het juiste MAC-nummer van de armband. Tik uiteindelijk op "Koppelen" zodra "Bluetooth-koppelingsverzoek" verschijnt om verbinding te maken.

5. De armband gebruiken

Wanneer de armband succesvol is verbonden met de telefoon, zal deze automatisch met de tijd en datum van de telefoon synchroniseren. De app zal de sportgegevens van de armband synchroniseren, zoals de hartslaggegevens, bloeddrukgegevens, enz. Druk kort op de aanraaktoets van het horloge om de functies te schakelen, Druk lang op de aanraaktoets om de functies te openen. Om het horloge uit te schakelen, open het menu "UIT" in en houd de aanraaktoets 3 seconden ingedrukt. Om het horloge in te schakelen, druk 3 seconden op de aanraaktoets.



6. Beschrijving van functies




- Homeweergave: toont de tijd, de datum, het batterijniveau, enz.;



- Stappenteller: 24 uur lange opname op de armband; de armbandgegevens worden om 0:00u gewist; bekijk de geschiedenis in de app.



- Training: telt uw dagelijkse trainingstijd; de gegevens worden om 0:00u gewist; bekijk de geschiedenis in de app.



- Hartslagmonitor: meet automatisch uw hartslag wanneer de functie is ingeschakeld en de hartslaggegevens zullen worden opgeslagen in de app.

- SPO₂-test: meet automatisch de SPO₂-verhouding wanneer de functie is ingeschakeld en de SPO₂-gegevens zullen worden opgeslagen in de app.

- Bloeddruk: meet automatisch uw bloeddruk wanneer de functie is ingeschakeld en de bloeddrukgegevens zullen worden opgeslagen in de app.

- Smartwekker: zoek naar "Smartwekker" in de app en stel de tijd in. Tik op de tijd om de herhaalmodus in te stellen en tik op Voltooien om de instellingen op te slaan. De armband zal trillen zodra de ingestelde tijd is bereikt.

- Slaapmonitor: registreert automatisch uw slaapstatus en analyseert de uren van uw diepe en lichte slaap. De gegevens worden opgeslagen in de app.
- Sedentair-herinnering: open de functie in de app en stel de tijdsduur in. De armband zal trillen zodra de ingestelde tijd is bereikt.
- Herinnering voor drinken: open de functie in de app en stel de tijdsduur in. De armband zal trillen zodra de ingestelde tijd is bereikt
- Anti-verlies: open de functie in de app. De armband zal trillen wanneer de telefoon buiten bereik is
- Berichtsherinnering: open de functie in de app. De armband zal trillen wanneer de telefoon een bericht ontvangt (SMS, QQ, Facebook, Twitter, Whatsapp, Wechat).
- Oproepherinnering: Open de functie in de app en de polsband zal trillen tijdens een inkomende oproep
- Weer: De weerpagina kan de weersinformatie van de huidige of volgende dag laten zien. De weersinformatie wordt gesynchroniseerd na verbinding te hebben gemaakt met de app en zal niet worden bijgewerkt als de verbinding lang verbroken blijft.
- Muziek: Na het intelligente horloge te hebben verbinden, kunt u de muzikspeler op uw telefoon op afstand bedienen.
- Schud de armband om foto's te nemen: open de functie in de app. Open de camera door op "Schud de armband om foto's te nemen" in de functielijst. (Zorg ervoor dat de mobiele telefooninstelling is ingeschakeld: Geef de app toestemming om foto's te nemen en op te slaan)
- Armband zoeken: Tik op "Armband zoeken" in de functielijst van de app en de armband zal trillen.
- Fabrieksinstellingen herstellen: de gegevens van de armband kunnen worden gewist door één dag later te synchroniseren of door de tijd in de mobiele app op de vorige dag in te stellen;
 - * Het bedrijf behoudt het recht voor om de inhoud en specificaties zonder kennisgeving te veranderen.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.


ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu

UK
CA

CE



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaart Denver A/S dat de radioapparatuur van type SW-154 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: SW-154. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: 2412-2484 MHz

Maximaal uitgangsvermogen: 0.555W

Denver A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

facebook.com/Denver.eu