



TOOLCRAFT

Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsmes 150 mm

Bestelnr. 3428028



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Het product is een multifunctioneel veiligheidsmes.

Het product kan beschadigd raken als het wordt gebruikt voor andere doeleinden dan hier beschreven. Onjuist gebruik kan in gevaren resulteren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Leveringsomvang

- Veiligheidsmes
- Gebruiksaanwijzing

4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemene informatie

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.

5.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, ontvlambare gasen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

5.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de bediening, veiligheid of aansluiting van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.


5.5 De mes gebruiken

- Trek het mes in wanneer het product niet in gebruik is.
- Snij weg van uw lichaam en anderen.
- Schuif de schuifknop voor het uitschuiven/intrekken van het mes naar voor om het mes uit te schuiven.
- Schuif de schuifknop voor het uitschuiven/intrekken van het mes naar achter om het mes in te trekken.
- Focus op de taak om afleiding te voorkomen.
- Bewaar het mes op een veilige plaats wanneer u het niet gebruikt.

5.6 Een mes vervangen

- Draag snijbestendige handschoenen tijdens het vervangen van het mes.
- Gooi het oude mes weg in een daarvoor bestemde afvalcontainer.
- Plaats het nieuwe mes stevig en zorg ervoor dat het goed vastzit.
- Test het mes nadat u het mes hebt vervangen om de functionaliteit te bevestigen.
- Raak tijdens het vervangen de mesrand niet aan.
- Bewaar vervangende mesjes op een veilige plaats in hun verpakking.

6 Productoverzicht



- | | |
|---|------------------------------|
| 1 Mes | 4 Lanyard-lus |
| 2 Schuifknop voor het uitschuiven/intrekken van het mes | 5 Ontgrendelingsknop patroon |
| 3 Patroon | 6 Messenopbergvak |
| | 7 Hendel |

7 Bediening


7.1 De mes gebruiken

1. Schuif de schuifknop voor het uitschuiven/intrekken van het mes (2) naar voor om het mes uit te schuiven (1).
2. Schuif de schuifknop voor het uitschuiven/intrekken van het mes (2) naar achter om het mes (1) in te trekken.


7.2 Een mes vervangen

Het messenopbergvak (6) bevat 2 vervangmesses (1).


1. Houd de ontgrendelingsknop van het patroon (5) met uw linkerhand ingedrukt.
2. Verwijder het patroon (3) met de rechterhand van de hendel (7).



3. Gebruik uw rechterhand, schuift u de schuifknop voor het uitschuiven/intrekken van het mes (2) naar voor om het mes uit te schuiven (1) tot de mesbescherming omlaag kan worden geduwd.
4. Verwijder het mes (1) voorzichtig met uw linkerhand.



5. Neem het messenopbergvak (6) uit het patroon (3).



- 6. Neem een nieuw mes (1) uit het messenopbergvak (6).
- 7. Stop het nieuwe mes (1) voorzichtig in het patroon (3).
- 8. Schuif de schuifknop voor het uitschuiven/intrekken van het mes (2) naar achter om het mes (1) in te trekken.
- 9. Stop het patroon (3) terug in het handvat (7).

8 Reiniging en onderhoud

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, ontsmettingsalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen een storing aan het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

9 Technische gegevens

Materiaal.....	Aluminiumlegering
Mestype	SK5
Aantal messen.....	3 stuks
Afmetingen (B x H x D).....	150 x 39 x 15,5 mm
Gewicht.....	78 g