

**Pulsator akumulatorowy Megapuls 12 V****Nr art. 25 01 79**

Montaż: Megapulse

Czarny kabel do bieguna ujemnego.

Czerwony kabel do bieguna dodatniego.

Błędne podłączenie nie spowoduje zwarcia, ale brak funkcjonalności.

Urządzenie: Zamocuj je podwójną taśmą klejącą, upewniając się że kable się nie przecinają.

Megapulse działa pod napięciem startowym wynoszącym ok. 12.8 V. Migający zielony ekran sygnalizuje włączone pulsowanie. Dla ładowania zewnętrznego (podnośniki, spycharki, wózki golfowe) upewnij się że LED miga. W niektórych (rzadkich) przypadkach, ładowarka sygnalizuje "malfunction"(awaria). W takim wypadku prosimy o kontakt.