

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CE

Parrot MiniKit+
Nr produktu 000319374



Zaczynamy

Zanim rozpoczniesz

Ostrzeżenie: wszystkie funkcje wymagające wyjątkowej uwagi powinny być używane przy nieruchomym pojeździe. Bezpieczeństwo Twoje i innych użytkowników drogi jest ważniejsze od rozmów telefonicznych, muzyki i wskazówek nawigacyjnych. Bądź odpowiedzialny: prowadź ostrożnie i zwracaj uwagę na otoczenie. Parrot nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania tego ostrzeżenia.

Zawartość opakowania



Parrot MiniKit+



Pasek



Kabel USB/mini USB




Ładowarka do zapalniczki


Zmiany języka The Parrot MINIKIT+ można dokonać za pomocą oprogramowania aktualizacji. Procedura aktualizacji języka jest dostępna tutaj.

Instalacja
Parrot MINIKIT+

- Nasuń pasek na osłonę przeciwsłoneczną w pojeździe (patrz rysunek). Następnie za pomocą zaczepu znajdującego się z tyłu zamocuj zestaw na pasku mocującym.



- Upewnij się, że przyciski Parrot MINIKIT+ znajdują się w pozycji jak pokazano na poniższym rysunku.



Pasek mocujący posiada dwie pozycje mocowania Parrot MINIKIT+ dzięki czemu zestaw można zainstalować przy opuszczonej lub podniesionej osłonie przeciwsłonecznej..

Uwaga: w zależności od modelu pojazdu, możesz użyć zaczepu znajdującego się z tyłu Parrot MINIKIT+ do zamocowania zestawu bezpośrednio do osłony przeciwsłonecznej pojazdu.

Bateria

Ładowanie Parrot MINIKIT+ • Parrot MINIKIT+ musi być całkowicie naładowany przed pierwszym użyciem. W tym celu podłącz ładowarkę do gniazda zapalniczki w samochodzie i podłącz kabel USB/mini-USB do ładowarki i do zestawu. Możesz także użyć kabla USB/mini-USB do podłączenia Parrot MINIKIT+ do komputera.



- Podczas ładowania, lampka sygnalizująca poziom baterii świeci się na czerwono. Kiedy lampka zgaśnie, ładowanie zostało zakończone.
- Czas ładowania wynosi około 3,5 godziny.

Tryb uśpienia • Jeśli Parrot MINIKIT+ nie jest podłączony do telefonu przez 5 minut, automatycznie przechodzi w tryb uśpienia.

Jeśli zostawisz Parrot MINIKIT+ w samochodzie bez jego wyłączenia, Parrot MINIKIT+ przełączy się w tryb głębokiego uśpienia. Dzięki detektorowi drgań Parrot MINIKIT+ automatycznie opuści tryb głębokiego uśpienia kiedy wrócisz do samochodu i zamkniesz drzwi. Jeśli włączyłeś Bluetooth w telefonie, połączenie pomiędzy dwoma urządzeniami zostanie nawiązane automatycznie.

- Żywotność baterii • Bateria wytrzyma:
- 12 godzin rozmowy
 - 15 dni z 2 podłączonymi telefonami (bez komunikacji)
 - 6 miesięcy w trybie głębokiego uśpienia
- Przy niskim poziomie baterii, rozlega się komunikat głosowy. Następnie co minutę rozlegnie się sygnał dźwiękowy do momentu wyłączenia lub naładowania zestawu.

Użycie

Włączanie/wyłączanie • Przytrzymaj czerwony przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć Parrot MINIKIT+

Nawigacja menu głównego • Przyciśnij pokrętkę, aby uzyskać dostęp do menu.

- Przewiń zawartość menu obracając pokrętkę i potwierdź przyciśnięciem zielonego przycisku lub pokrętką.
- Aby zamknąć menu, przyciśnij czerwony przycisk lub poczekaj przez kilka sekund.

Nawiązywanie połączenia Bluetooth z telefonem

Przed użyciem Parrot MINIKIT+ z telefonem, musisz najpierw sparować oba urządzenia. Proces parowania wymagany jest tylko raz.


1. Z Bluetooth telefonu, wyszukaj urządzenia peryferyjne Bluetooth (więcej informacji znajdziesz w instrukcji telefonu).
2. Wybierz «Parrot MINIKIT+».

Uwaga: Nazwa Bluetooth Parrot MINIKIT+ kończy się numerem wersji jego oprogramowania. Urządzenia

PARROT nie podłączone @ Parrot BOOMBOX... nie sparowane

Parrot MINIKIT+ v1.05 nie sparowane

3. Wprowadź kod PIN "0000" PIN i zatwierdź.
> Parrot MINIKIT+ wyświetli «Parowanie zakończone» po sparowaniu obu urządzeń.



Uwaga: Procedury parowania dla większości popularnych telefonów znajdziesz w sekcji kompatybilności na naszej stronie internetowej.

Połączenie automatyczne Po sparowaniu telefonu z Parrot MINIKIT+, połączenie pomiędzy oboma urządzeniami nawiązywane jest automatycznie.

Uwaga: w zależności od modelu telefonu, może zajść konieczność autoryzowania połączenia z Parrot MINIKIT+ w celu zezwolenia na połączenie automatyczne. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji telefonu.

Rozwiązanie problemu z pamięcią Możesz sparować do dziesięciu urządzeń z Parrot MINIKIT+. Jeśli podejmiesz próbę sparowania jedenastego telefonu, zestaw wyświetli komunikat «pamięć pełna». Musisz wówczas wyczyścić pamięć przytrzymując wciśnięte przyciski czerwony i zielony przez 3 sekundy. W ten sposób usuniesz także wszystkie kontakty.

Użycie Parrot MINIKIT+ z dwoma telefonami

Tryb podwójny pozwala na jednoczesne podłączenie dwóch telefonów do Parrot MINIKIT+.

Aktywacja trybu podwójnego Aby aktywować tryb podwójny:

1. Wybierz tryb podwójny.
 2. Przyciśnij pokrętko.
- > Parrot MINIKIT+ potwierdza nowy status trybu podwójnego.

Uwaga: Tryb podwójny domyślnie jest wyłączony.

Podłączanie 2 telefonów Kiedy Parrot MINIKIT+ jest włączony, podejmuje próbę połączenia się ze wszystkimi telefonami sparowanymi z Parrot MINIKIT+ w pojeździe. Jeśli w pojeździe znajduje się więcej niż dwa sparowane telefony, urządzenie łączy się z dwoma telefonami o najstarszym sparowaniu.

Telefony główne i drugorzędne

- Kiedy dwa telefony są podłączone do Parrot MINIKIT+, jeden z nich staje się telefonem głównym a drugi drugorzędnym.

Wykonywanie i odbieranie rozmów

- Domyślnie telefonem głównym jest telefon o najstarszym sparowaniu z Parrot MINIKIT+. Możesz odbierać rozmowy (ręcznie lub przez rozpoznanie głosu) z telefonu głównego i drugorzędnego. Dźwięk dzwonienia Parrot MINIKIT+ różni się w zależności od telefonu odbierającego połączenie. Książka telefoniczna w telefonie głównym może być dostępna z Parrot MINIKIT+. Możesz wykonywać jedynie rozmowy przy użyciu głównego telefonu. Możesz jednak łatwo zamienić podłączone telefony przytrzymując przyciśnięte pokrętko przez dwie sekundy

Tylko książka.

Uwaga: możesz także wykonać połączenie bezpośrednio z telefonu drugorzędneho: połączenie zostanie przesłane bezpośrednio do Parrot MINIKIT+.

Podczas odebrania połączenia na jeden z telefonów w trakcie trwania rozmowy na drugim telefonie,, zadzwoni tylko telefon odbierający połączenie. Nowe połączenie można odebrać tylko na telefonie.

Zmiana telefonu głównego Aby zdefiniować tymczasowo telefon drugorzędny jako telefon główny (a telefon główny ustawić jako drugorzędny) przyciśnij pokrętko przez dwie sekundy.

Synchronizacja książki telefonicznej

Synchronizacja automatyczna
Ostrzeżenie: tylko kontakty zapisane do pamięci telefonu zostaną zsynchronizowane z pamięcią Parrot MINIKIT+. Jeśli kontakty zapisano do pamięci karty SIM, przenieś je do pamięci telefonu. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji telefonu.

Dla większości telefonów z Bluetooth książka telefoniczna jest automatycznie synchronizowana z pamięcią zestawu. Więcej informacji znajdziesz w [sekcji kompatybilności](#) na naszej stronie internetowej.

W zależności od modelu telefonu, może zająć konieczność potwierdzenia:

- W telefonach Blackberry wyświetla się okienko potwierdzenia połączenia. W takim przypadku, wybierz TAK i zaznacz opcję Nie pytaj ponownie.
 - W telefonach Android® wyświetla się okienko w obszarze powiadomień u góry ekranu.
 - W takim przypadku, potwierdź żądanie transferu.
- Synchronizacja automatyczna ograniczona jest do 2000 kontaktów dla sparowanego telefonu, nawet jeśli kontakty mają kilka przypisanych numerów.

- Przy każdej zmianie w książce telefonicznej, synchronizacja rozpocznie się automatycznie przy kolejnym restartowaniu Parrot MINIKIT+.

Wyłączenie synchronizacji automatycznej

- W niektórych przypadkach wyłączenie synchronizacji automatycznej może być użyteczne:
 - jeśli masz zbyt wiele kontaktów w książce telefonicznej;
 - jeśli chcesz skorzystać z funkcji rozpoznawania głosu telefonu.
- Aby wyłączyć synchronizację automatyczną, przyciśnij czerwony przycisk i pokrętko przed sparowaniem Parrot MINIKIT+ i telefonu.
- Procedurę tę należy wykonać tylko przy pierwszym podłączeniu Parrot MINIKIT+ i telefonu.

Wysyłanie kontaktów Jeśli twój telefon nie obsługuje automatycznej synchronizacji, możesz funkcji Object via Bluetooth w telefonie w celu wysłania kontaktów z komórki do Parrot MINIKIT+ za pomocą Bluetooth. W tym celu:

1. Przyciśnij pokrętko i wybierz Odbierz kontakty.
2. Więcej informacji o wysłaniu kontaktów funkcją Object Push znajdziesz w instrukcji telefonu.

Przed użyciem funkcji telefonu w Parrot Minikit+, musisz najpierw sparować i połączyć oba urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Parowanie telefonu.

Odbieranie połączenia

Dźwięk dzwonienia • Rozmowa przychodząca sygnalizowana jest dźwiękiem dzwonienia. Wyświetla się nazwa osoby dzwoniącej jeśli numer ten jest zapisany w książce telefonicznej telefonu podłączonego do Parrot Minikit+. Jeśli używasz Parrot MINIKIT+ z dwoma telefonami dźwięk dzwonienia będzie różny w zależności od telefonu, który odbiera połączenie. Aby ustawić głośność dzwonka, użyj pokrętła podczas, gdy Parrot MINIKIT+ dzwoni.

Magiczne słówka • Magiczne słówka są domyślnie włączone. Aby włączyć/wyłączyć magiczne słówka wybierz Magiczne słówka i przyciśnij pokrętło.

Aby włączyć/wyłączyć magiczne słówka :

Wybierz Magiczne słówka dla rozmów przychodzących.

Przyciśnij pokrętło.

> Wyświetli się komunikat statusu magicznych słówek.

Magiczne słówka muszą być wypowiedziane na końcu komunikatu, oznaczającego rozmowę przychodzącą.

Przyjęcie połączenia Jeśli chcesz odebrać połączenie przyciśnij zielony przycisk lub powiedz "Przyjmuję", jeśli aktywowano magiczne słówka.

Odrzucenie połączenia Jeśli chcesz odrzucić połączenie, przyciśnij czerwony przycisk lub powiedz "Odrzucam " , jeśli aktywowano magiczne słówka.

Wykonywanie połączenia

Wykonywanie połączenia z użyciem funkcji rozpoznawania głosu

1. Przyciśnij zielony przycisk aby uruchomić funkcję rozpoznawania głosu
> Parrot MINIKIT+ poprosi o podanie nazwy kontaktu, z którym chcesz porozmawiać
2. Powiedz nazwę kontaktu i rodzaj numeru ("Praca", "Komórka" ...), jeśli do kontaktu przypisano kilka numerów. > Połączenie zostaje wykonane natychmiast, jeśli prawidłowo rozpoznano polecenie głosowe. W przeciwnym razie, zestaw generuje żądanie potwierdzenia. Potwierdź mówiąc «TAK» lub «Zadzwoń ».

Notes:

W dowolnym momencie przyciśnij czerwony przycisk, aby wyłączyć rozpoznawanie głosu. Możesz także wykonać połączenie używając rozpoznawania głosu telefonu. W tym celu należy wyłączyć synchronizację automatyczną.

Połączenie z kontaktem z kilkoma numerami

Jeśli do danego kontaktu przypisano kilka numerów, możesz określić rodzaj numeru. W tym celu dostępne masz następujące polecenia głosowe:

| | | | |
|---------|-----------------|---------------------|-------------|
| Home | - Work | - Mobile | - Other |
| At home | - At work | - Cellular | - General |
| | - Office | - Cell | - Default |
| | - At office | - On mobile | - Preferred |
| | - At the office | - On cellular | |
| | | - On cell | |
| | | - On mobile phone | |
| | | - On cellular phone | |
| | | - On cell phone | |
| | | - Mobile phone | |
| | | - Cellular phone | |
| | | - Cell phone | |

Połączenie z kontaktem z książki telefonicznej telefonu

Jeśli kontakt znajduje się w książce telefonicznej telefonu podłączonego do Parrot MINIKIT +:

Przyciśnij pokrętko, aby otworzyć menu główne i wybierz książkę telefoniczną.

Wybierz literę i przyciśnij pokrętko.

➤ Po wybraniu kontaktu:

Przyciśnij zielony przycisk, aby zadzwonić na ten kontakt.

Lub

Użyj pokrętła, aby wybrać różne numery dla tego samego kontaktu.

Wywoływanie ostatniego wybranego numeru
Przyciśnij zielony przycisk na Parrot MINIKIT + przez dwie sekundy, aby ponownie wybrać ostatni wybierany numer.

Użycie Parrot MINIKIT+ podczas rozmowy
Regulacja głośności Użyj pokrętła podczas rozmowy aby ustawić głośność komunikacji. Ustawienia głośności zostają zapisane dla kolejnych rozmów.

Uwaga: dla każdego sparowanego telefonu można ustawić różne poziomy głośności.

Przekazywanie połączenia na telefon

- Podczas rozmowy, jeśli chcesz ją kontynuować na swoim telefonie (rozmowa prywatna) przyciśnij zielony przycisk na Parrot MINIKIT +. > Rozmowa jest automatycznie przekazywana na telefon. Jeśli chcesz z powrotem przełączyć się na zestaw przyciśnij ponownie zielony przycisk.

Zarządzanie drugim połączeniem

Podczas rozmowy, możesz odebrać drugie połączenie jeśli twój telefon obsługuje taką funkcję.

- Przyciśnij zielony przycisk aby przyjąć drugą rozmowę przychodzącą. > Pierwsza rozmowa automatycznie przełączana jest w tryb HOLD.
- Przyciśnij czerwony przycisk, aby odrzucić drugą rozmowę przychodzącą. Możesz także rozłączyć się bezpośrednio z telefonu.
- Przyciśnij zielony przycisk aby przełączyć się z jednej rozmowy na drugą.
-

Zarządzanie pocztą głosową

Podczas rozmowy Parrot MINIKIT+ pozwala wysłać DTMF w celu zarządzania pocztą głosową. W tym celu:

1. Przyciśnij pokrętło, aby otworzyć menu DTMF.
2. Pokrętłem wybierz DTMF, np.: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# or *.
3. Przyciśnij pokrętło aby wysłać DTMF na telefon.

Przyciśnij czerwony przycisk, aby zakończyć rozmowę.

Kończenie połączenia

Muzyka

- Możesz używać Parrot MINIKIT+ do słuchania utworów zapisanych na telefonie komórkowym lub urządzeniu dźwiękowym Bluetooth. W tym celu, telefon/urządzenie dźwiękowe musi obsługiwać profil Bluetooth A2DP (zaawansowany profil dystrybucji dźwięku).
- Połączenia telefoniczne zawsze mają pierwszeństwo przed muzyką. Jeśli odbierasz rozmowę podczas słuchania muzyki, muzyka zostanie zatrzymana.

Wskazówki GPS

Jeśli telefon obsługuje funkcję GPS i jeśli może przesyłać wskazówki nawigacyjne przez Bluetooth (profil A2DP), wskazówki nawigacyjne będą odtwarzane przez Parrot MINIKIT+. Uwaga: w zależności od aplikacji GPS wskazówki nawigacyjne mogą nie być odtwarzane w trakcie prowadzenia rozmowy.

Ustawienie głośności

Aby ustawić głośność muzyki lub wskazówek nawigacyjnych GPS, użyj pokrętła podczas podawania wskazówek lub odtwarzania muzyki.

Dla każdego sparowanego telefonu można ustawić inny poziom głośności.


Parrot MINIKIT+ komunikuje
«Pamięć pełna»

Możesz sparować do dziesięciu urządzeń z Parrot MINIKIT+. Jeśli podejmiesz próbę sparowania jedenastego telefonu, zestaw wyświetli komunikat «pamięć pełna». Musisz wówczas wyczyścić pamięć przytrzymując wciśnięte przyciski czerwony i zielony przez 3 sekundy. W ten sposób usuniesz także wszystkie kontakty.

Parrot MINIKIT+ zawiesza się

W przypadku wadliwego działania możesz zrestartować system Parrot MINIKIT+. W tym celu:

1. Przyciśnij jednocześnie pokrętko i przycisk Reset znajdujący się z tyłu zestawu the Parrot MINIKIT+.
2. Zwolnij przycisk Reset. Następnie zwolnij pokrętko.



Zestaw nie działa z
moim telefonem

Upewnij się, że telefon jest kompatybilny z Parrot MINIKIT+. W tym celu, zajrzyj do spisu kompatybilności Parrot MINIKIT+ na naszej stronie internetowej.

- Jeśli telefon jest kompatybilny z Parrot MINIKIT+, upewnij się, że dysponujesz najnowszą wersją Parrot MINIKIT+, sprawdź nazwę po jakiej rozpoznają ją inne urządzenia Bluetooth. Aby uzyskać najnowszą wersję oprogramowania, ściągnij plik z aktualizacją i postępuj zgodnie z procedurą aktualizacji, [patrz nasza strona internetowa](#).

<http://www.conrad.pl>