

MECHANICZNY MINUTNIK EAT 6000

ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Produkt ten jest przeznaczony do pomiarów czasu maksymalnie do 60 minut. Po upływie ustawionego czasu, mechanizm dzwinkowy generuje sygnał dźwiękowy.

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i wszystkich innych informacji zawartych w tej instrukcji.

Niniejszy produkt zgodny jest z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Minutnik
- Haczyki samoprzylepne
- Instrukcja obsługi

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują utratę gwarancji! W przypadku jakichkolwiek szkód, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności!

W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności! W powyższych przypadkach gwarancja traci ważność.

- Ze względów bezpieczeństwa, zabronione jest wprowadzanie nieautoryzowanych zmian i/lub modyfikacji produktu. Nie należy demontować.
- Ten produkt nie jest zabawką, dlatego też powinien być trzymany z dala od dzieci!
- Produkt nie może zostać zawilgocony ani zamoczony.
- Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru, może bowiem stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Należy uważnie obchodzić się z produktem, uderzenia, ciosy lub upadki z niewielkiej wysokości mogą bowiem spowodować jego uszkodzenie.

UŻYTKOWANIE

- Należy ustawić minutnik na stabilnej, płaskiej powierzchni.
Można również zamocować minutnik za pomocą załączonych haczyków samoprzylepnych np. na pionowej ścianie lub kuchennej szafce wiszącej (w tym celu usunąć taśmę ochronną i mocno docisnąć haczyk). Powierzchnia, która będzie miała kontakt z klejem, powinna być gładka, czysta i odtłuszczona.
Minutnik ponadto na dole ma dwa paski magnetyczne.
- Obrócić pokrętkę w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 360° aż do ustawienia maksymalnego przedziału czasowego. W ten sposób sprężyna mechanizmu dzwinkowego zostaje napięta. Nie należy zbyt mocno dokręcać pokrętki (należy zatrzymać je zaraz po wyczuciu oporu)!
Jeśli istnieje potrzeba skrócenia czasu oczekiwania, należy przekręcić pokrętkę z powrotem w lewo, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Po upływie ustawionego na minutniku czasu, wbudowany w produkt mechanizm dzwinkowy zostaje uruchomiony na kilka sekund.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Minutnik jest bezobsługowy, nigdy nie należy go demontować.

Produkt należy czyścić wyłącznie przy użyciu miękkiej, czystej, suchej szmatki. W żadnym wypadku nie należy używać silnie działających detergentów ani innych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy lub ograniczyć funkcjonowanie urządzenia. Nigdy nie należy zanurzać produktu w wodzie, w ten sposób można go zniszczyć.

UTYLIZACJA



Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

DANE TECHNICZNE

Maksymalny czas, jaki można ustawić:..... 60 minut
Wymiary:..... 70 x 70 x 48 mm (dł. x szer. x wys.)
Waga:..... 94 g