



PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

CE
WERSJA 07/13

ZASILACZ SIECIOWY USB „SPAS-2100“

NR ZAM. 40 96 20

ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Produkt stosowany jest do zasilania lub ładowania terminali za pośrednictwem standardowego portu USB.

Pobór prądu z podłączonych urządzeń nie może przekraczać prądu wyjściowego zasilacza.

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i wszystkich innych informacji zawartych w tej instrukcji.

Niniejszy produkt zgodny jest z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZAKRES DOSTAWY

- Zasilacz sieciowy USB
- Instrukcja użytkownika

OBJAŚNIENIA SYMBOLI



Produkt oznaczony symbolem błyskawicy to produkt podlegający napięciu sieciowemu.



Umieszczony w instrukcji użytkownika trójkąt zawierający wykrzyknik oznacza ważne informacje.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują utratę gwarancji! W przypadku jakichkolwiek szkód, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności!



W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności! We wszystkich powyższych przypadkach gwarancja traci ważność.

- Ze względu na bezpieczeństwo oraz certyfikat (CE) zabronione jest wprowadzanie nieautoryzowanych zmian i/lub modyfikacji produktu. Nie demontować.
- Produkt nie jest zabawką. Urządzenia, które do działania potrzebują zasilania sieciowego, powinny być umieszczone w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci.

Montaż oraz uruchomienie urządzenia należy przeprowadzić w taki sposób, aby dzieci nie mogły się do niego dostać.

- Produkt jest przeznaczony tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. Produkt nie może zostać zawilgocony ani zamoczony; nigdy nie należy dotykać go mokrymi rękami! Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Można używać tylko jednego, odpowiedniego gniazda wtykowego do zasilania urządzenia USB.
Gniazdo wtykowe, do którego podłączany jest zasilacz USB, musi być łatwo dostępne.
- Nie wolno używać produktu od razu po przeniesieniu go z zimnego pomieszczenia do ciepłego. Powstała wówczas skroplona woda może w pewnych okolicznościach spowodować uszkodzenie urządzenia. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Przed podłączeniem i użytkowaniem produktu, należy najpierw pozwolić, aby osiągnął on temperaturę pokojową. Może to potrwać kilka godzin.
- Unikać następujących niekorzystnych warunków środowiskowych w miejscu instalacji lub w czasie transportu:
 - Wilgoć lub zbyt wysoka wilgotność powietrza.
 - Zimno lub gorąco, bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego.
 - Pył lub łatwopalne gazy, opary.
 - Rozpuszczalniki.
 - Silne wibracje, wstrząsy, uderzenia.
 - Silne pola magnetyczne, na przykład w pobliżu maszyn lub głośników.
- Nigdy nie należy odłączać zasilacza sieciowego USB z gniazda, chwytając za podłączony kabel USB. Należy uchwycić go z boku obudowy, a następnie wyjąć go z gniazda.



- Podczas pracy urządzenia należy upewnić się, że zapewniona została odpowiednia cyrkulacja powietrza i że produkt nie jest niczym przykryty.
- Kable zawsze należy starannie ułożyć w taki sposób, by nikt nie mógł się o nie potknąć. Istnieje ryzyko zranienia.
- Nie wolno wylewać płynów na urządzeniach elektrycznych ani stawiać na nich lub w ich pobliżu przedmiotów wypełnionych płynami (np. wazonów). Istnieje duże ryzyko pożaru lub poważnego porażenia prądem.
- Jeśli zasilacz sieciowy USB jest uszkodzony, nie należy go dotykać, powoduje to bowiem poważne zagrożenie życia na skutek porażenia prądem!
Najpierw należy odłączyć zasilanie od gniazdka sieciowego, do którego podłączony jest zasilacz USB (wyłączyć połączony z nim wyłącznik bezpieczeństwa lub wyjąć bezpiecznik, a następnie wyłączyć wyłącznik różnicowoprądowy, by gniazdko elektryczne było całkowicie odłączone od zasilania).
Następnie należy odłączyć zasilacz USB od gniazda zasilania. Zaleca się pozbyć uszkodzonego zasilacza w sposób przyjazny dla środowiska; nie powinno się go więcej używać.
- Nie wolno pozwolić na to, aby opakowanie było łatwo dostępne, może okazać się ono niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Należy uważnie obchodzić się z produktem - uderzenia, ciosy lub upadki z niewielkiej wysokości mogą spowodować jego uszkodzenie.

URUCHOMIENIE

- Należy podłączyć kabel USB do złącza zasilania.



Ważne!

Stale napięcie wyjściowe 5 V/DC zasilacza musi odpowiadać napięciu wejściowemu odbiornika elektrycznego, który jest podłączony do zasilacza.

W przypadku nie przestrzegania tej zasady, zarówno podłączony odbiornik, jak i zasilacz mogą zostać zniszczone. Skutkuje to również utratą gwarancji/rękojmi!

- Należy włożyć zasilacz do standardowego gniazdka sieciowego.
- Jeśli odbiornik elektryczny wyposażony jest w przełącznik zasilania, należy go teraz wyłączyć. Jeśli nie działa on prawidłowo, należy natychmiast ponownie go wyłączyć i sprawdzić poprawność połączenia kablowego.
- Pomimo niskiego zużycia mocy w trybie gotowości, zaleca się, aby odłączyć zasilacz sieciowy USB od gniazda zasilania, gdy nie jest on już potrzebny.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Zasilacz USB jest bezobsługowy, nigdy nie należy go demontować.

Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć zasilanie z gniazdka. Do czyszczenia należy używać suchej, miękkiej, czystej szmatki. Nie należy stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, mogą one spowodować przebarwienia. Aby uniknąć zarysowań, podczas czyszczenia nie należy naciskać zbyt mocno na powierzchnię.

UTYLIZACJA



Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe 5 V/DC

Prąd wyjściowy 2,1 A

Stopka redakcyjna

Niniejsza instrukcja użytkownika została opublikowana przez firmę Voltcraft®, Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Niemcy, tel. 0 96 04 / 40 87 80 (www.voltcraft.de).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione.

Instrukcja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku. Wszelkie zmiany w technologii i urządzeniach są zastrzeżone.

© Copyright 2013 by Voltcraft®

V1_0713_01/AB