


Instrukcja obsługi *LivingColors* Micro



Rozpoczęcie korzystania z lampki *LivingColors*

Rozpakowywanie i instalacja


W celu rozpoczęcia korzystania z lampki *LivingColors* po rozpakowaniu wystarczy podłączyć przewód do tylnej części produktu, a następnie podłączyć go do zasilania sieciowego.



Krok 1.: Umieść lampkę *LivingColors* w wybranym miejscu na równej i stabilnej powierzchni. Następnie skieruj lampkę w stronę ściany.

Krok 2.: Podłącz przewód z tyłu produktu.

Krok 3.: Podłącz lampkę *LivingColors* do zasilania.



Podstawowe funkcje


Włączanie i wyłączanie lampki *LivingColors*

Lampkę *LivingColors* można włączyć lub wyłączyć, korzystając z przełącznika z oznaczeniami „I/O” znajdującego się z tyłu produktu lub wybierając kolor z paska kolorów. Po wyłączeniu lampka *LivingColors* zapamięta ostatnie ustawienie i skorzysta z niego po kolejnym uruchomieniu.



Wybór kolorów:

Aby zmienić kolor lampki *LivingColors*, wystarczy wybrać dowolny kolor z paska kolorów, dotykając go.



Większa funkcjonalność

Tryb automatycznej zmiany kolorów:

Lampka *LivingColors* może także zmieniać kolor automatycznie. Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk z oznaczeniem „I/O” z tyłu produktu, a kolory lampki zaczną się zmieniać co określony czas.



Aby wyjść z trybu automatycznej zmiany kolorów, wystarczy wyłączyć lampkę, korzystając z przycisku „I/O”, a następnie ponownie ją włączyć, wybierając kolor. Spowoduje to wyłączenie trybu automatycznej zmiany kolorów.



Rozwiązywanie problemów

Zresetuj lampkę, odłączając ją od sieci zasilającej. Poczekaaj 30 sekund i ponownie podłącz ją do zasilania.

