

PL Instrukcja obsługi Palnik gazowy MT-6804

Nr zamówienia 588464



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Palnik gazowy wytwarza duży, regulowany i pozbawiony trzepotania płomień o temperaturze maks. 1300°C. Jest wyposażony w zintegrowany mechanizm zapłonowy.

Ilość gazu można regulować, dzięki czemu zastosowanie palnika gazowego jest uniwersalne.

Palnik gazowy jest przeznaczony do lutowania twardego lub miękkiego. Ponadto materiały palne i niepalne mogą zostać podgrzane i stopione.

Palnik gazowy można napełniać i obsługiwać wyłącznie z gazem do zapalniczek (izobutanem).

Należy zawsze unikać bezpośredniego kontaktu z wodą! Każde zastosowanie inne niż opisane powyżej spowoduje uszkodzenie produktu. Co więcej, wiąże się to z zagrożeniami, takimi jak pożar.

Żadnej części produktu nie wolno modyfikować ani zmieniać!

Instrukcje o bezpieczeństwie muszą być bezwarunkowo przestrzegane!

3 Zawartość zestawu

- Palnik gazowy
- Instrukcja obsługi
- Odłączana podstawa

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub zostały użyte w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa




Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Ogólne informacje

- Ze względów bezpieczeństwa niedozwolone jest przeprowadzanie zmian i modyfikacji produktu.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą zacząć się nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Palniki gazowe i pojemniki z gazem do zapalniczek nie powinny znajdować się w rękach dzieci. Przechowuj takie produkty w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Palniki gazowe zawierają butan. Dlatego muszą być przechowywane z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego (>40°C).
- Palnik gazowy należy wypełniać wyłącznie dostępnym w sprzedaży gazem do zapalniczek i tylko w dobrze wentylowanym otoczeniu. Unikaj otwartego płomienia (zagrożenie wybuchem!).
- Po wypełnieniu należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i obsługi producenta palników gazowych. Palniki gazowe mogą być napełniane tylko wtedy, gdy są chłodne.
- Jeśli gaz się ulatnia, należy natychmiast przerwać napełnianie. Może powstać mieszanina gazu i powietrza, która może wybuchnąć. Przed uruchomieniem palników gazowych lub innych źródeł zapłonu upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane.
- Nie usuwaj ani nie otwieraj zaworów napełniających, aby umożliwić ulatnianie się gazu.
- Obudowy palników gazowych nie wolno otwierać, uszkodzać ani trzymać w ogniu lub otwartym płomieniu! Niebezpieczeństwo wybuchu!
- Nigdy nie narażaj palnika gazowego na działanie naprężeń mechanicznych. Zbiornik na gaz może zacząć przeciekać (niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu!).
- Nie podejmuj próby naprawy palnika gazowego. Jeśli palnik gazowy ulegnie uszkodzeniu lub jest wadliwy, należy go w prawidłowy sposób zutylizować.
- Podczas zapłonu i używania palnika gazowego trzymaj go z dala od ciała i odzieży.
- Nigdy nie zapalaj płynnych lub gazowych materiałów palnych (np. benzyny, alkoholu).
- Trzymaj palnik gazowy w taki sposób, aby skierować płomień od siebie.
- Zawsze zapalaj płomień tylko na około 20 minut. W przeciwnym razie obudowa palnika może się nadmiernie nagrząć (niebezpieczeństwo poparzenia!).

- Palników gazowych nie wolno obsługiwać, wypełniać ani przechowywać w miejscach, gdzie znajdują się lub mogą się znajdować łatwopalne materiały wybuchowe, palne gazy, opary, pyły lub łatwopalne ciecze (rozpuszczalniki, alkohol, benzyna itp.). Istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru!
- Chronić palnik gazowy przed brudem i wilgocią.
- Nie dotykaj dyszy w trakcie pracy ani bezpośrednio po jej zakończeniu. Niebezpieczeństwo poparzenia!

6 Przegląd produktu



- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 Dysza palnika | 4 Zabezpieczenie płomienia pilotowego | 6 Odłączana podstawa |
| 2 Regulator przepływu gazu | 5 Zawór ładowania | 7 Uchwyt ze zintegrowanym zbiornikiem na gaz |
| 3 Zapłon piezoelektryczny | | |

7 Obsługa wstępna

Ze względów bezpieczeństwa palnik gazowy jest dostarczany pusty.

Przed pierwszym uruchomieniem zbiornik palnika gazowego należy napełnić dostępnym w sprzedaży gazem do zapalniczek.

Wypełnianie zbiornika z gazem



Palnik gazowy można napełniać i obsługiwać wyłącznie z gazem do zapalniczek (izobutanem). Zbiornik z gazem należy napełniać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i należy unikać otwartych płomieni. (Niebezpieczeństwo wybuchu!) Palniki gazowe mogą być napełniane tylko wtedy, gdy są chłodne.

Wypełniaj w następujący sposób:

- Przekręć regulator przepływu gazu (2) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Odwróć palnik gazowy do góry dnem, tak aby zawór ładowania (5) był skierowany do góry. Ewentualnie usuń podstawę (6).
- Umieść butlę z gazem izobutanowym (w razie potrzeby za pomocą odpowiedniej przejściówki) na zaworze ładowania (5). Wciśnij butlę z gazem izobutanowym pionowo w dół. Gaz przepływa teraz do zbiornika na gaz palnika gazowego. Proces ładowania zajmuje około 3–5 sekund.



Jeśli gaz się ulatnia, należy natychmiast przerwać napełnianie. Może powstać mieszanina gazu i powietrza, która może wybuchnąć. Przed uruchomieniem palników gazowych lub innych źródeł zapłonu upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane.

- Po wypełnieniu palnika gazowego odczekaj ok. 3 minuty przed jego użyciem. Dzięki temu gaz się ustabilizuje.

8 Obsługa

Po wypełnieniu zbiornika na gaz palnik gazowy będzie działał.



Dyszę palnika gazowego zawsze trzymaj z dala od ciała. Nigdy nie kieruj palnika bezpośrednio w stronę ludzi ani zwierząt.

W jasnym otoczeniu niebieski płomień jest ledwo widoczny!

Aby uruchomić palnik gazowy, wykonaj poniższe kroki:

- Przesuń zabezpieczenie płomienia pilotowego (4) w prawo. Zwolni to mechanizm zapłonu.
- Włącz regulator przepływu gazu (2), wykonując ok. 5 obrotów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przepływ gazu jest słyszalny na dyszy palnika.
- Wciśnij zapłon piezoelektryczny (3). Konieczne może być wielokrotne naciśnięcie przycisku zwolnienia (3), zanim nastąpi zapłon.
- Kształt płomienia można płynnie regulować za pomocą regulatora przepływu gazu (2).
- Obróć regulator przepływu gazu (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zawór zostanie zamknięty, by wyłączyć (zauważalna końcówka obrotowa). Płomień zgaśnie.
- Przesuń zabezpieczenie płomienia pilotowego (4) z powrotem w lewo. Zapłon piezoelektryczny jest zablokowany.



Przed przechowywaniem należy poczekać, aż palnik gazowy ostygnie. Ryzyko pożaru!

9 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkadzają one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

- Do czyszczenia produktu używaj suchej niestrzępiącej się szmatki.
- Przed odłożeniem palnika gorącego gazu do przechowywania usuń z niego wszelkie pozostałości gazu.
- W przypadku wycieku gazu z urządzenia (zapach gazu) należy natychmiast wynieść je na zewnątrz w dobrze wentylowane miejsce, z dala od otwartego ognia, gdzie wyciek będzie można wykryć i zatrzymać. Jeśli chcesz sprawdzić szczelność urządzenia, zrób to na zewnątrz. Nie próbuj wykrywać wycieków za pomocą płomienia, użyj wody z mydłem.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy je niezwłocznie wycofać z użytkowania.

Urządzenia powinno się używać wyłącznie z nabojami typu 200 z oznaczeniem „Butan” zgodnymi z normą EN 417. UWAGA: Palnik kuchenny, wyłącznie do użytku w kuchni.

Używaj tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Pojemniki z gazem powinno się wymieniać w dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej na zewnątrz, z dala od wszelkich źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, płomień kontrolny, ogniska elektryczne i z dala od innych osób.

Używaj tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Do dostarczania powietrza do spalania oraz w celu uniknięcia niebezpiecznego gromadzenia się niespalonych gazów w urządzeniach niewyposażonych w urządzenie kontrolne płomienia.

10 Utylizacja



Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

11 Dane techniczne

Temperatura płomienia	maks. ok. 1300°C
Ciągła praca	maks. 20 minut
Gaz	izobutan (gaz do zapalniczek)
Pojemność zbiornika	28 ml (na ok. 60–80 minut)
Temperatura pracy i przechowywania	od -10°C do +40°C
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	ok. 176 x 69 x 123 mm
Waga	ok. 180 g
Wartość nominalna	1,0 kW (74 g/godz.)
Wymiary dyszy	0,18 mm