

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Licznik MC 120

Nr produktu 613391



1. Wstęp

Prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Stanowi ona integralną część licznika, który Państwo nabyli i zawiera ważne informacje w zakresie eksploatacji i konserwacji produktu. Podczas obsługi urządzenia należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa. Jeśli mają Państwo więcej pytań odnośnie użycia produktu prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub odwiedzenie naszej strony www.brennenstuhl.com

Zachowaj instrukcję obsługi i przekaz ją stronie zainteresowanej, jeśli zajdzie taka konieczność.

2. Zawartość opakowania

Natychmiast po rozpakowaniu sprawdź kompletność przesyłki. Sprawdź także stan samego licznika.

1 x licznik

1 x instrukcja obsługi

3. Dane techniczne

Produkt: licznik

Rodzaj ochrony: IP20

Napięcie znamionowe: 230V~50Hz

Maks. obciążenie: 3680 W (230V~16A)

Temperatura otoczenia: 0°C do +55°C

Zakres czasu licznika: 0-120 minut

Zastosowanie: niniejszy produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Gniazdo zasilania posiada wbudowany wtyk ochronny. Licznik wyłączy gniazdo zasilania po określonym czasie (maks. 120 minut).

4. Obsługa i montaż


Wskazówki w zakresie bezpieczeństwa produktu

- Obsługuj licznik wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Nie instaluj produktu w miejscach wilgotnych np. łazienkach, pralniach lub na zewnątrz.
- Nie wystawiaj produktu na działanie skoków temperatur, ciśnienia, na uderzenia lub nadmierne promieniowanie słońca.
- Obciążaj gniazdo wyjściowe wyłącznie maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem.
- Nigdy nie zostawiaj podłączonych grzejników bez dozoru.
- Jeśli przez dłuższy czas nie używasz licznika odłącz go od sieci i przechowuj w suchym, chłodnym pomieszczeniu z dala od dzieci.
- Zaprześć używania licznika, jeśli wbudowane gniazdo jest uszkodzone; odłącz go natychmiast od sieci i urządzenia.

Naprawy produktu przeprowadza wyłącznie specjalista.

Wskazówki eksploatacyjne

Przy urządzeniu podłączonym do gniazda (6) licznika może pozostawać on na stałe włączony (I) lub ustawiony na funkcję odliczania (⌚) poprzez przesunięcie przełącznika (4) z boku pokrętki obrotowej (1). Lampka wskaźnika funkcji (5) zaświeci się, kiedy podłączone urządzenie zostanie włączone. W trybie odliczania (⌚) obróć pokrętkę z zaznaczonymi minutami na podziałce (2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż strzałka (3) na wewnętrznym pierścieniu wskaże żądany czas.



Podłączone urządzenie zostanie włączone automatycznie a lampka wskaźnika (5) zaświeci się.

Uwaga : licznik pracuje tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do sieci. Upewnij się, że wtyczka zasilania (7) jest prawidłowo podłączona do czynnego gniazdka ściennego. Po upływie zadanego czasu podłączone urządzenie i licznik zostaną wyłączone; rozlegnie się dźwięk „kliknięcia” (lampka wskaźnika zgaśnie).

Aby ponownie włączyć licznik, powtórz opisane powyżej kroki. Odchylenia w czasie włączania mogą być wynikiem budowy licznika (napęd mechaniczny lub proces włączania). Odchylenie rzędu kilku sekund mieści się w normie.

<http://www.conrad.pl>