

Mechanizm zegara**Nr zam. 64 00 46****Uwaga! Uwzględnić przed uruchomieniem!**

1. Wszystkie trzy wskazówki nasadzić w położeniu na godz. 12.00, bowiem mechanizmu zegarowego przyjęto przy odwzorowywaniu czasu, że wszystkie wskazówki będą na pozycji godz. 12.00.
2. W tylnej części mechanizmu znajduje się sztyft blokujący wskazówki.
Należy go koniecznie wyjąć **przed** przystąpieniem do wstawiania baterii (1).
3. Wstawić baterię, a mechanizm nastawi się samoczynnie.

W razie, gdy podczas montażu utracą Państwo pozycję godz. 12.00, go należy ją przywrócić w następujący sposób:

1. W tylnej części mechanizmu zegara znajdują się dwa styki (2).
Należy je zewrzeć przy wstawionej baterii za pomocą metalowego przedmiotu.
2. Mechanizm zegara ustawi się na zaprogramowanej pozycji godz. 12.00.
3. Po zatrzymaniu się mechanizmu ustalić położenie wskazówek za pomocą sztyftu i wyjąć baterię.