

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 000641871


# Moduł zegara radiowego EUROTIME 51900, (SxWxG) 50 x 26 x 16 mm



## Instrukcje operacyjne dla wbudowanego modułu zegara sterowanego radiowo

### Funkcje

- Odbiór sygnałów czasowych DCF-77
- Łatwo czytelny cyfrowy wyświetlacz czasu
- Wyświetlacz odbioru
- Bardzo łatwy montaż na panelach przednich lub szafce stołowej



### Wyświetlacz kontroli odbioru

- Gdy ikona wieży DCF na wyświetlaczu modułu miga, oznacza to, że moduł odbiera sygnały radiowe ze stacji radiowej DCF.
- Po otrzymaniu kodu czasu ikona wieży DCF zaświeci się i wyświetli się godzina.
- Gdy kod czasu nie zostanie odebrany, ikona wieży DCF nie pojawi się

### Wyświetlacz wymiany baterii

- Żywotność baterii zależy od lokalizacji odbioru

### Wkładanie / wymiana baterii

Moduł sterowany radiowo wykorzystuje jedną baterię CR2032 3 V. Kiedy symbol baterii zaświeci się, konieczna jest wymiana baterii. Aby zainstalować i wymienić baterię, wykonaj następujące czynności:

1. Użyj monety, postępuj zgodnie ze znakiem strzałki, aby obrócić pokrywę baterii z tyłu obudowy.
2. Zdejmij pokrywę baterii.
3. Włóż jedną baterię CR2032-3V do komory, zgodnie z oznaczeniami biegunów.
4. Załóż pokrywę komory baterii. Jeśli moduł przestanie działać, przeczytaj przy resetowaniu.

### Ustawianie czasu i odbieranie radiowego sygnału sterującego

- Po prawidłowym zainstalowaniu baterii wszystkie wyświetlacze na ekranie modułu zostaną krótko wyświetlone.
- Twój radio kontrolowany moduł będzie się automatycznie układał na czas DCF automatycznie. Testuje zwykle pomiędzy 3-5 minutami na podstawie warunków. Jeśli po upływie 5 minut, czas DCF nie został odebrany, należy wziąć pod uwagę następujące czynności:

- Zalecane utrzymywanie minimalnej odległości 8 stóp od wielu źródeł zakłóceń, takich jak telewizory lub komputery.
- Odebrany sygnał zostanie osłabiony w betonowych pokojach (takich jak piwnice) lub w oknie z modulem skierowanym w stronę Mainflingen (około 25 km na południowy wschód od Main Frankfurt)
- W nocy zakłócenia atmosferyczne są zwykle mniej dotkliwe, a odbiór jest możliwy w większości przypadków. Pojedynczy odbiór dzienny jest wystarczający, aby utrzymać dokładność w ciągu 1 sekundy.

### Konserwacja modułu

W razie potrzeby niezwłocznie wymień baterię. Moduł należy przechowywać bez baterii, gdy nie jest używany. Do czyszczenia modułu można użyć miękkiej szmatki lub ręcznika papierowego. Nie używaj żadnych żrących środków czyszczących ani chemicznych roztworów na module. Utrzymuj moduł w czystości i suchości, aby uniknąć problemów.

### Informacje dotyczące utylizacji

#### a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

#### b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska.

#### RESETOWANIE

Wyjmij baterię, odczekaj 2 sekundy i włóż ją ponownie.

Eurotime Uhrenvertriebs GmbH, Schweinhurter Str. 24, D-97337 Dettelbach, Niemcy, oświadcza, że produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i przepisami dyrektywy 1999/5 / WE. Kopię podpisanej i opatrzonej datą deklaracji zgodności można uzyskać pod adresem [Info@eurotime.de](mailto:Info@eurotime.de)



51900FRV5061213

<http://www.conrad.pl>