

Zegar ścienny analogowy DCF

Instrukcja obsługi

Nr produktu: 672160

1. Uruchamianie zegara

Włóż do komory baterii baterię typu LR6 lub AA, zwracając uwagę na poprawną polaryzację. Czynność ta uruchomi wskazówki zegara, które automatycznie ustawią się na godzinie 12:00.

2. Tryb odbioru sygnału

a) Proces automatyczny: rozpocznie się po włożeniu baterii. Po 2 do 10 minutach wskazówki ustawią się na aktualnej godzinie, zgodnie z sygnałem pochodzącym z nadajnika.

b) Tryb ręczny / wymuszenie wyszukania sygnału

Naciśnij i przytrzymaj przez dłużej niż 3 sekundy przycisk WAVE.

Wskazówki sekund, minut i godzin przestawią się na godzinę 12:00 i zegar wejdzie w tryb odbioru sygnału. Po udanej próbie odebrania sygnału wskazówki zegara ustawią się automatycznie na aktualnej godzinie. Cała procedura trwa od 3 do 10 minut od momentu ustawienia się wskazówek na godzinie 12:00. Jeśli próba odbioru sygnału zakończy się niepowodzeniem, zegar zaczyna chodzić od godziny 12:00.

3. Ręczne ustawianie godziny (na obszarach poza zakresem odbioru sygnału)

Aby rozpocząć proces, naciśnij i przytrzymaj przez dłużej niż 3 sekundy przycisk SET. Wskazówki minut i godzin zaczną się obracać. Trzymaj przycisk wciśnięty do momentu, gdy wskazówki zbliżą się do wybranej godziny. Aby wyregulować wskazówkę sekund naciskaj przycisk SET pojedynczo, aby ustawić poprawną pozycję.

Godzina zostanie automatycznie ustawiona w momencie, gdy zegar otrzyma sygnał z nadajnika.

4. Reset

Reset wymagany jest po wymianie baterii. Naciśnij przycisk RESET po włożeniu nowej baterii do komory baterii.

Termometr

Wyświetla temperaturę otoczenia

Zakres: -22°C do +50°C

Dokładność: +/- 2°C

Higrometr

Wyświetla wilgotność powietrza

Zakres: 0% do 100%

Dokładność: +/- 5%

Wskazówki:

Zaleca się wymianę baterii po 1 roku w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania zegara. Po włożeniu nowej baterii wskazówki zegara ustawią się na godzinie 12:00 i zegar rozpocznie wyszukiwanie sygnału radiowego.

Zgodność

GLUNZ GmbH, Herdstrasse 13, 78166 Donaueschingen, Niemcy niniejszym potwierdza zgodność urządzenia z podstawowymi wymaganiami i przepisami dyrektywy 1995/5/WE.

Kopię podpisanej deklaracji zgodności można zażądać od Sales@Glunz.eu

Kraje, w których wymogi R&TTE zostały spełnione:

Cała UE, Szwajcaria i Norwegia.

