

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 000672482

# Zegar ścienny kwarcowy TFA 60-3013, 30 x 30 cm, kwarcowy





Dziękujemy za wybór tego urządzenia firmy TFA

#### **1. Przed użyciem**

- Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi
- Postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi zapobiegnie uszkodzeniu zegara i utracie praw gwarancyjnych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji
- Należy zwrócić szczególną uwagę na porady w zakresie bezpieczeństwa
- Należy zachować tą instrukcję na przyszłość.

#### **2. Zawartość dostawy**

- Zegar ścienny
- Bateria 1x1,5 AA
- Instrukcja obsługi

#### **3. Działanie i wszystkie korzyści w skrócie z nowego urządzenia**

- Duża tarcza
- Z 2 wskazówką
- Metalowa obudowa
- Obudowa wykonana ze szkła
- Idealny do domu, biura, poczekalni lub jako prezent

#### 4. Dla Twojego bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zakresu opisanego powyżej. Powinien być stosowany tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji
- Nieautoryzowane naprawy i modyfikacje produktu są zabronione
- Produkt nie może być używany do celów medycznych, lub informacji publicznej jest przeznaczony tylko do użytku domowego.



#### **Uwaga – ryzyko obrażeń**

- Trzymaj urządzenie i baterie z dala od dzieci
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, doprowadzić do zwarcia, demontować lub ładować ponownie. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy. Wyładowane baterie należy wymienić jak najszybciej aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez nieszczelne baterie. Wyjmij baterie jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas. Podczas pracy z wyciekającymi bateriami należy założyć specjalne rękawice ochronne i okulary odporne na substancje chemiczne.



#### **Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu**

- Nie narażaj urządzenia na wpływ ekstremalnych temperatur, wibracji czy wstrząsów
- Czyść urządzenie za pomocą miękkiej szmatki. Nie używaj rozpuszczalników ani środków czyszczących. Chroń urządzenie przed wilgocią.

#### 5. Działanie

- Włóż dołączonej baterię (1x1,5AA) wg poprawnej polaryzacji tak jak na oznaczeniach. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia
- Ustaw aktualny czas za pomocą pokrętki ustawień w tylnej części zegara

#### 6. Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Wskazówki zegara się nie poruszają	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Upewnij się że polaryzacja baterii jest poprawna</li> <li>&gt; Wymień baterie</li> </ul>
Błędne wyświetlenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Wymień baterie</li> </ul>

#### 7. Specyfikacja

- Zużycie energii: 1 x bateria AA 1,5 V
- Wymiary obudowy: 300 x 300 mm
- Waga: 1149,5 g (. łącznie z baterią)