

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Budzik Dziecięcy

Nr produktu : 672561

CONRAD

Opis funkcji:

- Budzenie z rżeniem konia jako dźwięk alarmu (hiiiiii)
- Duży, czytelny godziny i minuty znaki
- Fluorescencyjne wskazówki godziny i minuty
- Prosta obsługa
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia

Budowa:

①


Komora baterii

②

Ustawienie pokrętki w czasie alarmu i czasu

③

Bell na włączanie i wyłączenie skrzydełka

Kat. Nr. 60.1011.12**TFA**

Uruchomienie

- Otwórz komorę baterii i zdjąć izolację taśmy.
- Urządzenie jest teraz gotowe do użycia

Regulacja czasu:

- Wyciągnij pokrętło nastawcze, z tyłu obudowy i ustaw rzeczywisty czas.

Ustawienie alarmu:

- Naciśnij ponownie pokrętło ustawiania i ustawić żądany czas alarmu.
- Do włączania i wyłączenia alarmu naciśnij dzwonek.

Wymiana baterii:

- Wymień baterie, gdy spada poziom alarmowy.
- Otwórz komorę baterii, wyjmij baterie (może użyć szpikulca) i włóż dwie nowe baterie (1,5 V AA), polaryzacja, jak pokazano.
- używać tylko baterii alkalicznych. Zwrócić uwagę na właściwą polaryzację. Baterie powinny być zmieniane szybko, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

W momencie wycieku z baterii kwasów, podczas pracy nosić okulary ochronne i rękawice chroniące przed wyciekami baterii.

Uwaga:

Proszę nie wyrzucać starych urządzeń elektronicznych i pustych baterii do śmieci. W celu ochrony środowiska, zgłoś się do sklepu lub do odpowiedniej organizacji zajmującej się utylizacją zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

Konserwacja:

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, wibracje lub wstrząsy.
- Oczyść miękką wilgotną szmatką. Nie używać rozpuszczalników lub środki do czyszczenia, szorowania.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy zmienić baterie

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, wyłączenie gwarancji, informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Produkt nie jest zabawką.

Ostrzeżenie:

Nie zalecane dla dzieci do lat 3 - ze względu na małe części, które są odłączane i mogą zostać połknięte.

- Produkt nie powinien być używany do celów medycznych lub do informacji publicznej, ale jest określona wyłącznie do użytku domowego.
- Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann.

Niewłaściwe użycie lub nieautoryzowanego otwarcia obudowy będzie oznaczać utratę gwarancji.