

Rozdzielacz HDMI 1x2

Wersja 02/14



Nr zamówienia 674352

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do podłączania do urządzenia odtwarzającego sygnał HDMI oraz do maksymalnie dwóch urządzeń wyjściowych HDMI. Produkt zapewnia możliwość transmisji sygnału HDMI z urządzenia odtwarzającego jednocześnie do dwóch urządzeń wyjściowych. Produkt zasilany jest przez zasilacz sieciowy dołączony do zestawu.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazienkach itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji (CE) nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HDMI® jest zarejestrowanym znakiem towarowym HDMI Licensing L.L.C.

Zakres dostawy

- Rozdzielacz HDMI 1x2
- 4 x Gumowe nóżki
- Wtyczka sieciowa
- Instrukcja użytkownika

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

a) Osoby/produkt

- Gniazdo zasilania powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Jako źródło napięcia stosować należy wyłącznie zasilacz sieciowy.
- Źródłem napięcia dla zasilacza sieciowego może być przepisowe gniazdo zasilania sieci publicznej. Przed podłączeniem zasilacza sieciowego należy upewnić się, że wartość napięcia podana na zasilaczu jest zgodna z wartością napięcia sieci elektrycznej.
- Zasilacza sieciowego nie należy podłączać ani odłączać mokrymi rękami.
- Nigdy nie odłączać zasilacza sieciowego od gniazda, ciągnąc za przewód. Odłączać wyłącznie, trzymając za uchwyty na wtyczce.
- Podczas instalacji należy upewnić się, że kabel nie jest ściśnięty, zagięty lub uszkodzony przez ostre krawędzie.
- Kabel należy położyć tak, aby potknięcie się lub pociągnięcie kabla nie było możliwe. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
- Ze względów bezpieczeństwa podczas burzy należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda sieci elektrycznej.
- Jeśli zasilacz sieciowy jest uszkodzony, nie wolno go dotykać. Istnieje zagrożenie dla życia wskutek porażenia prądem! Najpierw należy odciąć zasilanie od gniazda, do którego podłączony jest zasilacz (np. za pomocą automatycznego wyłącznika bezpieczeństwa lub poprzez wyjęcie bezpiecznika. Następnie należy wyłączyć wyłącznik różnicowoprądowy, aby gniazdko elektryczne było całkowicie odłączone od zasilania). Wtedy można odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda zasilania. Wyrzucić uszkodzony zasilacz w sposób przyjazny dla środowiska i nigdy więcej nie używać. Należy wymienić go na identyczny typ zasilacza.
- Nigdy nie używać produktu bezpośrednio po tym, jak został przeniesiony z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Skraplająca się woda w pewnych okolicznościach może spowodować uszkodzenie urządzenia. Ponadto istnieje zagrożenie dla życia wskutek porażenia prądem elektrycznym! Przed podłączeniem i stosowaniem należy poczekać, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową. Zależnie od okoliczności, może to potrwać kilka godzin.

- Na urządzenia elektryczne nie wolno wylewać płynów ani stawiać na nich lub w ich pobliżu przedmiotów wypełnionych płynami. Jeśli jakkolwiek płyn dostanie się do urządzenia, należy odciąć zasilanie od gniazda sieciowego (np. za pomocą automatycznego wyłącznika bezpieczeństwa) a następnie odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazda elektrycznego. Produktu nie wolno dalej używać. Należy przekazać go do specjalistycznego warsztatu.
- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.

b) Inne

- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Podłączanie i uruchamianie



W razie potrzeby pod spodem rozdzielacza HDMI należy przymocować gumowe nóżki. Są one zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczne ustawienie i zapobiec uszkodzeniu powierzchni.

Przy wyborze kabla należy zwrócić uwagę, że istnieją dwa różne rodzaje przewodów HDMI. W razie wątpliwości należy zasięgnąć fachowej porady.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi podłączonych urządzeń. Wyłączyć wszystkie podłączone urządzenia i odłączyć je od zasilania.

Produkt obsługuje szyfrowanie HDCP oraz odtwarzanie 3D.

Podczas odtwarzania sygnału 3D z pasma >225 MHz lub o rozdzielczości 4K x 2K należy zastosować przewód High-Speed HDMI.

Długość używanego przewodu HDMI nie może przekraczać 15 m.

- Podłączyć urządzenie odtwarzające (np. odtwarzacz Blu-ray, odtwarzacz DVD, konsolę do gier) za pomocą odpowiedniego kabla zgodnego z HDMI do wejścia (**Input**).
- Podłączyć dwa urządzenia wyjściowe (np. telewizor, projektor, monitor) za pomocą odpowiednich kabli zgodnych z HDMI do wyjść 1 oraz 2 (**Output1** i **Output2**).
- Podłączyć wtyczkę niskonapięciową dołączonego zasilacza do odpowiedniego gniazda.
- Podłączyć zasilacz sieciowy do domowego gniazda zasilającego.
- Włączyć wszystkie podłączone urządzenia.

Sygnaly diody LED

LED	Sygnal
Podłączenie do prądu	Świeci na zielono, gdy zasilacz sieciowy jest podłączony.
Input	Świeci na niebiesko, gdy <ul style="list-style-type: none"> • podłączony jest zasilacz sieciowy; • podłączone jest urządzenie odtwarzające; • urządzenie odtwarzające jest włączone.
Output1	Świeci na niebiesko, gdy <ul style="list-style-type: none"> • podłączony jest zasilacz sieciowy; • podłączone jest urządzenie wyjściowe; • sygnał HDMI jest wyświetlany na urządzeniu wyjściowym.
Output2	Świeci na niebiesko, gdy <ul style="list-style-type: none"> • podłączony jest zasilacz sieciowy; • podłączone jest urządzenie wyjściowe; • sygnał HDMI jest wyświetlany na urządzeniu wyjściowym.

Obsługa i czyszczenie

- Przed czyszczeniem należy odłączyć od produktu wszelkie podłączone urządzenia. Zasilacz sieciowy należy odłączyć od gniazda elektrycznego.
- Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne części przeznaczone do konserwacji przez użytkownika. Dlatego też nigdy nie wolno otwierać/demontować produktu.
- Nie stosować agresywnych detergentów, alkoholu lub innych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy a nawet ograniczyć funkcjonalność produktu.
- Do czyszczenia stosować suchą, miękką i czystą szmatkę. Szmatki nie należy przyciskać zbyt mocno do obudowy, ponieważ może to spowodować zarysowania.
- Kurz można z łatwością usunąć czystym, miękkim pędzelkiem z długim włosiem.

Utylizacja



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

a) Rozdzielacz HDMI

Wejście	1 x HDMI
Wyjście	2 x HDMI
Przepustowość	10,2 Gbit/s
Częstotliwość.....	25 – 340 MHz
Głębia kolorów.....	12 Bit
Obsługiwane rozdzielczości video.....	480i – 1080p (50/60 Hz) 1080p (24/50/60 Hz) VGA – UXGA 4K x 2K (30 Hz)
Obsługiwane standardy	HDCP Full 3D LPCM 7.1CH Dolby TrueHD DTS-HD Master Audio DVI 1.0
Warunki pracy.....	0 do +40 °C, 20 – 90 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	-20 do +60 °C, 20 – 90 wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	88 x 25 x 52 mm
Ge Ciężar wicht	74 g

b) Wtyczka sieciowa

Napięcie wejściowe/ prąd	100–240 V/AC, 50/60 Hz, maks. 250 mA
Napięcie wyjściowe/ prąd	5 V/DC, 1000 mA
Długość przewodu	1,4 m