

Antena GSM/UMTS

Instrukcja obsługi

Nr produktu: 768094

Wskazanie bezpieczeństwa oraz instrukcja montażu

Uwaga!

Wykonując prace związane ze złączami antenowymi należy wyłączyć telefon komórkowy!

Instrukcja montażu LAT 54 / P 30

1. Antenę należy zamontować pionowo w odpowiednim miejscu budynku (jak na rys. 1).
2. Anteny montowane na zewnątrz należy zgodnie z przepisami uziemić.
3. Wtyczkę FME z oryginalnym adapterem antenowym należy podłączyć do telefonu komórkowego. Adapter można podłączać lub odłączać tylko wtedy, gdy jest wyłączony.

Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnego kabla. Kabla nie należy przedłużać (grozi zniszczeniem telefonu komórkowego).

4. Antenę należy zamontować pionowo na zewnątrz budynku (jak na rys. 2).
5. Telefon komórkowy należy włączyć. Proszę obserwować wyświetlacz siły sygnału.
6. Należy obracać antenę w kierunku wskazówek zegara co 5°.

Uwaga: Po obrocie należy odczekać ok. 30 sek. obserwując wyświetlacz. Jeśli siła sygnału nie uległa poprawie, proszę ponownie obrócić antenę.

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami. Telefony (komórkowe) sprawdzają sygnał co ok. 30 sek. Proszę uwzględnić wskazówki zawarte w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

7. Po znalezieniu odpowiedniego ustawienia antenę należy przymocować, posługując się 2 śrubami skrzydełkowymi.

8. Proszę przedłużyć kabel przyłączeniowy.

Kabel nie może być ściśnięty, uszkodzony ani złamany.

Zachodzi niebezpieczeństwo zniszczenia telefonu komórkowego.

W handlu dostępne są opaski do mocowania.

Antena P 30 nadaje się do telefonów UMTS i odbioru DAB w paśmie L.

Antena LAT 54 nadaje się do sieci D/E, telefonów UMTS oraz odbioru DAB w paśmie L.

Odpowiednie akcesoria do odbioru cyfrowego radia (DAB) można znaleźć na naszej stronie internetowej.

**WITTENBERG Antennen + Technik GmbH, 38723 Seesen
www.wittenberg-antennen.de, tel. 05381 / 98 99 330**