

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Tester płynu hamulcowego

Nr produktu 000841155



Tester płynu hamulcowego

W pełni automatyczny tester typu CHECK-PEN

Test płynu hamulcowego:

- Otworzyć pokrywę pompy hamulcowej w samochodzie.
- Zdjąć ochronną nasadkę z testera CHECK-PEN.
- Nacisnąć przycisk na testerze CHECK-PEN przez 3 sekundy, aż zaświeci się górna zielona dioda LED.
- Następnie zanurzyć czujnik testera aż do krawędzi z tworzywa sztucznego w płynie hamulcowym.
- Wynik można odczytać natychmiast za pomocą 3 diod LED.

Wynik:

Zielony = Płyn hamulcowy jest OK

Żółty = Płyn hamulcowy należy wymienić w najbliższym czasie

Czerwony = Płyn hamulcowy należy wymienić od razu

Zielony – Bateria jest OK / przy wciśniętym przycisku (jeśli nie świeci zielona dioda, wymienić baterię)

Tester płynu hamulcowego wyłącza się automatycznie.

Po i przed każdym testem należy dokładnie oczyścić czujnik pomiarowy urządzenia.

Badanie możliwe jest tylko w zbiorniku pojazdu, wszystkie inne pojemniki i zbiorniki mogą zafałszować wynik testu.

W przypadku kontaktu skóry z płynem hamulcowym należy dokładnie oczyścić stosowne części ciała za pomocą wody.

<http://www.conrad.pl>