

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu **000855218**

Rozdzielacz samochodowy Conrad, 3 gniazda + USB



1. Przeznaczenie produktu

Rozdzielacz samochodowy służy jako przedłużenie wbudowanego gniazda zapalniczki w pojazdach takich jak samochody osobowe i samochody ciężarowe. Zapewnia 2 standardowe gniazda (DIN ISO 4165), jedno gniazdo zapalniczki i jedno gniazdo USB.

Każde wyjście może zapewnić 10A z wyjątkiem gniazda USB które może dostarczyć 1A. Upewnij się że zużycie wszystkich podłączonych obciążeń elektrycznych nie przekracza 10A.

Rozdzielacz samochodowy może być zasilany przez 12 V gniazdo zapalniczki. Jest przeznaczony do pracy w suchym środowisku takim jak zamknięte pomieszczenia lub wewnątrz pojazdów. Nie należy wystawiać go na działanie wilgoci.

W celach bezpieczeństwa i (CE) nie wolno przebudowywać i modyfikować urządzenia. W przypadku korzystania z urządzenia w celach innych niż te opisane powyżej, produkt może zostać uszkodzony . Ponadto niewłaściwe użycie może spowodować zagrożenia takie jak zwarcie, pożar , porażenie prądem elektrycznym itp. Przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Należy udostępnić instrukcję obsługi osobom trzecim w przypadku przekazania im produktu.

Produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszelkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Instrukcje bezpieczeństwa



Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi a w szczególności należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. W przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji na temat właściwego używania produktu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne i personalne. W takim przypadku gwarancja straci ważność.

Osoby produkt

- Do pracy ładowarki jest potrzebna odpowiednia wentylacja. Nie zakrywaj szczeliny wentylacyjnej na górnej części obudowy, aby nie zaburzać chłodzenia (przepływ ciepła)
- Urządzenie nie powinno być przenoszone bezpośrednio z niskich do ciepłych temperatur. Skroplona woda może uszkodzić produkt . Poczekać aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową przed ponownym użyciem.
- Produkt nie jest zabawką. Należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Produkt należy chronić przed wpływem ekstremalnych temperatur, bezpośredniego wpływu promieni słonecznych, silnych wstrząsów, wysokiej wilgotności, wilgoci, oddziaływania garów, pary rozpuszczalników.
- Należy używać produktu ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek nawet z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie produktu.
- Należy również przestrzegać zasad bezpieczeństwa i funkcjonowania innych urządzeń które są podłączone do urządzenia.

Różne

- W razie wątpliwości na temat pracy, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy skonsultować się z ekspertem.
- Naprawa, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez eksperta lub w specjalistycznym sklepie.
- Jeśli masz pytania, które pozostały bez odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej lub innych pracowników technicznych.

3. Działanie



Wtyczka do gniazda zapalniczki samochodowej rozdzielacza samochodowego musi być podpięta do gniazda zapalniczki w samochodzie.

Gniazdo zapalniczki samochodowej jest oznaczone symbolem  na obudowie.

Przed rozpoczęciem wiercenia otworu montażowego z wnętrza pojazdu upewnij się że kable elektryczne, przewody hamulcowe, zbiorniki paliwa nie zostały uszkodzone.

Montaż

Aby zamontować rozdzielacz samochodowy wysuń płytę montażową która znajduje się w tylnej części rozdzielacza samochodowego. Umieść go we wnętrzu pojazdu. Średnica otworu mocującego wynosi 2,75 mm.



Zaleca się zamontowanie rozdzielacza samochodowego w pionowej pozycji tak aby wszystkie gniazda wyjściowe znajdowały się z boku.

Podłączenie

Włóż wtyczkę do gniazda zapalniczki rozdzielacza do gniazda zapalniczki pojazdu. Czerwona dioda LED zacznie świecić.



Aby uniknąć gromadzenia się kurzu i brudu w gniazdach wyjściowych otwieraj gniazda tylko te które są w użyciu.

Wymiana bezpiecznika

1. Odłącz urządzenie z gniazda zapalniczki w samochodzie.
2. Wyciągnij delikatnie uszkodzony bezpiecznik z wtyczki do gniazda zapalniczki.
3. Wymień uszkodzony bezpiecznik na nowy tego samego typu patrz „Dane Techniczne”.

Dane techniczne

Napięcie pracy: 12 V / DC

Napięcie wyjściowe: 12 V / DC (standardowe gniazda (DIN ISO 4165) oraz gniazdo zapalniczki), 5 V / DC (złącze USB)

Prąd wyjściowy dla każdego gniazda: Max. 10 A (standardowe gniazda (DIN ISO 4165) oraz gniazdo zapalniczki), Max. 1 A (gniazdo USB)

Całkowity prąd wyjściowy: max. 10 A

Bezpiecznik: 10 A (typ płaski/samochodowy)

Wymiary (szer x wys x gł): ok. 90 x 69 x 35 mm

Waga: 290 g