

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cyfrowy termometr powietrza

Nr produktu 000857457



**CYFROWY TERMOMETR POWIETRZA
SERIA MIERNIKÓW DYMU**

- A. OPÓR: 72705 -538 Q
- B. JEDNOSTKA :°C
- C. WYŚWIETLACZ TERMOMETRU POWIETRZA: CYFROWY -20- 125°C; ANALOGOWY LED -20 - 125°C
- D. JEŚLI TEMPERATURA POWIETRZA SPADNIE PONIŻEJ 3°C PRZEZ 3 SEKUNDY, ROZLEGNIE SIĘ SYGNAŁ DŹWIĘKOWY. JEŚLI TEMPERATURA POWIETRZA SPADNIE PONIŻEJ 0°C PRZEZ 3 SEKUNDY, ROZLEGNIE SIĘ SYGNAŁ DŹWIĘKOWY, KTÓRY BĘDZIE TRWAŁ PRZEZ 2 SEKUNDY I ZAŚWIECI SIĘ LAMPKA OSTRZEGAWCZA. LAMPKA BĘDZIE SIĘ ŚWIECIĆ CAŁY CZAS.
- E. JEŚLI NA WYŚWIETLACZU CYFROWYM POJAWI SIĘ [----], OZNACZA TO BŁĄD KODU CZUJNIKA. SPRAWDŹ, CZY CZUJNIK NIE ODŁĄCZYŁ SIĘ LUB, CZY NIE JEST USZKODZONY.
- F. DPI EKRANU CYFROWEGO =1°C
- G. DPI ANALOGOWEGO EKRANU LED =7.2°C

-20-50°C	51-78°C	79-125°C
DIODA ZIELONA X 10 SZT	DIODA ŻÓŁTA X 4 SZTUKI	DIODA CZERWONA X 6 SZTUK

- B. JEDNOSTKA: °F
- C. WYŚWIETLACZ TERMOMETRU POWIETRZA: CYFROWY * 0- 250°F; ANALOGOWY LED (0 ~ 250°F.
- D. JEŚLI TEMPERATURA POWIETRZA SPADNIE PONIŻEJ 37°F PRZEZ 3 SEKUNDY, ROZLEGNIE SIĘ TRZYKROTNY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY. JEŚLI TEMPERATURA POWIETRZA SPADNIE PONIŻEJ 32°F PRZEZ 3 SEKUNDY, ROZLEGNIE SIĘ SYGNAŁ DŹWIĘKOWY, KTÓRY BĘDZIE TRWAŁ PRZEZ 2 SEKUNDY I ZAŚWIECI SIĘ LAMPKA OSTRZEGAWCZA.
- E. JEŚLI NA WYŚWIETLACZU CYFROWYM POJAWI SIĘ [- - -], OZNACZA TO BŁĄD KODU CZUJNIKA. SPRAWDŹ, CZY CZUJNIK NIE ODŁĄCZYŁ SIĘ LUB, CZY NIE JEST USZKODZONY.
- F. DPI EKRANU CYFROWEGO =1°F

ANALOGOWY WSKAŹNIK DIODOWY (W ŚRODKU ZNAJDUJE SIĘ 20 SZTUK DIOD)		
0-125°F	126-175°F	176-250°F
DIODA ZIELONA X 10	DIODA ŻÓŁTA X 4 SZTUKI	DIODA CZERWONA X 6 SZTUK

FUNKCJE:

1. PROCEDURA OTWARCIA:
WŁĄC ZI WYŁĄCZ SILNIK: ZAŚWIECĄ SIĘ DIODY: ZIELONA - ŻÓŁTA - CZERWONA.
2. FUNKCJA WYŚWIETLACZA:
WYŚWIETLANIE WARTOŚCI TEMPERATURY POWIETRZA, LICZBA I DIODY ODPOWIADAJĄ SOBIE WZAJEMNIE.

WSKAZÓWKI W ZAKRESIE INSTALACJI:

ŻÓŁTY - BATERIA (+)

CZERWONY- 12V+ WŁĄCZNIK ZAPŁONU

CZARNY - UZIEMIENIE SILNIKA (-)

ZIELONY - CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA

CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA:

CZARNY - PODŁĄCZ DO UZIEMIENIA SILNIKA

CZARNY/BIAŁY - PODŁĄCZ DO ZIELONEGO PRZEWODU CZUJNIKA TEMPERATURY POWIETRZA

<http://www.conrad.pl>