

HAIR DRYER TRAVEL

Move
HD 2509



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



Bezpieczeństwo

- Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- Uważać, aby urządzenie nie wpadło do wanny kąpielowej, kabiny natryskowej lub innego zbiornika z wodą; nie dotykać urządzenia mokrymi rękoma.



- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie; podczas czyszczenia chronić przed kontaktem z wodą.
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu napełnionych wodą wanien kąpielowych, zlewów lub innych zbiorników.
- Podczas używania urządzenia w łazience zwrócić uwagę, aby po użyciu wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda wtykowego, gdyż woda stanowi zagrożenie nawet przy wyłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie jest zainstalowany, jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się montaż w obwodzie elektrycznym łazienki wyłącznika ochronnego prądowego (RCD) o znamionowym prądzie wyłączającym nie przekraczającym 30 mA. Prosimy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem.
- Nigdy nie odkładać włączonego urządzenia na miękkie poduszki lub koce.
- Podczas pracy urządzenia nie zasłaniać otworów wlotu i wylotu powietrza.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Po użyciu wyciągnąć wtyczkę sieciową. Wyjmując wtyczkę sieciową z gniazda wtykowego, nie ciągnąć za kabel.
- Uszkodzony przewód zasilający może wymieniać tylko producent, personel serwisowy lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, gdy uszkodzony jest przewód zasilający lub gdy urządzenie wykazuje widoczne ślady uszkodzenia.

- Chronić urządzenie przed dziećmi.
- Urządzenie to mogą używać dzieci ośmioletnie i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, lub pozbawione doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub poinstruowano je co do użytkowania tego urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą go czyścić ani konserwować.
- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać obudowy urządzenia. W razie uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowych ingerencji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji.

Charakterystyka

Urządzenie może być używane na całym świecie. Napięcie sieciowe można przelączać między 115-120 V~ i 230-240 V~.

Uwaga

- Przed uruchomieniem proszę sprawdzić, czy dane umieszczone na przelączniku napięcia odpowiadają miejscowemu napięciu sieciowemu.

W przypadku niewłaściwego położenia przelącznika napięcia urządzenie może się przegrzać.

Ustawienia

Urządzenie posiada następujące możliwości ustawienia:

Stopnie nawiewu, stopnie temperatury **B**

- **0**: wył.
- **I**: łagodny strumień powietrza, temperatura ok. 70 °C
- **II**: silny strumień powietrza, temperatura ok. 80 °C

Przelącznik napięcia **C**

- **115** (115-120 V~)
- **230** (230-240 V~)

Obsługa

- 1 Po umyciu dokładnie wytrzeć włosy.
- 2 Rozłożyć rączkę Soft Touch **D**.
- 3 Ewentualnie przestawić napięcie sieciowe przełącznikiem **C**, używając do tego np. monety.
- 4 Wtyczkę przewodu zasilającego **A** włożyć do gniazda wtykowego.
- 5 Włączyć urządzenie wyłącznikiem zasilania **B** i ustawić żądany stopień nawiewu/temperatury (I lub II).
- 6 Ukierunkować odpowiednio nasadkę modelującą **E**.
- 7 Po użyciu wyłączyć urządzenie wyłącznikiem zasilania **B** i wyciągnąć przewód zasilający z gniazda wtykowego.

Uwaga

- Nigdy nie owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia.
Regularnie sprawdzać urządzenie i przewód zasilający pod kątem widocznych uszkodzeń.

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem należy zawsze wyciągnąć wtyczkę sieciową.

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Do czyszczenia urządzenia używać miękkiej, suchej ściereczki. Pamiętać, aby od czasu do czasu za pomocą miękkiego pędzelka usunąć z kratki wlotu powietrza **F** kurz i włosy.

Informacja dotycząca ochrony środowiska

Produkt ten został wykonany z materiałów i części wysokiej jakości, które nadają się do recyklingu i wtórnego wykorzystania.



Zużyte urządzenie nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady domowe, lecz należy je przekazać do punktu składowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym zamieszczony obok symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.

Prosimy poinformować się w miejscowym właściwym urzędzie na temat lokalnych punktów składowania surowców wtórnych.

Przekazując zużyte urządzenia do wtórnego wykorzystania, przyczyniają się Państwo w istotnym stopniu do ochrony naszego środowiska naturalnego.

Dane techniczne



Produkt spełnia wymagania dyrektyw europejskich 2004/108/EG, 2006/95/EG i 2009/125/EG.

Zasilanie napięciowe

115-120 V~ / 230-240 V~, 50 Hz

Moc

1400-1500 W

Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone!

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 906 6500 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG