

INSTRUKCJA OBSŁUGI



# **Koc elektryczny**

**Nr produktu 000860364**



## Wstęp

Dziękujemy za wybór koca elektrycznego. Koc elektryczny to produkt wysokiej klasy, który będzie działał przez długi czas, jeśli tylko jest prawidłowo używany. Koc stosuje się do ogrzania łóżka, nie jest on przeznaczony do celów medycznych. Koc posiada trzy poziomy grzania i wyłącza się automatycznie po 120 minutach. Kabel z czujnikiem zapewnia podwójną ochronę przed przegrzaniem. Produkt został przetestowany zgodnie z normami UE i jest technicznie bezpieczny. Zapoznaj się ze wskazówkami bezpieczeństwa znajdującymi się w instrukcji obsługi.



## Komponenty koca elektrycznego

- Koc elektryczny (1)
- Wyłącznik On/Off (2)
- Ekran intensywności (3)
- Złączka (4)

## Użycie

Koc elektryczny umieszcza się **na** materacu i **pod** prześcieradłem. Nie jest on przeznaczony dla zwierząt. Nieprawidłowe użycie może uszkodzić powierzchnię koca i mocowania przewodów grzewczych. W przypadku uszkodzenia zabrania się dalszego użycia koca. Skontaktuj się z gorącą linią serwisu Hydax.

Po 30 minutach rozgrzewania osiągnięta zostaje pożądana temperatura, która będzie utrzymywana przez 90 minut, chyba, że koc zostanie wyłączony wcześniej. Łóżko powinno być ciepłe, nie gorące. Trudno jest oszacować ciepło dotykiem dłoni. Dłonie są mniej czułe na ciepło niż inne części ciała. Po użyciu złóż koc i umieść w opakowaniu.

**Włączanie ogrzewania**

Włóż wtyczkę do gniazdka zasilania. Koc elektryczny jest gotowy do użycia. Przełącznik posiada 4 poziomy:

Poziom 0 urządzenie wyłączone

Poziom 1 temperatura minimalna

Poziom 2 temperatura średnia

Poziom 3 temperatura maksymalna

(ustawienie 1 zaleca się do użytku całonocnego).

**Automatyczne wyłączenie**

120 minut po włączeniu (30 minut rozgrzewania i 90 podtrzymania temperatury) koc elektryczny wyłączy się automatycznie. Jeśli koc nadal działa, ustaw wyłącznik w pozycji poziom 0. Teraz koc będzie gotowy do kolejnego użycia przez 120 minut.

<http://www.conrad.pl>