

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Poduszka ogrzewająca
Nr produktu 000860547



1 Wstęp

Dziękujemy za zakup ładowanej poduszki ogrzewającej firmy Hydas . niniejszy produkt stanowi zapasowe źródło ciepła; przeznaczony jest do użytku osobistego bez konieczności podłączania przewodów do źródła zasilania.

2 Komponenty



- 1) ładowana poduszka ogrzewająca
- 2) Elektronika sterująca oraz akumulator litowo jonowy
- 3) diody świecące (LED)
- 4) Przycisk Start/Stop
- 5) ładowarka
- 6) Kieszeń na sterownik

3 Opis funkcji

“Ładowana poduszka ogrzewająca ” zasilana jest z akumulatora litowo jonowego, wbudowanego w sterownik urządzenia. Po prostu naładuj akumulator podłączając do sieci zasilania. Po naładowaniu element baterii/sterownika podłącza się do poduszki. Stopień ciepła ustawia się na 4 poziomach od 38 do 55 stopni Celsjusza.

Element baterii/sterownika urządzenia może posiadać numer części 4681.1.33 w przypadku gdy wymagana jest druga bateria. Sterownik jest także kompatybilny z ładowanym pasem ogrzewającym art. 4681.

Przed pierwszym użyciem urządzenia naładuj do końca akumulatora. W tym celu podłącz ładowarkę (5) do gniazda prądowego i podłącz ją do elementu baterii/sterownika (2) pozostawiając do ładowania przez 3-4 godziny. Stopień naładowania wskazuje czerwona dioda na sterowniku. Wskaźnik zmieni kolor na zielony natychmiast po zakończeniu ładowania.

Następnie:

- a) Podłącz kabel poduszki ogrzewającej do sterownika.
- b) Wciśnij przycisk Start/Stop przez 2 sekundy.
- c) Wybierz żądany poziom ciepła przyciskając kilkakrotnie przycisk Start/Stop.
- d) Umieść sterownik (2) w kieszeni bocznej (6) podczas użytkowania.

Aby wyłączyć poduszkę, wciśnij i przytrzymaj przycisk Start/Stop (4) przez 2 sekundy; dioda, która wskazywała poziom ciepła, zgaśnie.

Jeśli zaświeci się czerwona, migająca dioda oznacza to konieczność naładowania baterii.

<http://www.conrad.pl>