

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wyciąg do roweru

Nr produktu 000867995

**EUFAB**
GERMANY CAR & BICYCLE ACCESSORIES

Nr art.: 16411

PL Wyciąg do roweru**Instrukcja montażu:**

Wybrać właściwe miejsce i zaznaczyć na suficie pozycję kierownicy i siodełka. Zwrócić uwagę na wystarczający odstęp od ściany. Zaznaczyć na suficie pozycję śrub mocujących oraz uchwytów mocujących. Zamocować uchwyty sufitowe za pomocą załączonych do zestawu śrub i kołków. Przeciągnąć linę, w sposób pokazany na rysunku, przez rolki i zabezpieczenie przed upadkiem. Zabezpieczenie przed upadkiem musi znajdować się na końcu ciągu, aby możliwe było zakleszczenie liny. Uchwyt ścienny liny zamocować w odpowiednim miejscu. Aby podciągnąć do góry rower zacześć oba haki nośne o kierownicę i siodełko, następnie podciągnąć rower na pożądaną wysokość. Zamocować linę w uchwycie ściennym. Maksymalne obciążenie wynosi 20 kg.

Zawartość opakowania:

2 uchwyty sufitowe

2 haki nośne

1 lina nylonowa

1 uchwyt ścienny

10 śrub i kołków


ciężar własny: 1,55 kg

materiał: stal, 1,4 mm

rolki: $\varnothing 40$ mm x 11 mm

maks. obciążenie: 20 kg

maks. wysokość podnoszenia: 4 m



EAL GmbH, Postfach 144124 D – 42310 Wuppertal

<http://www.conrad.pl>