

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm -  
152 cm (32" - 60")



Nr produktu : 989930



## Przeznaczenie

Uchwyt ścienny TV jest używany do zainstalowania odpowiednich telewizorów na ścianach. Odbiornik TV nie powinna przekraczać wielkości TV oraz wartości wagi wg specyfikacji zawartej w "Danych technicznych". Każde zastosowanie inne niż opisane wcześniej może prowadzić do uszkodzenia tego produktu lub telewizora. Jest również narażona na takie zagrożenia jak uszkodzenia mebli w pobliżu uchwytu ściennego, zranienia osób itp. Żadna część tego produktu nie może być modyfikowana lub zmieniana. Instrukcje bezpieczeństwa muszą być przestrzegane w każdej chwili.

## Zawartość opakowania

Patrz na rysunek 1 na arkuszu dołączonym do niniejszej instrukcji

## Instrukcja bezpieczeństwa

Gwarancja jest nieważna w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem tej instrukcji bezpieczeństwa! Conrad Electronic nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z tego powodu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub uszkodzenia ciała w wyniku niewłaściwej obsługi lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa. W takich przypadkach gwarancja jest nieważna.



Wykrzyknik symbol wskazuje ważne informacje w tej instrukcji obsługi.



Symbol strzałki oznacza wskazówki i instrukcje

Uchwyt TV nie jest zabawką! Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.

- Nie należy pozostawiać materiału leżącego bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Wybór nieodpowiedniego miejsca instalacji może doprowadzić do uszkodzenia ludzi lub mienia.
- Należy zachować ostrożność przy montażu lub instalacji urządzenia. Produkt może mieć ostre krawędzie. Istnieje ryzyko uszkodzenia!
- Wykonywać tylko prace na uchwycie ściennym TV, które są niezbędne do jego montażu (ustawienie). Nigdy nie próbuj zmian lub naprawy.
- Przed rozpoczęciem procesu instalacji należy sprawdzić, czy istnieją odpowiednie opcje montażowe w telewizorze z tyłu uchwytu ściennego TV.

W zależności od wielkości i konstrukcji uchwyty TV i tylnej części telewizora, druga osoba powinna pomagać w instalacji. Może ona na przykład trzymać telewizor, gdy druga osoba chce zamontować odbiornik na uchwycie ściennym.

- Montaż wymaga pełnej koncentracji podczas przeprowadzania instalacji, ponieważ jeśli zamontowany telewizor i/lub uchwyt ścienny spadną, może to spowodować kosztowne w skutkach następstwa uszkodzenia sprzętu. Istnieje również potencjalne niebezpieczeństwo uszkodzenie ciała!
- Ustaw wszystkie kable odbiornika TV w taki sposób, aby nie doprowadzić do przecięcia lub zagięcia w uchwycie ściennym TV.
- Sprawdź wszystkie złącza śrubowe od czasu do czasu. Regulacja położenia telewizora i / lub TV i uchwytem ściennym ich ruchu mogą czasem powodować luzy na śrubach po czasie.
- Nie należy używać siły podczas przenoszenia lub regulacji odbiornika telewizyjnego lub uchwyty ściennego TV. Telewizor może ulec uszkodzeniu.
- Podczas przenoszenia/regulacji, nie należy naciskać na ekran telewizora.
- Nie należy przeciążać uchwyty ściennego TV. Zwróć uwagę na szczegółowy opis dostarczony przez producenta dotyczący maksymalnego obciążenia i wymiarów odbiornika telewizyjnego.
- Nie należy używać wspornika ściennego TV aby utrzymać się na nim lub się go trzymać.
- Nie należy montować żadnych przedmiotów na uchwycie ściennym TV innych niż telewizor.
- W razie wątpliwości, nie należy wykonywać instalacji na własną rękę. Zostaw tę pracę specjalistom.

## Instalacja



Montaż na ścianie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jakość ściany nadaje się do takiej instalacji. Lekkie ściany działowe lub te wykonane z płyt gipsowo-kartonowych są zazwyczaj nieodpowiednie do instalacji. Jednakże sklepy specjalistyczne czasem zaopatrzone są w specjalne kształtki, kołki dla takich miejsc montażowych. Jeśli masz wątpliwości, zapytaj specjalistę przed instalacją. W zależności od podłoża (np. beton), muszą być stosowane odpowiednie materiały montażowe (śruby, kołki, etc.). Załączone kołki nadają się wyłącznie do ścian litych. Specjalne kołki i śruby nie są przymocowane do uchwyty ściennego TV i należy zakupić oddzielnie, w zależności od jakości ściany. Stabilne mocowanie musi być zapewnione z uwagi na ciężar telewizora, uchwyt ścienny TV i obciążenie statyczne i dynamiczne.

Zaplanuj lokalizację instalacji ostrożnie, aby uchwyt ścienny TV do którego przymocowany będzie odbiornik telewizyjny, był w żądanej pozycji po instalacji (wysokość i położenie). Należy zwrócić uwagę podczas wiercenia i wkręcania wkrętów aby nie uszkodzić instalacji elektrycznych lub rur w ścianie.

Przypadkowe przewiercanie kabli elektrycznych powoduje niebezpieczeństwo zagrożenia życia z powodu porażenia prądem!

Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas używania narzędzi elektrycznych (np. wiertarek). Należy postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa wg odpowiednich podręczników. Upewnij się, że nie ma osoby w obszarze pod uchwytem

ściennym TV lub TV. Należy postępować zgodnie z rysunkiem w arkuszu dołączonym do niniejszej instrukcji.

### **Przygotowanie odbiornika TV**

- Normalnie, trzeba wyjąć podstawkę z telewizora przed montażem. Należy przestrzegać instrukcji obsługi dla telewizora.
- Ustaw telewizor stanowczo, bokiem wyświetlacza zwróconym w dół w czystym miejscu. Nie wywierać żadnego nacisku na wyświetlacz. Chronić powierzchnie mebli podczas instalacji za pomocą odpowiedniej podkładki lub szmatki.
- Usuń dotychczasowe mocowanie odbiornika. Jest mocno przykręcona lub obcięta, w zależności od telewizora

### **Rysunek 2**

- Określ pozycję i wysokość uchwyty ściennego w miejscu instalacji. Zintegrowana poziomicą musi wskazywać w kierunku w lewo.
- Sprawdź, uchwyt ścienny poziomo za pomocą poziomnicy.
- Zaznacz niezbędne wiercenia otworów na powierzchni instalacji. Użyj uchwyty ściennego jako szablon do tego.
- Wywierć otwory i zapewnij odpowiednie kołki do otworów.
- Zamocować uchwyt ścienny z odpowiednich śrub i podkładek płaskich, jak pokazano na rysunku.

### **Rysunek 3**

Istnieją różne możliwości instalacji, w zależności od położenia punktów mocowania na boku lub z tyłu odbiornika TV

### **VESA 100x100 bis 200x200**

Jak pokazano w pierwszym rysunku płyta instalacja może być zamontowane bezpośrednio na tylnej stronie odbiornika telewizyjnego.

### **VESA up to 400x400**

Jak pokazano na drugim rysunku płyta montażowa jest zainstalowana razem z załączonymi wzdłużnymi i poprzecznymi belkami na tylnej stronie telewizora.

- do mocowania wzdłużnego i poprzecznego użyj śrub z czarnymi gniazdami z łbem sześciokątnym M8x14 z załączonego zestawu śrub.



Płyta montażowa musi być ustawiona w stosunku do telewizora centralnie bez usterek.

#### Rysunek 4

- Przymocować płytę montażową śrubami mocowania (F-1) i płaskimi podkładkami na tylnej części telewizora, jak pokazano w pierwszym lub drugim rysunku.
- Podczas instalacji, upewnij się, że strzałka na tablicy montażowej jest w kierunku górnego boku telewizora.



Przy montowaniu płyty montażowej, upewnij się, że wszystkie śruby użyte są właściwe. Muszą nie tylko prawidłowo przymocować telewizor, nie powinny być również zbyt długie, gdyż w przeciwnym razie telewizor może być uszkodzony.

Śruby nie powinny być zbyt krótkie, gdyż w przeciwnym razie połączenie nie będzie bezpieczne. Muszą one być przykręcone do odpowiednich miejsc telewizora z co najmniej 5 pełnych 360 ° obrotów.

Jeśli długość śrub w dołączonym zestawem śrubowym nie nadaje się do telewizora, należy nabyć śruby montażowe z lokalnym sklepie sprzętu.

Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do odpowiedniej długości śrub, prosimy o kontakt z producentem TV lub odpowiedniego specjalisty.

**Nie używaj siły przy dokręcaniu śruby; w przeciwnym razie telewizor może zostać zniszczony, co prowadzi do utraty rękojmi / gwarancji!**

- **Jeśli odbiornik TV posiada tylną ścianę wypukłą lub odległość od ściany musi być zwiększona z jakiegoś innego powodu, można użyć podkładek dystansowych z tworzywa (N lub O) ze śruby ustawionym między telewizorem i płyty instalacyjnej. W tego typu instalacji, stosowane są dłuższe śruby (JM) z zestawem śrubowym.**

#### Rysunek 5

- Podnieść telewizor z płytą instalacyjną, jak pokazano na pierwszym rysunku od góry na uchwycie ściennym.
- Obie kłapy płyty instalacyjnej należy włożyć w otwory uchwytu ściennego.
- Zabezpieczyć płytę montażową na uchwycie ściennym czarnymi wkrętami krzyżakowymi z końcówką M6x36. Dokręcić śruby, aż nie da się usunąć telewizora z uchwytu.

• Następnie ustawić żądany kąt wychylenia, jak pokazano na rysunku drugim za pomocą dwóch połączeń śrubowych dźwigni. Dźwignię na śrubach można wyciągnąć używając grzechotki.

## Utrzymanie i serwis

Produkt nie musi być serwisowane i, z wyjątkiem okresowego czyszczenia miękką, suchą szmatką, nie wymaga konserwacji w ogóle.

Nigdy nie należy używać agresywnych środków czyszczących lub środków chemicznych, jak mogą one uszkodzić powierzchnię obudowy.

## Dane techniczne i specyfikacja

Maksymalna odległość ściany	54.5 cm
Rotacja	0 °
Nachylenie, w dół	-15 °
	32" (81 cm)
	37" (94 cm)
	40" (101.6 cm)
	42" (106.7 cm)
	43" (109 cm)
	46" (117 cm)
Pasuje do ekranu o rozmiarze	47" (119 cm)
	50" (127 cm)
	51" (129.5 cm)
	53" (135 cm)
	55" (140 cm)
	60" (152.4 cm)
Kąt obrotu	Regulacja kąta nachylenia: +5° / -15°
	Regulacja obrotu: + /- 90 °
Minimalna odległość ściany	8 cm
Specyfikacja uchwytu	rozsuwany
Zakres obrotu w prawo	90 °
Pasujący do	81 cm - 152 cm (32" - 60")
Sposób wykonania uchwytu	Uchwyt ścienny do telewizora
Zakres obrotu w lewo	90 °
Typ uchwytu	Uchylny+Przenośny
Głębokość netto	80 mm
Materiał	Stal
Nachylenie w górę	+5 °
Maksymalny udźwig	55 kg
Waga netto	7.8 kg
Wysokość netto	225 mm
Kolor	Czarny
	100 x 100 mm
	200 x 100 mm
Norma VESA	200 x 200 mm
	200 x 300 mm

Technika ciśnieniowa  
Szerokość netto

300 x 100 mm  
300 x 200 mm  
300 x 300 mm  
300 x 400 mm  
400 x 200 mm  
400 x 300 mm  
400 x 400 mm  
100 x 200 mm  
Nie  
558 mm

<http://www.conrad.pl>

