

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nadajnik muzyczny Bluetooth Marmitek BoomBoom 50

Nr produktu 1323438



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Aby zapobiec zwarciom, produkt ten powinien być stosowany tylko wewnątrz i tylko w suchych pomieszczeniach. Nie wystawiać produktu na działanie deszczu lub wilgoci. Nie należy używać produktu w pobliżu łaźni, basenu, itd.
- Nie wystawiać elementów produktu na działanie bardzo wysokiej temperatury lub silnych źródeł światła.
- W przypadku niewłaściwego użycia lub próby samodzielnego naprawiania produktu gwarancja wygasa. Marmitek nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktu lub jeśli produkt został użyty w sposób inny niż w zaleceniach. Marmitek nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe uszkodzenia inne niż wynikające z obowiązującego prawa.
- Ten produkt nie jest zabawką. Trzymaj go z dala od dzieci.
- Ostrzeżenia lub ogłoszenia mogą pozostać niezauważone podczas korzystania ze słuchawek. Należy zdawać sobie sprawę z otaczających dźwięków podczas noszenia słuchawek, oraz rozpoznawać je, kiedy sytuacja tego wymaga.
- Należy unikać długiego używania słuchawek lub głośników z ustawionym wysokim poziomem głośności.
- Nie należy otwierać produktu. Produkt powinien być naprawiany i serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego eksperta.

Spis treści

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	s.2
SPIS TREŚCI	s.2
WSTĘP	s.3
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	s.3
PODŁĄCZANIE DO TELEWIZORA LUB SYSTEMU HI-FI	s.3
PAROWANIE	s.4
PONOWNE PODŁĄCZANIE	s.4
PONOWNE PAROWANIE	s.4
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE	s.4
STATUSY LED	s.4
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA	s.5
DANE TECHNICZNE	s.6
PRAWA AUTORSKIE	s.7

Wstęp

Gratulujemy zakupu produktu Marmitek BoomBoom 50. Ten transmitter Bluetooth pozwala na odtwarzanie plików audio z dowolnego źródła poprzez słuchawki lub odbiorników wyposażonych w technologię Bluetooth, bez fizycznego połączenia do źródła dźwięku za pomocą kabla. To może być telewizor czy system Hi-Fi. Możesz kontrolować odtwarzanie dźwięku bezpośrednio na źródle dźwięku lub odbiorniku audio.

BoomBoom 50 ma zasięg około 10 metrów umożliwiając nieograniczone korzystanie z muzyki w tym samym lub sąsiednim pokoju.

Słuchaj telewizora przez słuchawki Bluetooth

- Wydobądź więcej ze swoich słuchawek Bluetooth.
- Ciesz się swoimi ulubionymi programami TV lub muzyką bez przeszkadzania innym.
- Czytaj w spokoju książkę, podczas, gdy Twój partner lub dzieci oglądają telewizję na słuchawkach.
- Wysoka jakość dźwięku. Oprócz zastosowania w telewizorze, sprawdza się również przy sprzęcie Hi-Fi.
- Plug&Play, bez konieczności instalowania.

Zawartość zestawu

1 x BoomBoom 50, uniwersalny bezprzewodowy transmitter audio z technologią Bluetooth

1 x kabel mini jack męski – męski

1 x kabel mini jack żeński – złącze RCA

1 x paski na rzep

1 x kabel USB

1 x zestaw instrukcji

Podłączanie do telewizora lub systemu Hi-Fi

1a) TV

Podłącz jeden koniec kabla mini jack do złącza słuchawkowego w Twoim telewizorze. Głośniki w telewizorze zostaną wyłączone, możesz teraz dostosować głośność używając pilota zdalnego sterowania od telewizora.

1b) Hi-Fi

Użył dołączonego do zestawu adaptera aby podłączyć BoomBoom 50 do złącza AUX OUT/TAPE OUT w Twoim systemie Hi-Fi.

2) Podłącz drugi koniec kabla do BoomBoom 50 (Audio IN).

Parowanie

1. Upewnij się, że Twoje słuchawki Bluetooth są blisko BoomBoom 50. Najlepsza odległość to około 1 metr.
2. Ustaw swoje słuchawki Bluetooth w tryb parowania (informacje jak ustawić taki tryb znajdują się w instrukcji obsługi Twoich słuchawek).
3. Podłącz złącze USB BoomBoom 50 do gniazda USB w Twoim telewizorze lub użyj ładowarki USB (nie jest dostarczona wraz z produktem).
4. BoomBoom 50 został automatycznie sparowany ze słuchawkami. Jak tylko urządzenia zostaną sparowane, niebieska dioda LED na BoomBoom 50 będzie się świeciła (może to trochę potrwać).

Ponowne podłączenie

Kiedy tylko BoomBoom 50 lub Twoje słuchawki Bluetooth zostaną wyłączone, BoomBoom 50 połączy się automatycznie jak tylko słuchawki i BoomBoom 50 zostaną włączone ponownie.

Ponowne parowanie

Aby sparować BoomBoom 50 z innymi słuchawkami Bluetooth, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „pairing” na urządzeniu przez pół sekundy. Każdy z poprzednich sparowanych urządzeń zostanie usunięty. Dioda LED zacznie migać i BoomBoom 50 automatycznie ponowi połączenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth, który jest w trybie parowania.

Włączanie/wyłączanie

Jeśli chcesz wyłączyć BoomBoom 50, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. W celu ponownego włączenia należy przycisnąć przycisk przez 2 sekundy.

Statusy LED

Status LED	Definicja
Niebieska dioda LED szybko miga	Włączanie
Niebieska dioda LED świeci się cały czas	Połączony
Czerwona/niebieska dioda miga powoli	Tryb parowania
Niebieska dioda LED wolno miga	Tryb czuwania

Najczęściej zadawane pytania

Nie mogę sparować BoomBoom 50.

Proszę sprawdzić następujące rzeczy:

1. Upewnij się, że urządzenie BoomBoom 50 zostało włączone oraz jest w trybie parowania (diody niebieska i czerwona miga powoli)
2. Upewnij się, że słuchawki są w trybie parowania (po więcej informacji zobacz do instrukcji słuchawek)
3. Upewnij się, że odległość pomiędzy urządzeniem i słuchawkami nie jest zbyt duża oraz nie ma większych przeszkód pomiędzy nimi.
4. Aby zapewnić największy zasięg, upewnij się, że BoomBoom 50 jest na linii wzroku oraz wewnętrzna antena nie znajduje się obok dużych metalowych przedmiotów.

Moje BoomBoom 50 jest sparowane, ale niczego nie słyszę.

1. Upewnij się, że niebieska dioda LED na BoomBoom 60 świeci w sposób ciągły.
2. Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo podłączony.
3. Upewnij się, że BoomBoom 50 jest podłączony do odpowiedniego wyjścia audio.
4. Upewnij się, że głośność dźwięku jest ustawiona na odpowiednim dla Ciebie poziomie.
5. Upewnij się, że BoomBoom 50 jest prawidłowo sparowany ze słuchawkami.

Nie jestem w stanie automatycznie połączyć się ze swoimi słuchawkami.

Jeżeli nie uzyskujesz automatycznie połączenia ze swoim zestawem słuchawkowym, naciśnij przycisk przez pół sekundy (BoomBoom 50 przechodzi do trybu parowania), ustaw również zestaw słuchawkowy w tryb parowania.

Czy z urządzenia BoomBoom 50 mogę korzystać tylko za pośrednictwem słuchawek?

Nie, możesz korzystać z urządzenia BoomBoom 50 za pośrednictwem każdego urządzenia Bluetooth z możliwością odtwarzania audio. W tym, na przykład głośnik Bluetooth lub odbiornik muzyczny Marmitek BoomBoom 90. Jeśli podłączysz urządzenie do systemu audio, możesz wybrać czy chcesz usłyszeć dźwięk przy użyciu systemu audio i/lub słuchawek, lub głośników telewizyjnych.

Zawsze, gdy oglądam telewizję dźwięk audio nie jest zsynchronizowany z obrazem.

Bezprzewodowa transmisja dźwięku przez Bluetooth może powodować opóźnienia. W większości przypadków opóźnienie nie przeszkadza, jedynie część użytkowników może uznać to za uciążliwe. Jeśli używasz nośnika multimedialnego do oglądania TV, podłącz BoomBoom 50 do wyjścia audio w

nośniku multimedialnym. Spowoduje to zmniejszenie opóźnienia.

Dźwięk jest zniekształcony przez szum i zakłócenia.

Jeśli nie używasz adaptera do zasilania BoomBoom 50, ale na przykład podłączasz go do portu USB twojego systemu audio, powstała pętla uziemienia może przyczynić się do powstania szumu. W takim przypadku, użyj zasilacza USB (takiego jak zasilacz USB Marmitek). Korzystanie z innego zasilacza USB, na przykład komputera może również powodować zakłócenia.

Jeżeli masz jakieś inne pytania, na które nie odpowiedzieliśmy w powyższej informacji, prosimy przejść na stronę www.marmitek.com

Dane techniczne

Wejście

Zasilanie 5V poprzez USB

Wejście audio 3,5 mm jack stereo

Automatyczne parowanie i łączenie

Obsługiwane profile Bluetooth: A2DP

Obsługiwane kodeki: SBC

Opóźnienie audio: 150 ms

Wersja Bluetooth: 3.0 + EDR, 2,5 GHz ISM

Częstotliwość: 2402-2480 MHz

Przeskok częstotliwości: 1600 skoków/sekundę

Kanały: 79 kanałów

Moc nadawania (klasa 2): 4 dBm(max)

Zasięg (otwarta przestrzeń): do 10 metrów z źródłem klasy 2, do 30 metrów z źródłem klasy 1

Poziom wejściowy audio (max): 1,2V (rms)

Pasma przenoszenia: 20-20 KHz (+- 3dB)

Separacja kanałów audio L/P: >= 85 dB

SNR: >= 70dB

Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 0,05%

Wskaźniki świetlne: 2 kolorowa dioda LED (niebieska/czerwona)

Wymiary: 66 x 33 x 13 mm

Waga: 30 gramów

Temperatura pracy: -10°C - +55°C

Temperatura przechowywania: -20°C - +60°C

Akcesoria

Kabel 3,5 mm męski > 3,5 mm męski, 1,8 m

Adapter mini jack żeński – złącze RCA

Kabel USB

Rzep



Informacje środowiskowe dla użytkowników w Unii Europejskiej

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby urządzenia posiadające ten symbol na produkcie i/lub jego opakowaniu nie wyrzucać razem z nieposegregowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten nakazuje, aby ten produkt był utylizowany oddzielnie od zwykłych odpadów z gospodarstw domowych. Twoim obowiązkiem jest pozbycie się tego i innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych za pośrednictwem miejsc składowania, wskazanych przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomoże zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Dla uzyskania dodatkowych informacji na temat usuwania starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, zajmującymi się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

PRAWA AUTORSKIE

Marmitek jest znakiem towarowym Pattitude B.V.

BoomBoom 50™ jest znakiem towarowym Marmitek B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w instrukcji obsługi były dokładne. Marmitek nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie lub pisarskie.

Prawa autorskie i inne prawa własności do treści (w tym między innymi do numeru modelu, oprogramowania, audio, wideo, tekstu i zdjęć) spoczywa po stronie Marmitek B.V. Jakikolwiek korzystanie z treści, ale bez wyjątku, dystrybucja, kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie, wyświetlanie lub przekazywanie bez uprzedniej pisemnej treści Marmitek jest surowo zabronione. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności mogą być zatrzymane na wszystkich reprodukcjach. Inne nazwy firm i produktów wymienione powyżej mogą być znakami towarowymi firm będących ich właścicielami. Wzmianki o produktach firm trzecich są jedynie dla celów informacyjnych i nie są reklamą ani rekomendacją. Marmitek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie lub stosowanie tych produktów.

<http://www.conrad.pl>