

## Wózek na telewizor

Wersja 07/15

Nr zamówienia 1342485

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy jako mobilny mebel pod telewizor i urządzenia audio-wideo. Produkt może być używany ze telewizorami z mocowaniem Vesa o parametrach, podanych w akapicie „Dane techniczne”. Głowicę Vesa można odchylić w górę. Na tym stojaku mogą być używane telewizory o przekątnej ekranu od 81,28 cm (32 cale) do 139,7 cm (55 cali). Produkt jest również wyposażony w szklaną półkę pod urządzenia audio-wideo.

W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż wcześniej opisane, produkt może zostać uszkodzony. Jakikolwiek użytkowanie, inne niż opisane wyżej, może spowodować uszkodzenie produktu lub telewizora lub podłączonych urządzeń oraz może być spowodować uszkodzenie znajdujących się w pobliżu mebli. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt nie może być modyfikowany, ani przerabiany w celu dostosowania do innych potrzeb. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania muszą być przestrzegane!

### Zakres dostawy

- Wózek na telewizor (patrz instrukcja pakowania przedmiotów / instrukcja montażu)
- Instrukcja użytkowania i instrukcja montażu

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

**! Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.**

**➔ Ikona strzałki informuje o wskazówkach i poradach**

#### a) Osoby/produkt

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopiłnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Produkt jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie w pomieszczeniach suchych.
- Podczas montażu należy zachowywać ostrożność. Produkt może mieć ostre krawędzie. Istnieje ryzyko obrażeń!
- Wykonywać tylko niezbędne prace montażowe (lub ustawienia). Nie należy próbować wykonywania jakichkolwiek napraw lub przeróbek.
- Przed montażem upewnić się, czy telewizor posiada na tylnej ścianie wymagane elementy systemu Vesa.
- Montaż musi być wykonywany przez dwie osoby, bo stojak i telewizor są ciężkie.
- Montaż należy wykonać bardzo starannie, zabezpieczając stojak przed upadkiem, bo może to prowadzić nie tylko do uszkodzeń drogiego sprzętu, ale istnieje również niebezpieczeństwo wystąpienia urazów.
- Obchodzić się ostrożnie z elementami szklanymi. Szkło może pęknąć. Istnieje ryzyko obrażeń!
- Kabel układać tak, aby nie był przygnieciony lub zgięty.
- Od czasu do czasu sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe. Podczas użytkowania i przenoszenia śruby mocujące mogą się poluzować.
- Podczas przenoszenia lub regulacji stojaka albo telewizora nie stosować nadmiernej siły. Telewizor może ulec uszkodzeniu.
- Nie przeciążać stojaka. Zwracać uwagę na informacje o maksymalnej dopuszczalnej wadze telewizora oraz sprzętu audio-wideo. Urazy i uszkodzenia!
- Stojaka nie należy obciążać ciężarem własnego ciała, ani nie używać nadmiernej siły.
- Na stojaku nie należy umieszczać żadnych innych przedmiotów, niż zalecane telewizory.
- Nie dokręcać zbyt mocno śrub. Silne dokręcanie może doprowadzić do uszkodzenia gwintu i może mieć negatywny wpływ na wytrzymałość mocowania.
- W przypadku wątpliwości, montażu nie należy wykonywać samodzielnie. Wykonanie montażu powierzyć specjalistom.

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.

#### b) Inne

- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

### Montaż



**Do montażu należy wybrać miejsce odpowiedniej wielkości. Montaż należy wykonywać na poziomej, suchej, twardej i czystej powierzchni. W razie potrzeby rozłożyć na podłodze materiał ochronny, aby nie porysować lub zniszczyć produktu i podłoga.**

**Montaż musi być wykonywany przez dwie osoby, ponieważ prace przy statywie i telewizorze są uciążliwe.**

**Ze względu na ciężar telewizora, stojaka i głowicy należy zwrócić uwagę na stabilność mocowania.**

**Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, zawartych w instrukcji obsługi telewizora.**

**Upewnić się, że podczas montażu nie ma w pobliżu osób nieuprawnionych, takich jak bawiące się dzieci.**

**Upewnić się, że śruby nie są dokręcone zbyt mocno. Zbyt mocno dokręcone śruby mogą spowodować uszkodzenie telewizora.**



Zapoznać się z rysunkami, znajdującymi się w dołączonej instrukcji montażu.

#### Przygotowanie telewizora

- Przed montażem należy zazwyczaj zdemontować istniejącą podstawę telewizora. W zależności od typu telewizora, podstawa jest przykręcana lub montowana na wcisk na zatrzaskach. Prosimy również o zapoznanie się z instrukcją obsługi telewizora.
- Położyć telewizor ekranem w dół na miękkiej i czystej powierzchni. Nie wywierać nacisku na ekran. Powierzchnie mebli należy chronić, zakrywając je nakładką lub tkaniną na czas montażu.

#### Rysunki 1 i 2 - Montaż kolumny, głowicy Vesa, uchwytu półki i podstawy:

- Zdjąć plastikową osłonę (H) z końcówki rury wewnętrznej. Rura wewnętrzna jest już fabrycznie wyposażona w pokrywę dolną. Trzymając rurę wewnętrzną (J) pokrywę skierowaną w dół, włożyć ją w rurę zewnętrzną. Upewnić się, że kwadratowy otwór z tyłu rury zewnętrznej znajduje się u góry.
- Wkręcić śrubę (M) w tył rury wewnętrznej, aby ustawić żądaną wysokość.
- Za pomocą śrub (P-A) założyć plastikową osłonę na rurę zewnętrzną (K). Kluczem imbusowym (P-J) dokręcić śruby.
- Śrubami (P-C) przykręcić głowicę Vesa do rury wewnętrznej. Kluczem imbusowym (P-J) dokręcić śruby.
- Wsporniki półki (B, C) wsunąć od dołu w szynę na kolumnie zewnętrznej i ustawić na żądaną wysokość. Wypoziomować wsporniki za pomocą poziomic. Kluczem imbusowym (P-J) dokręcić śruby.
- Nałożyć dolną pokrywę (G) i zamontowaną kolumnę statywu umieścić na podstawie (L). Zamontować kolumnę statywu za pomocą podkładek z tworzywa sztucznego (P-G), podkładek (P-F) i śrub (P-B). Dokręcić śruby kluczem imbusowym (P-J).

#### Rysunek 3 - Montaż kółek:

- W płycie podstawy zamontować kółka (N, O). Odpowiednim kluczem dokręcić nakrętki.
- Upewnić się, że wszystkie kółka zamontowano na tej samej wysokości.
- Dwa kółka (O) posiadają hamulce postojowe. Upewnić się, że hamulce są zaciągnięte, aby produkt nie ruszał się podczas montażu sprzętu.

#### Rysunek 4 - Montaż półki szklanej:

- Półkę szklaną (A) położyć na wspornikach i przykręcić, używając podkładek (P-E) i śrub (P-D) Śruby dokręcić odpowiednim śrubokrętem krzyżakowym. Na szklanej półce można stawiać urządzenia audio-wideo. Zwracać uwagę na maksymalne obciążenie półki (patrz akapit „Dane techniczne”).

## Rysunek 5 - Montaż płyty Vesa oraz elementów przejściowych telewizora:



Podczas mocowania płyty Vesa do telewizora konieczne są odpowiednie śruby. Śruby nie tylko muszą mieć gwint, pasujący do otworów w telewizorze, ale nie mogą być zbyt długie, bo telewizor może ulec uszkodzeniu. Śruby nie mogą być też zbyt krótkie, ponieważ mocowanie nie będzie wtedy bezpieczne.

Jeśli długość śrub (M), znajdujących się w dostarczonym zestawie, nie będzie odpowiednia, właściwe śruby należy dokupić oddzielnie.

W przypadku wątpliwości, odnośnie właściwej długości śrub, zalecamy skontaktowanie się z producentem telewizora lub wykwalifikowanym serwisantem.

**Płyta Vesa musi być zamontowana dokładnie na środku telewizora.**

- Należy upewnić się, jaka płyta Vesa pasuje do posiadanego telewizora (zależnie od układu mocowania na ścianie tylnej telewizora) i których z dostarczonych śrub, podkładek i przekładek należy użyć do montażu. Jeśli zachodzi potrzeba, użyć przejściówek (E) i mocować za pomocą nakrętek (P-I) oraz śrub (P-H).
- Zawsze upewniać się, że śruba wkręca się płynnie i pewnie w otwór w telewizorze. Do mocowania elementów używać odpowiedniego śrubokręta krzyżakowego oraz odpowiedniego klucza. Podczas dokręcania nie stosować nadmiernej siły, ponieważ może to spowodować uszkodzenie telewizora oraz utratę gwarancji lub rękąmi.

## Rysunek 6 - Montaż telewizora z płytą Vesa

- Jeśli hamulce na kółkach nie zostały zaciągnięte, zrobić to teraz, aby stojak nie przesunął się podczas montażu. Zwracać uwagę na maksymalne obciążenie półki (patrz akapit „Dane techniczne”). Telewizor z zamontowaną płytą Vesa zawiesić ostrożnie na głowicy stojaka.
- Kluczem imbusowym (P-K) dokręcić dwie śruby imbusowe w głowicy.
- Na głowicę nałożyć pokrywę dekoracyjną (P).

## Rysunek 7 - Zarządzanie kablami

- Ułożyć kable w szynie na tylnej części rury zewnętrznej i zamontować osłony kabli (F) tak, aby kable były schowane w szynie. Osłony kabli można przesuwać po ich zamontowaniu.

## Rysunek 8 - Regulacja kąta nachylenia telewizora

- Ostrożnie chwycić telewizor za dolną krawędź i odchylić powoli (maksymalnie o kąt 45°).

## Obsługa i czyszczenie

- Nie używać agresywnych środków czyszczących, zawierających materiały ścierne, alkoholu i innych środków chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni lub ich funkcja zostanie osłabiona.
- Produkt jest bezobsługowy i nie wymaga żadnej konserwacji, oprócz okazjonalnego czyszczenia za pomocą miękkiej, suchej szmatki.
- Od czasu do czasu (co najmniej raz na 3 miesiące) należy sprawdzić, czy śruby nie są poluzowane i dokręcić w razie potrzeby. Należy upewniać się, czy produkt znajduje się w bezpiecznym miejscu i czy jest stabilny.

## Utylizacja



Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

## Dane techniczne

Przeznaczony do telewizorów

o przekątnej ekranu ..... 81,28 do 139,7 cm (32 do 55 cali)

Waga telewizora ..... maks. 40 kg

Mocowanie Vesa ..... 75 x 75 / 100 x 100 / 200 x 100 / 200 x 200 /  
200 x 400 / 300 x 300 / 400 x 400

Kąt nachylenia ..... +45°

Regulowana wysokość głowicy ..... 1330 do 1930 mm

(mierzona od podstawy do dolnej krawędzi płyty Vesa)

Waga urządzenia audio-wideo ..... maks. 5 kg

Półka pod urządzenia audio-wideo (szer. x wys. x gł.) ..... 420 x 6 x 350 mm

Wymiary podstawy (szer. x wys. x gł.) ..... 800 x 10 x 500 mm

Wymiary (szer. x wys. x gł.) ..... maks. 800 x 2265 x 500 mm

Waga ..... ok. 22,3 kg