

Konwerter USB / PS2

Nr zam. 1360251

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt zmienia sygnały klawiatury PS/2 i myszki PS/2 na format USB. Klawiaturę i myszkę można podłączyć do komputera za pomocą gniazda USB. Konwerter można używać w powiązaniu z komputerami kompatybilnymi z IBM PC z systemem Microsoft® Windows® XP lub nowszą wersją lub z komputerami kompatybilnymi z Apple® Macintosh® z systemem Mac® OS 8.6 lub nowszą wersją.

Zastosowanie inne niż wymienione powyżej jest niedozwolone i może skutkować uszkodzeniem produktu. Należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkownika oraz zachować ją, gdyż może być ona potrzebna w przyszłości.

Wszystkie nazwy firm i opisy produktów zawarte w tej publikacji należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zasady bezpieczeństwa



W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej instrukcji obsługi, rękojmia/gwarancja wygasa! W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności!

- Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z certyfikatem (CE), przebudowa i/lub modyfikacja produktu na własną rękę nie są dozwolone.
- Przestrzegać także zasad bezpieczeństwa i instrukcji użytkowania pozostałych urządzeń, do których podłącza się niniejsze urządzenie.
- Produkt nie może być wystawiany na silne obciążenia mechaniczne, działanie skrajnych temperatur, światła słonecznego, silnych wibracji ani wilgotności.
- Produkt nie jest zabawką. Powinien być trzymany z dala od dzieci i zwierząt domowych!
- Konserwacja, regulacja lub naprawy mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowanych fachowców lub warsztaty naprawcze.
- Jeśli macie Państwo jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w tej instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym serwisantem lub innymi fachowcami.

Użytkowanie

1. Zamknij komputer i wyłącz go następnie za pomocą przełącznika sieciowego na tylnej stronie.
2. Podłącz złącza PS/2 klawiatury i myszki z konwerterem. Gniazda są oznaczone na kolorowo - zielone dla klawiatury, liliowe dla myszki.
3. Podłącz wtyczkę USB konwertera do wolnego gniazda USB w komputerze.

Utylizacja



Produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.