

INSTRUKCJA OBSŁUGI




Nr produktu 1368962

Budzik TFA 60.1023.06, analogowy, Kwarcowy





Instruction Manual
Kat. Nr. 60.1023



Dziękujemy za wybranie urządzenia marki TFA

1. Przed pierwszym użyciem

- Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Informacje w niej zawarte pomogą zapoznać się z urządzeniem, dowiedzieć się na temat działania wszystkich jego funkcji i elementów, aby dowiedzieć się ważnych szczegółów na temat pierwszego użycia, obsługi i uzyskania pomocy w czasie awarii.
- Przestrzeganie instrukcji zawartych w tej instrukcji obsługi zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia i utracie podstawowych praw wynikającej z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
- Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji. Również, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędne odczyty oraz wszelkie konsekwencje z nich wynikające.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na porady bezpieczeństwa
- Należy zachować tę instrukcję do użycia w przyszłości

2. Zakres funkcji i wszystkie korzyści wynikające z zakupu nowego urządzenia

- analogowy wyświetlacz
- obudowa w stylu retro
- zabytkowe pokrętko
- obudowa wykonana z metalu
- szklana osłona

3. Dla Twojego bezpieczeństwa

- produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do dziedziny zastosowania opisanego powyżej. Powinien być stosowany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- nieautoryzowane naprawy, modyfikacje lub zmiany produktu są zabronione



Uwaga – ryzyko zranienia!

- zachowaj to urządzenie oraz baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci
- baterie nie mogą być wrzucane do ognia, demontowane lub ładowane ponownie. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- baterie zawierają szkodliwe kwasy. Wyładowane baterie powinny zostać zmienione na nowe tak szybko jak to możliwe, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wyciek baterii.
- Nigdy nie należy używać połączenia starych-wyładowanych baterii oraz nowych baterii, jak również baterii różnych typów. Podczas pracy z wyciekającymi bateriami należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary – odporne na substancje chemiczne.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu

- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu skrajnych temperatur, wibracji lub wstrząsów.
- Należy chronić urządzenie przed wilgocią.

4. Elementy obsługi

- A: Wskazówka dla alarmu
- B: Wskazówka dla czasu
- C: Przycisk ALARM ON/OFF (alarm włączony / wyłączony)
- D: Komora baterii

5. Rozpoczynanie pracy

- Otwórz komorę baterii i włóż nową baterię 1,5 V AA, upewniając się o zachowaniu prawidłowej polaryzacji
- Zamknij komorę baterii

5.1 Ustawienie zegara

- Obróć pokrętko po prawej stronie (zobacz symbol) i ustaw aktualny czas (w kierunku wskazanym strzałką)

5.2 Ustawienie alarmu

- Obróć lewą wskazówkę (zobacz oznaczenie) aby ustawić odpowiedni czas alarmu (w kierunku wskazanym strzałką)
- Naciśnij przycisk ALARM (ON – włączony – zobacz symbol na tylnej stronie)
- Alarm jest włączony
- Aby wyłączyć funkcję alarmu, naciśnij przycisk ALARM (OFF – wyłączony – zobacz symbol na tylnej stronie obudowy)
- Alarm jest teraz wyłączony

6. Czyszczenie i konserwacja

- Urządzenie należy czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki. Nie używaj rozpuszczalników ani środków do szorowania.
- Wyjmij baterię, jeśli nie jest używane przez dłuższy okres czasu
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

6.1 Wymiana baterii

- Wymień baterie na nowe jeśli dźwięk alarmu zmniejszy się
- Otwórz komorę baterii i włóż nową baterię 1,5 V AA, upewnij się o zachowaniu prawidłowej polaryzacji
- Zamknij komorę baterii

7. Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Wskazówki nie ruszają się	<ul style="list-style-type: none"> > Upewnij się czy polaryzacja baterii jest poprawna > Wymień baterie na nowe
Błędne symbole na wyświetlaczu	<ul style="list-style-type: none"> > Wymień baterie na nowe

Jeśli urządzenie nie działa niezależnie od tych kroków, skontaktuj się z dostawcą u którego ten produkt został zakupiony.

8. Utylizacja

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie.

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

9. Specyfikacja techniczna

Pobór mocy..... bateria 1 x 1,5 V AA (nie dołączona)

Wymiary obudowy.....125 x 85 x 160 mm

Waga.....240 g (tylko urządzenie)