

## Uchwyt ścienny do mikrofalówki

Nr zamówienia 1370285

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt przeznaczony jest do stosowania jako uchwyt ścienny do kuchenek mikrofalowych. Można mocować go zarówno na ścianach drewnianych, jak i betonowych. Produkt przeznaczony jest do stosowania wyłącznie jako podstawa i nie można poddawać go działaniu żadnych innych sił (np. siły bocznej). Produkt posiada ramię do mocowania o regulowanej długości.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nieautoryzowane przebudowywanie i/lub modyfikacje produktu są zabronione. Każde inne zastosowanie niż to opisane powyżej jest zabronione i może spowodować uszkodzenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie podane tu nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

### Zakres dostawy

- 2 x uchwyt ścienny
- 4 x przykrywka
- 2 x ramię montażowe
- 2 x szyna regulująca
- 2 x dwustronna taśma klejąca
- 4 x nakrętka M5
- 2 x nakrętka motylkowa M6
- 4 x śruba M5x50
- 2 x podkładka D6
- 4 x śruba ST5.5 x 50
- 4 x kołek
- Instrukcja użytkowania

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania




**Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody rzeczowe spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci rękojmię/gwarancję.**

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Produkt jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie w pomieszczeniach suchych.
- Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że nie brakuje żadnych części. Jeśli zawartość dostawy nie jest kompletna, nie przystępować do montażu.
- Wybór nieodpowiedniego miejsca montażu może prowadzić do odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia!
- Podczas składania i montowania produktu należy postępować ostrożnie! Produkt ma ostre krawędzie, co powoduje ryzyko odniesienia obrażeń!
- Wykonywać tylko niezbędne prace montażowe. Nigdy nie wolno przeprowadzać prac polegających na modyfikacji produktu ani podejmować prób naprawy. Nie wolno dokonywać żadnych zmian.
- Nie dokręcać śrub zbyt mocno. Nadmierne dokręcenie spowoduje uszkodzenie gwintu i prawdopodobnie negatywnie wpłynie na wytrzymałość śruby.
- Podczas montażu należy być w pełni skoncentrowanym, ponieważ uchwyt ścienny może spaść, powodując w ten sposób kosztowne uszkodzenia sprzętu i potencjalne obrażenia ciała.




- Montaż wykonywać na czystej, miękkiej i suchej powierzchni. Powierzchnie mebli należy chronić, zakrywając je nakładką lub tkaniną na czas montażu.
- Nigdy nie obciążać nadmiernie uchwytu ściennego. Wziąć pod uwagę informacje zawarte w danych technicznych.
- Nie wolno opierać się ani wieszać na uchwycie ściennym.
- W przypadku wątpliwości montażu należy wykonywać samodzielnie. Montaż należy powierzyć wtedy specjalście.


### Montaż




- Odmierzyć odległość X między nóżkami kuchenki mikrofalowej.





- Wybrać wysokość montażową.
- Narysować na ścianie poziomą linię.




- Oznaczyć na linii dwa punkty w odległości X.




- Przytrzymać uchwyt ścienny po środku oznaczenia, prostopadle do oznaczonej linii.
- Oznaczyć miejsca na otwory, które zostaną wywiercone w ścianie.




- Wywiercić cztery otwory w uprzednio oznaczonych miejscach.  
W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana:  
Drewno: Średnica otworu 4 mm, głębokość otworu 50 mm  
Beton: Średnica otworu 8 mm, głębokość otworu 55 mm; włożyć kolek




- Złożyć uchwyty ścienne w sposób pokazany na powyższym rysunku.




- Przykręcić uchwyty do ściany.




- Nałożyć obie nakładki na uchwyty.




- Poluzować nakrętkę motylkową pod spodem uchwytu ściennego, aby ustawić długość.
- Po ustawieniu żądanej długości z powrotem mocno przykręcić nakrętkę.




- Przykleić dwustronną taśmę klejącą do powierzchni kontaktowych uchwytu ściennego.



- Odkleić folię ochronną z wierzchu dwustronnej taśmy klejącej.



- Ostrożnie umieścić kuchenkę mikrofalową na uchwycie ściennym.



## Obsługa i czyszczenie

Nie stosować agresywnych detergentów, alkoholu ani innych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni a nawet ograniczyć funkcjonalność produktu.

Produkt jest bezobsługowy i nie wymaga żadnych prac konserwacyjnych poza okazjonalnym czyszczeniem miękką i suchą szmatką.

## Utylizacja



Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i wnosi wkład w ochronę środowiska.

## Dane techniczne

Nośność.....maks. 35 kg

Warunki pracy .....-30 do +80 °C, wilgotność względna 1–80 %

Warunki przechowywania.....-30 do +80 °C, wilgotność względna 1–80 %

Wymiary (szer. x wys. x gł.) .....ok. 48 x 137 x 290–420 mm (każdy uchwyt)

Waga.....ok. 1,25 kg