

W
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 001406328

Zegar cyfrowy EuroTime 56831-07
Sterowany radiowo, (ØxG) 30 cmx4.3 cm



Instrukcja obsługi

1. Przygotowanie zegara do pracy

Włóż baterie typ LR6 lub Typ AA zgodnie z prawidłową polaryzacją do komory baterii.

Wskazówki zegara zaczną się poruszać wskazując kolejno pozycję godziny 4, 8 oraz 12.

2. Tryb odbioru sygnału

a. Automatyczne ustawienie: rozpocznie się po włożeniu baterii. Po 2 do 10 minutach wskazówki zegara ustawią się na aktualnym czasie, zgodnie z sygnałem nadajnika.

b. Ręczne/ wymuszenie włączenia

Włączenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku REC przez dłużej niż 3 sekundy.

Wskazówka minut, sekund oraz godzin zresetuje się do godziny 12:00 i wejdzie w tryb odbioru.

Po poprawnym odbiorze sygnału zegar ustawi wskazówki na właściwym czasie i zacznie pracę.

3. Ręczne ustawienie czasu (w obszarach słabego sygnału lub braku sygnału)

Naciśnij przycisk SET przez dłużej niż 3 sekundy aby rozpocząć proces. Wskazówki minut i godzin zaczną się poruszać. Przytrzymań wciśnięty przycisk aż do momentu ustawienia wymaganego czasu.

Dla ustawienia wskazówki sekund przyciskaj przycisk SET aż do żądanej pozycji wskazówki.

Czas zostanie ustawiony automatycznie gdy w późniejszym czasie sygnał czasu zostanie otrzymany.

4. Reset

Wymagany po wymianie baterii. Po prostu naciśnij przycisk RESET zaraz po włożeniu nowej baterii do komory baterii.

Wskazówka:

Wymień baterie na nowe po okresie 1 roku, aby zagwarantować poprawne funkcjonowanie zegara.

Po włożeniu baterii zegar ustawi wskazówki na pozycji godziny 12:00 i zacznie odbieranie sygnału radiowego.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia mienia lub ciała jeśli produkt został użyty lub uszkodzony w wyniku niewłaściwego przestrzegania instrukcji obsługi. Gwarancja w takich przypadkach będzie nieważna.

- Ze względu dopuszczenia i zatwierdzenia (CE) niedopuszczalne są nieuprawnione zmiany lub modyfikacje urządzenia.

- Urządzenie nie może być narażone na duże obciążenia mechaniczne

- Nie należy zostawiać bez nadzoru materiałów opakowania produktu ponieważ mogą one stać się niebezpieczną zabawką w rękach dzieci.

- Urządzenie może być używane tylko w suchych pomieszczeniach zamkniętych.

- Serwis, regulacje lub naprawa może być wykonywana tylko i wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

W przypadku pojawienia się pytań które nie są ujęte w tej instrukcji obsługi należy skontaktować się z zespołem doradców technicznych lub innym ekspertem.