

Czytnik kart CR41E

Nr zamówienia 1408609

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do zapisu i odczytu danych z kart pamięci, za pośrednictwem komputera, wyposażonego w gniazdo USB typu C.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji (CE) nie można w żaden sposób przebudowywać ani modyfikować produktu. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż wcześniej opisane produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Zakres dostawy

- Czytnik kart
- Instrukcja użytkownika

→ Aktualne instrukcje obsługi:

1. Otwórz stronę internetową www.conrad.com/downloads w przeglądarce lub zeskanuj kod QR przedstawiony po prawej stronie.

2. Wybrać typ dokumentu i język, a następnie w polu wyszukiwania wpisać odpowiedni numer produktu. Po zakończeniu procesu wyszukiwania będzie można pobrać znalezione dokumenty.



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzebraniem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci rękojmię/gwarancję.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń — korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazienkach itp.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony;
 - nie działa prawidłowo;
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub;
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu już z małej wysokości powodują jego uszkodzenie.
- Należy również wziąć pod uwagę wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje obsługi innych urządzeń, które są podłączane do produktu.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Uruchamianie

- Instalacja sterownika nie jest wymagana.
- Włączyć komputer i poczekać, aż system operacyjny całkowicie się uruchomi.
- Wtyczkę USB typu C podłączyć do wolnego portu USB typu C w komputerze.
- Sprawdzić typ posiadanej karty i wybrać odpowiednie gniazdo, kierując się nadrukami na czytniku kart. Zrównać styki karty ze stykami gniazda i wsunąć kartę pamięci do gniazda.
- Czytnik kart lub karta pamięci mogą ulec uszkodzeniu, jeśli karta nie zostanie włożona w prawidłowy sposób.
- Jeśli karty mają być używane równocześnie, patrz uwagi w poniższej tabeli:

Typ karty	Warunki
Odczytywać lub zapisywać można 2 karty jednocześnie.	
SD/Micro SD	SD lub Micro SD, nie jednocześnie.
SD i MS	Karty SD i MS mogą być używane równocześnie.
Micro SD i MS	Karty Micro SD i MS mogą być używane równocześnie.

- W komputerze pojawi się nowy napęd (napędy). Podczas odczytywania lub zapisu informacji na karcie należy przestrzegać instrukcji obsługi danego systemu operacyjnego.
- **Starsze systemy operacyjne:** Niektóre formaty kart (np. exFAT) wymagają instalacji łańki systemowych, aby możliwe było rozpoznanie karty pamięci przez czytnik kart. W celu uzyskania dalszych szczegółów należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz informacjami dotyczącymi bieżących aktualizacji systemu operacyjnego.
- Nigdy nie należy wyjmować karty, ani odłączać czytnik, gdy dane są przesyłane. Ryzyko utraty danych lub uszkodzenia pliku.
- Przed wyjęciem karty należy odłączyć ją od urządzenia, aby uniknąć utraty danych, uszkodzenia pliku lub produktu. Uwagi związane z używanym systemem operacyjnym.

Kompatybilne rodzaje kart pamięci

Rodzaje kart	
SD	SD, SDHC, SDXC, Mini SD, Micro SD/SDHC, SDXC
Dруга	MMC, RS-MMC, Mobile-MMC, MMC-Micro, MS, MS-PRO, MS Duo, MS-PRO Duo, MSXC, Micro-MS (M2), MS-PRO-HG Duo 8-bit mode
Wielkość kart	
SD, Micro SD, MMC: maks. 128 GB	
MS: maks. 2 TB (MS: 128 MB, MS-PRO: 32 GB, MSXC: 2 TB)	

Czyszczenie

- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od komputera.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Do czyszczenia produktu należy stosować suchą, niestrzępiącą się szmatkę.
- Nie stosować żadnych ściernych ani chemicznych środków czyszczących.

Utylizacja



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych.

Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Zasilanie	5 V/DC (poprzez złącze USB typu C), maks. 900 mA
Szybkość transferu	maks. 5 Gbps
Wymagania systemowe	Windows® XP (Home, Pro, z SP1, SP2, SP3) (32 bity); Vista (32/64 bity); 7 (32/64 bity); 8 (32/64 bity); 8.1 (32/64 bity); 10 (32/64 bity); RT Mac OS 9.0, OSX 10.10; Linux 2.4, Linux 2.6
Długość kabla zasilającego	ok. 7 cm (bez wtyku)
Warunki pracy	0 do +55 °C, 10 – 85 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania	-10 do +55 °C, 10 – 85 % wilgotności względnej
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	180 x 24 x 15 mm
Waga	ok. 20 g

