

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 1416704

Alarm kieszonkowy kh-security 100101 100 dB





ALARM MOBILNY ze światłem LED

Chroń się za pomocą mobilnego alarmu: w przypadku ataku wystarczy wyciągnąć zawleczkę na pasku z urządzenia, a alarm przekuwania uszu natychmiast się uruchomi. W ten sposób skutecznie odstraszyś napastników. Uważaj na przechodniów w pobliżu. Dzięki zintegrowanej latarce LED zawsze znajdziesz drogę nawet w ciemności.

Wkładanie/wymiana baterii: Naciśnij zatrzaski i ostrożnie otwórz obudowę, jak pokazano na rysunku. Włóż baterię blokową 9 V. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość (+/-). Ostrożnie włóż tylną pokrywę, aż zaskoczy na swoje miejsce. Aby szczególnie bezpiecznie zamknąć obudowę, użyj dwóch dołączonych śrub

Uruchomienie alarmu: Aby włączyć sygnał alarmowy, należy wyciągnąć styk z urządzenia. Natychmiast rozlegnie się niezwykle głośny sygnał alarmowy i zaczną migać dioda LED. Aby przerwać alarm, włóż szpilkę z powrotem do urządzenia. Alarm mobilny idealnie sprawdzi się także do zabezpieczenia Twojej torebki przed złodziejami .

Latarka: Aby włączyć latarkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk z po lewej stronie urządzenia. Lampka pozostaje włączona tak długo, jak długo trzymasz przycisk i gaśnie po zwolnieniu przycisku

Uwaga: alarm w tym urządzeniu jest bardzo głośny i może spowodować uszkodzenie słuchu z bliskiej odległości. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych. Alarm mobilny służy do odstraszenia napastników, ale nie może zapewnić bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>