

## 4-wejściowy przełącznik audio cinch

Wersja 04/16

Nr. zam 1435387

### Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

4-wejściowy przełącznik audio cinch służy do przełączania wyjściowych sygnałów przedwzmacniacza urządzeń audio, dzięki czemu do wejścia przedwzmacniacza można podłączyć wiele urządzeń.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do podłączenia do złączy przedwzmacniacza urządzeń audio.

Z produktu korzystać można wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w pomieszczeniach o dużej wilgotności, itp.

Zastosowanie inne niż wyżej wymienione może prowadzić do uszkodzenia produktu, a dodatkowo wiąże się z zagrożeniami takimi jak: uszkodzenie podłączonych urządzeń, zwarcie, pożar itd.

Produkt nie może być zmieniany ani przebudowywany.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.


Niniejszy produkt jest zgodny z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

### Zawartość zestawu

- 4-wejściowy przełącznik audio cinch
- Instrukcja użytkownika

#### → Aktualne Instrukcje obsługi:

1. Otwórz stronę internetową [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) w przeglądarce lub zeskanuj kod QR przedstawiony po prawej stronie.
2. Wybierz typ dokumentu i język i wpisz odpowiedni numer zamówienia w polu wyszukiwania. Po uruchomieniu procesu wyszukiwania możesz pobrać znalezione dokumenty.



### Wyjaśnienie symboli

- ! Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo podczas obsługi, działania albo użytkowania urządzeń.

### Zasady bezpieczeństwa

! **W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej instrukcji obsługi, rękojmią/gwarancja wygasa! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie!**

**W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności! W takich przypadkach rękojmią/gwarancja wygasa!**

- Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie nieautoryzowanych zmian i/lub modyfikacji produktu.
- Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa producenta podłączanych urządzeń. Należy w tym celu przeczytać dokładnie odpowiednie instrukcje użytkowania.
- Ten produkt nie jest zabawką, dlatego też powinien być trzymany poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, silnych wibracji ani wysokiej wilgoci.
- W przypadku pytań, na które odpowiedzi nie można znaleźć w instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub z innym wykwalifikowanym specjalistą.

### Opis funkcji

4-wejściowy przełącznik audio cinch rozszerza wzmacniacz/przedwzmacniacz o kolejne wejścia.

Podłączone urządzenie audio można wybierać za pomocą przełącznika wyboru.

Urządzenie podłączone jest za pomocą tradycyjnych gniazd cinch.

### Podłączenie

! Do pary gniazda cinch INPUT 1-4 podłączaj tylko wyjścia przedwzmacniacza urządzeń audio.

Do pary gniazda cinch OUTPUT TO AMP podłączaj tylko wejścia przedwzmacniacza urządzeń audio.

Po podłączeniu należy stosować tylko odpowiednie ekranowane przewody cinch. W przypadku korzystania z innych kabli mogą pojawić się zakłócenia.


Odnosnie podłączania wejść i wyjść należy zapoznać się z instrukcją obsługi podłączonego urządzenia.

W przypadku niezastosowania się do niniejszych wskazówek może dojść do uszkodzenia przełącznika lub podłączonych urządzeń.

Odłącz przełącznik sieciowy urządzeń, które mają zostać podłączone, i ponownie włącz urządzenia dopiero wówczas, gdy zakończysz wszystkie podłączenia i sprawdzisz je.

W przypadku zmiany podłączenia przełącznika należy postępować tak samo.

- Podczas podłączania należy uwzględnić oznaczenie złączy:  
R lub kolor czerwony = prawe złącze  
L lub kolor czarny albo biały = lewe złącze
- Połącz pary gniazda cinch INPUT 1-4 z wyjściami urządzeń audio.
- Połącz parę gniazda cinch OUTPUT TO AMP z wejściami przedwzmacniacza swojego wzmacniacza/przedwzmacniacza.



### Obsługa

- Włącz urządzenia audio i wzmacniacz/przedwzmacniacz i rozpocznij żądany program muzyczny.
- Na wzmacniaczu/przedwzmacniaczu wybierz wejście, do którego podłączony jest 4-wejściowy przełącznik audio cinch.
- Za pomocą przełącznika SELECT INPUT wybierz żądane urządzenie źródłowe.

### Konserwacja i serwis

Produkt nie wymaga częstej konserwacji, poza okazjonalnym czyszczeniem za pomocą miękkiej, suchej szmatki.

Nie zaleca się stosowania żadnych agresywnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie.

### Utylizacja



Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; nie jest więc dozwolone pozbywanie się ich wraz z odpadami domowymi!

Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

### Dane techniczne

Wejścia .....	4 x cinch stereo
Wyjścia .....	1 x cinch stereo
Wymiary .....	125 x 55 x 105 mm
Waga .....	330 g